

# cecotec

## READYWARM 2050 MAX DUAL

Termoventilador | Fan heater



**ES** · Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual. **EN** · This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. **FR** · Ce produit ne convient pas pour une utilisation en tant que chauffage primaire. Cet appareil a été conçu seulement pour être utilisé dans des espaces intérieurs ou pour une utilisation momentanée. **DE** · Dieses Produkt ist nicht für als Hauptheizgerät geeignet. Dieses Produkt ist nur für geschützten Orten oder zur gelegentlichen Verwendung geeignet. **IT** · Questo prodotto non è adatto a riscaldamento primario. Questo prodotto è indicato solamente per luoghi caldi o per uso sporadico. **PT** · Este produto não é adequado para aquecimento primário. Este produto só é indicado para espaços fechados ou para uso ocasional. **NL** · Dit product is niet geschikt voor primaire verwarming. Dit product is alleen geschikt voor gebruik op beschutte plaatsen of voor incidenteel gebruik. **PL** · Ten produkt nie nadaje się do pierwotnego ogrzewania. Ten produkt jest wskazany tylko do miejsc ostioniętych lub do okazjonalnego użytku. **CZ** · Tento produkt není vhodný pro primární vytápění. Tento výrobek je určen pouze na topení na chráněných místech nebo pro příležitostné použití.

Manual de instrucciones  
Instruction manual  
Manuel d'instructions  
Bedienungsanleitung  
Manuale di istruzioni  
Manual de instruções  
Handleiding  
Instrukcja obsługi  
Návod k použití

Instrucciones de seguridad	4
Safety instructions	7
Instructions de sécurité	9
Sicherheitshinweise	11
Istruzioni di sicurezza	14
Instruções de segurança	16
Veiligheidsinstructies	19
Instrukcje bezpieczeństwa	21
Bezpečnostní pokyny	24

## ÍNDICE

1. Peças y componentes	26
2. Antes de usar	26
3. Funcionamiento	26
4. Limpieza y mantenimiento	27
5. Especificaciones técnicas	27
6. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	29
7. Garantía y SAT	30
8. Copyright	30

## INDEX

1. Parts and components	31
2. Before use	31
3. Operation	31
4. Cleaning and maintenance	32
5. Technical specifications	32
6. Disposal of old electrical and electronic appliances	34
7. Technical support and warranty	34
8. Copyright	34

## SOMMAIRE

1. Pièces et composants	35
2. Avant utilisation	35
3. Fonctionnement	35
4. Nettoyage et entretien	36
5. Spécifications techniques	36
6. Recyclage des équipements électriques et électroniques	38
7. Garantie et SAV	39
8. Copyright	39

## INHALT

1. Teile und Komponenten	40
2. Vor dem Gebrauch	40
3. Bedienung	40
4. Reinigung und Wartung	41
5. Technische Spezifikationen	41
6. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	43
7. Garantie und Kundendienst	44
8. Copyright	44

## INDICE

1. Parti e componenti	45
2. Prima dell'uso	45
3. Funzionamento	45
4. Pulizia e manutenzione	46
5. Specifiche tecniche	46
6. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	48
7. Garanzia e supporto tecnico	49
8. Copyright	49

## ÍNDICE

1. Peças e componentes	50
2. Antes de usar	50
3. Funcionamento	50
4. Limpeza e manutenção	51
5. Especificações técnicas e eletrónicas	51
6. Reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos	53
7. Garantia e SAT	54
8. Copyright	54

## INHOUD

1. Onderdelen en componenten	55
2. Vóór u het apparaat gebruikt	55
3. Werking	55
4. Schoonmaak en onderhoud	56
5. Technische specificaties	56
6. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	58
7. Garantie en technische ondersteuning	59
8. Copyright	59

## SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	60
2. Przed użyciem	60
3. Funkcjonowanie	60
4. Czyszczenie i konserwacja	61
5. Specyfikacja techniczna	61
6. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych	63
7. Gwarancja i Serwis pomocy technicznej	64
8. Copyright	64

## OBSAH

1. Části a složení	65
2. Před použitím	65
3. Provoz	65
4. Čištění a údržba	66
5. Technické specifikace	66
6. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	68
7. Záruka a technický servis	68
8. Copyright	69

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica coincide con los requisitos de voltaje especificados en las especificaciones técnicas del aparato.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



Este símbolo significa no cubrir.

- ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de corriente.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- No usar este aparato de calefacción si se ha caído.
- No usar si hay señales visibles de daño al aparato de calefacción.
- Usar este aparato de calefacción sobre una superficie horizontal y estable, o fijarlo a la pared, según sea aplicable.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo


encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Supervise a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato de calefacción en habitaciones pequeñas que están ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, mantenga los textiles, cortinas, u otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No inserte ni deje que entren objetos por los orificios de ventilación, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe, ni cualquier otra parte no extraíble del aparato en agua u otros líquidos. No exponga al agua las conexiones eléctricas. Asegúrese siempre de tener las manos secas antes de accionar o ajustar cualquier interruptor del producto o tocar el enchufe y la toma de corriente.
- No deje el producto sin supervisión durante su funcionamiento.

- Una de las causas más comunes del sobrecalentamiento es la acumulación de polvo o pelusas en el aparato. Asegúrese de limpiar estas acumulaciones periódicamente, aspirando los conductos de ventilación y las rejillas.
- No coloque el aparato sobre alfombras y no coloque el cable debajo de alfombras. Coloque el cable de manera que no entorpezca el paso y donde no pueda dar lugar a tropiezos.
- No lo guarde hasta que se enfríe, guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice.
- Cuando lo utilice, mantenga una distancia mínima de 50 cm entre la ventana y la pared.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Make sure the voltage of your mains supply matches the voltage requirements specified in the rating label of the appliance.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to avoid risks.
-  This symbol means "Do not cover".
- **WARNING:** to avoid overheating, do not cover the appliance.
- The heating appliance must not be placed immediately below a socket outlet.
- Do not use the heating appliance in the immediate vicinity of a bath, shower, or swimming pool.
- Do not use this heating appliance if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heating appliance.
- Use this heating appliance on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- Keep the device out of the reach of children under 3 years old, unless constantly supervised.
- Children between 3 and 8 years old should only switch the appliance on or off when it has been placed in its normal, intended operating position and if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children

between 3 and 8 years old should not plug in, adjust, and clean the appliance and should not carry out maintenance tasks.

- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.
- **WARNING:** some of the product's parts may become very hot and cause burns. Particular attention should be paid when children and/or vulnerable people are present.
- **WARNING:** do not use this heating device in small rooms that are occupied by people who cannot leave the room by themselves, unless permanent supervision is provided.
- **WARNING:** to reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or other flammable material at least 1 m away from the air outlet.
- Do not insert or allow objects to enter through the ventilation openings, as this may result in electric shock, fire, or damage to the appliance.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the appliance in water or any other liquid. Do not expose the electrical connections to water. Always make sure that your hands are dry before operating or adjusting any switches on the product or touching the plug and socket.
- Never leave the device unattended during use.
- One of the most common causes of overheating is the building up of debris or fluff in the appliance. Be sure to clean these accumulations periodically by vacuuming the vents and grilles.
- Do not place the appliance on carpets, and do not place the cable under carpets. Position the cord in such a way as to avoid obstructing passage and cause tripping hazards.
- Do not store it until it cools down. Store it in a cool, dry place when not in use.
- When using, maintain a minimum distance of 50 cm between the window and the wall.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Vérifiez que le voltage du réseau électrique coïncide avec le voltage spécifié dans les spécifications techniques de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le fabricant, par le Service Après-Vente ou par du personnel qualifié pour éviter des dangers.



- Ce symbole signifie : ne pas couvrir !
- **AVERTISSEMENT :** pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.
- Ne placez pas l'appareil immédiatement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de détérioration.
- Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés de l'appareil et être surveillés à tout moment.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position

normale de fonctionnement et s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation correcte de l'appareil et comprennent les risques qu'il implique. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien.


- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **PRÉCAUTION** : certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Vous devez faire particulièrement attention lorsque des enfants et/ou des personnes vulnérables sont présents.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil de chauffage dans des petites pièces occupées par des personnes qui ne puissent pas quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'elles ne soient sous surveillance constante.
- **AVERTISSEMENT** : pour réduire le risque d'incendie, éloignez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable d'au moins 1 m de la sortie d'air.
- N'insérez ni ne laissez des objets pénétrer par les orifices de ventilation. Cela pourrait provoquer des décharges électriques, des incendies ou abîmer l'appareil.
- Ne submergez ni le câble, ni la fiche ni aucune autre partie non-extractible du produit dans l'eau ou dans autres liquides. N'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous toujours que vos mains sont sèches avant d'actionner ou de régler les interrupteurs de l'appareil ou de toucher la fiche et la prise.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Une des raisons les plus communes des surchauffes est l'accumulation de poussières ou peluches dans l'appareil. Assurez-vous de nettoyer ces accumulations

périodiquement, en aspirant les grilles de ventilation.

- Ne placez pas l'appareil sur des tapis et ne placez pas le câble sous les tapis. Placez le câble de manière qu'il ne gêne pas le passage et là où les personnes ne trébuchent pas.
- Ne le stockez pas jusqu'à ce qu'il soit refroidi, conservez-le dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation, maintenez une distance minimale de 50 cm entre la fenêtre et le mur.

## SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit den in den technischen Daten des Geräts angegebenen Spannungsanforderungen übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels und Büros verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundenservice oder qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Schäden zu vermeiden.
-  Dieses Symbol bedeutet: Nicht abdecken.
- **WARNUNG**: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose platziert werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

- Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
- Benutzen Sie dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, je nachdem.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner normalen Gebrauchslage aufgestellt oder installiert ist und wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, die von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht allein verlassen können, es sei denn, es wird ständig beaufsichtigt.
- WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder anderes brennbares Material mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen und lassen Sie sie nicht eindringen, da dies zu einem elektrischen

Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder andere nicht entfernbare Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Tauchen Sie elektrische Verbindungen nicht in Wasser. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter des Geräts bedienen oder einstellen oder den Stecker und die Steckdose berühren.
- Lassen Sie das Produkt beim Verwenden nicht unbeaufsichtigt.
- Zuden häufigsten Ursachen zählt die Überhitzung von Staub oder Fusseln im Gerät. Reinigen Sie diese Ansammlungen regelmäßig, indem Sie die Lüftungsöffnungen und Gitter absaugen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppiche und verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen. Legen Sie das Kabel derartig, dass es nicht behindert und keine Stolperfalle verursacht.
- Nicht kühl lagern, sondern bei Nichtgebrauch kühl und trocken lagern.
- Halten Sie bei der Verwendung einen Mindestabstand von 50 cm zwischen dem Fenster und der Wand ein.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata nell'etichetta di classificazione dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da personale altrettanto qualificato al fine di evitare pericoli.



Questo simbolo significa "non coprire".

- **ATTENZIONE:** non coprire l'apparecchio per evitare di surriscaldarlo.
- Non posizionare mai l'apparecchio di riscaldamento direttamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche, docce o piscine.
- Evitare l'uso in caso di caduta dell'apparecchio.
- Evitare l'uso in caso di danni visibili.
- Posizionare l'apparecchio di riscaldamento su una superficie piana e stabile o fissarlo al muro, se del caso.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini con età inferiore ai 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Permettere ai bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni di accendere/spegnere l'apparecchio solo se sorvegliati o istruiti sull'uso dello stesso in modo sicuro e se hanno

compreso i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni di collegare, regolare, pulire o effettuare interventi sull'apparecchio.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- **ATTENZIONE:** alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e/o persone vulnerabili.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare l'apparecchio di riscaldamento in locali piccoli occupati da persone che non possono uscire per conto proprio, a meno che non siano costantemente sorvegliate.
- **ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o altri materiali infiammabili ad almeno 1 m di distanza dall'uscita dell'aria dell'apparecchio.
- Non inserire o lasciar passare oggetti attraverso i fori di ventilazione per evitare scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchio.
- Non sommergere il cavo, la presa o qualsiasi altra parte estraibile dell'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non esporre le connessioni elettriche all'acqua. Assicurarsi sempre di avere le mani asciutte prima di toccare l'apparecchio o collegare la spina alla presa di corrente.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Una delle cause più comuni di surriscaldamento è l'accumulo di polvere o pelucchi nell'apparecchio. Assicurarsi di pulire periodicamente l'apparecchio aspirando i condotti di ventilazione e le griglie.
- Non posizionare l'apparecchio su tappeti e non coprire il cavo. Posizionare il cavo di modo che non ostacoli il passaggio per evitare inciampamenti.



- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo in un luogo fresco e secco quando non in uso.
- Prima dell'uso, posizionare l'apparecchio a una distanza minima di 50 cm da finestre o pareti.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Certifique-se de que a tensão de rede elétrica corresponda aos requisitos de tensão especificados na etiqueta de classificação do aparelho.
- Este aparelho foi desenhado apenas para uso doméstico e não para uso em cafés, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoal qualificado, a fim de evitar um perigo.



- Este símbolo significa não cobrir.
- ADVERTÊNCIA: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aparelho.
- Não coloque o aparelho imediatamente debaixo de uma tomada elétrica.
- Não utilize este aparelho de aquecimento na proximidade imediata de uma banheira, duche ou piscina.
- Não utilize este aparelho de aquecimento se tiver sofrido uma queda.
- Não utilize se existirem sinais visíveis de danos no aparelho de aquecimento.

- Utilize este aparelho de aquecimento numa superfície horizontal e estável, ou fixe-o à parede, conforme o caso.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem continuamente supervisionadas.
- As crianças a partir dos 3 anos de idade e com menos de 8 anos de idade só devem ligar/desligar o aparelho quando este tiver sido colocado na sua utilização normal prevista e quando lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças entre 3 e 8 anos de idade não devem ligar, ajustar ou limpar o aparelho e não devem efetuar a manutenção.
- Supervisione as crianças para se certificar de que não brinquem com o produto.
- ATENÇÃO: Algumas partes deste aparelho podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Deve ter especial cuidado quando estiverem por perto crianças e/o pessoas vulneráveis.
- ADVERTÊNCIA: Não utilize este aparelho em quartos pequenos ocupados por pessoas que não possam sair do compartimento sozinhas, exceto se existir uma supervisão permanente.
- ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, cortinas ou outros materiais inflamáveis a pelo menos 1 m de distância da saída de ar.
- Não insira ou permita a entrada de objetos através dos orifícios de ventilação, pois isso pode causar um eletrochoque, incêndios ou danos no aparelho.
- Não submerja o cabo, a ficha, nem qualquer outra parte não extraível do aparelho em água ou outros líquidos. Não exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se sempre


de que as suas mãos estão secas antes de operar ou ajustar quaisquer interruptores no aparelho ou de tocar na ficha e na tomada.

- Não deixe o aparelho sem supervisão durante o seu funcionamento.
- Uma das causas mais comuns de aquecimento excessivo é a acumulação de pó ou algodão no aparelho. Certifique-se de limpar periodicamente estas acumulações aspirando as condutas e grades de ventilação.
- Não coloque o aparelho sobre tapetes e não coloque o cabo debaixo de tapetes. Coloque o cabo de maneira que não impeça a passagem de pessoas e evitar tropeços.
- Não a guarde até estar fria, guarde-a num local fresco e seco quando não estiver a ser utilizada.
- Durante a utilização, mantenha uma distância mínima de 50 cm entre a janela e a parede.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanningseisen die in de technische specificaties van het apparaat staan vermeld.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor gebruik in bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels en kantoren.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.

-  Dit symbool betekent niet bedekken.

- **WAARSCHUWING:** Dek het verwarmingstoestel niet af om oververhitting te voorkomen.
- Het verwarmingstoestel mag niet direct onder een wandcontactdoos worden geplaatst.
- Gebruik dit verwarmingstoestel niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.
- Gebruik dit verwarmingstoestel niet als het gevallen is.
- Niet gebruiken als er zichtbare tekenen van schade aan het verwarmingstoestel zijn.
- Gebruik dit verwarmingstoestel op een horizontaal en stabiel oppervlak of bevestig het, indien van toepassing, aan de muur.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten buiten het bereik van het apparaat worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.


- Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd en als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- LET OP: Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan kinderen en kwetsbare personen.
- WAARSCHUWING: Gebruik dit verwarmingstoestel niet in kleine ruimtes die worden bewoond door personen die de ruimte niet alleen kunnen verlaten, tenzij er permanent toezicht is.
- WAARSCHUWING: Houd textiel, gordijnen of ander brandbaar materiaal op minstens 1 m afstand van de luchttuitlaat om het risico op brand te verminderen.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen en zorg dat deze er niet in kunnen komen, want dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan het apparaat.
- Dompel het snoer, de stekker of andere niet-verwijderbare onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn voordat u schakelaars op het product bedient of afstelt of de stekker en het stopcontact aanraakt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.
- Een van de meest voorkomende oorzaken van oververhitting

is de ophoping van stof of pluis in het apparaat. Zorg ervoor dat u deze ophopingen regelmatig reinigt door de ventilatieopeningen en roosters te stofzuigen.

- Plaats het apparaat niet op tapijt en leg de kabel niet onder tapijt. Plaats de kabel zodanig dat hij de doorgang niet belemmert en waar hij niet tot struikelen kan leiden.
- Bewaar op een koele, droge plaats als u het niet gebruikt.
- Zorg bij gebruik voor een minimale afstand van 50 cm tussen het raam en de muur.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada wymaganiom napięcia określonym w danych technicznych urządzenia.
- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku w barach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub podobnie wykwalifikowany personel w celu uniknięcia zagrożenia.
-  Ten symbol oznacza, że nie zakrywaj.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj urządzenia grzewczego.
- Urządzenia grzewczego nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.

- Nie używaj tego grzejnika, jeśli upadł.
- Nie używaj go, jeśli są widoczne jego uszkodzenia.
- Używaj tego urządzenia grzewczego na poziomej i stabilnej powierzchni lub przymocuj je do ściany, zależnie od przypadku.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny znajdować się poza zasięgiem urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat powinny włączać/wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej i są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny i zrozumieć zagrożenia, jakie niesie ze sobą urządzenie. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- UWAGA: Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania.
- OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie mogą samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy trzymać tekstylia, zasłony lub inne łatwopalne materiały w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
- Nie wkładaj ani nie dopuszczaj do przedostania się przedmiotów przez otwory wentylacyjne, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej nieusuwalnej

części urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie wystawiać połączeń elektrycznych na działanie wody. Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed uruchomieniem lub regulacją dowolnego przetłaczniaka produktu lub dotknięciem wtyczki i gniazdka.

- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas pracy.
- Jedną z najczęstszych przyczyn przegrzania jest nagromadzenie kurzu lub kłaczek w urządzeniu. Pamiętaj, aby okresowo czyścić te nagromadzenia, odkurzając otwory wentylacyjne i kratki.
- Nie umieszczaj urządzenia na dywanach i nie umieszczaj przewodu pod dywanami. Poprowadź kabel tak, aby nie przeszkadzał i nie mógł się o niego potknąć.
- Nie przechowuj do ostygnięcia, przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Podczas korzystania z niego należy zachować minimalną odległość 50 cm między oknem a ścianą.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá požadavkům na napětí uvedeným v technických specifikacích spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí.



Tento symbol znamená nezakrývat.

- UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte topné zařízení.
- Topný spotřebič nesmí být umístěn bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte toto topné zařízení v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Nepoužívejte tento ohřívací přístroj, pokud spadl.
- Nepoužívejte, pokud jsou na topném zařízení viditelné známky poškození.
- Tento topný přístroj používejte na vodorovném a stabilním povrchu nebo jej připevněte ke stěně, podle potřeby.
- Děti do 3 let by měly být mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti od 3 let a mladší 8 let by měly zapínat/vypínat spotřebič pouze tehdy, když je umístěn nebo instalován v poloze, pro kterou je určen, a když jsou pod dohledem nebo byly poučeny

o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit nebo provádět údržbu.

- Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- POZOR: Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a mohou způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost by měla být věnována přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento topný přístroj v malých místnostech obývaných osobami, které nemohou samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko požáru, udržujte textilie, záclony nebo jiný hořlavý materiál ve vzdálenosti nejméně 1 m od výstupu vzduchu.
- Nevkládejte ani nenechejte vniknout předměty skrz ventilační otvory, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou neodnímatelnou část spotřebiče do vody nebo jiných tekutin. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Před obsluhou nebo nastavováním spínačů na výrobku nebo před dotykem zástrčky a zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
- Jednou z nejčastějších příčin přehřátí je nahromadění prachu nebo žmolků ve spotřebiči. Dbejte na to, abyste tyto nahromaděné nečistoty pravidelně čistili vysáváním větracích otvorů a mřížek.
- Nepokládejte spotřebič na koberce a neumísťujte kabel pod koberce. Umístěte kabel tak, abyste o něj nezakopnuli a ani aby v budoucnu nehrozilo, že o kabel zakopnete.
- Neukládejte, dokud nevychladne, nepoužívané uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Při používání dodržujte minimální vzdálenost 50 cm mezi oknem a stěnou.

## 1. PIEZAS Y COMPONENTES

1. Salida de aire
2. Selector de ajuste de potencia
3. Asa
4. Indicador luminoso
5. Selector de termostato
6. Entrada de aire
7. Base

### NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

## 2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.


### Contenido de la caja

- Calefactor
- Este manual de instrucciones

## 3. FUNCIONAMIENTO

Este producto puede utilizarse tanto en posición horizontal como vertical.

Gire el selector del termostato (derecha) en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el ajuste máximo.

- Modo verano (solo ventilación): gire el selector a la función .
- Calefacción a baja potencia: gire el selector a la función MIN
- Calefacción a máxima potencia: gire el selector a la función MAX
- Apagado: gire el selector a la función O.

## Regulación del termostato

Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire el selector derecho del termostato (si está incluido) en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta el punto en el que el aparato se apague. El termostato automáticamente regulará y mantendrá constante la temperatura establecida.

## Protección contra el sobrecalentamiento

El calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que desconectará el calefactor en caso de sobrecalentamiento accidental (por ejemplo, en caso de obstrucción de las rejillas de entrada y salida de aire, si el motor gira lentamente o no gira en absoluto). Para restablecerlo, desconecte el enchufe de la corriente durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y vuelva a enchufar el aparato.

## 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de proceder a la limpieza, siempre desenchufe el aparato de la toma de corriente.

Limpie con frecuencia las rejillas de entrada y salida de aire.

Nunca utilice polvos abrasivos o disolventes.

¡PRECAUCIÓN! Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención a la presencia de niños y personas vulnerables.

## 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 08283

Producto: ReadyWarm 2050 Max Dual White

Voltaje: 220-240 V, 50 Hz

Potencia: 1000 W / 2000 W

Dimensiones: W125xD240 x H235 mm

Peso: 1.05 kg

Longitud del cable: 1,4 m

Nombre del modelo: 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Producto	Símbolo	Valor	Unidad	Producto	Unidad
<b>Potencia calorífica</b>				<b>Tipo de aporte calorífico, para almacenamiento eléctrico. Sólo calefactores locales (seleccione uno)</b>	
Potencia calorífica nominal	P <sub>nom</sub>	1.8 - 2.0	kW	control manual de la carga térmica, con termostato integrado	[NO]
Potencia calorífica mínima (indicativo)	P <sub>min</sub>	0.90	kW	control manual de la carga térmica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	[NO]
Potencia calorífica máxima continua	P <sub>max,c</sub>	2.0	kW	control electrónico de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	[NO]
<b>Energía auxiliar consumo</b>				Potencia calorífica asistida por ventiladores	[NO]
A potencia calorífica nominal	e <sub>l_max</sub>	N/A	kW	<b>Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione uno)</b>	
A potencia calorífica mínima	e <sub>l_min</sub>	N/A	kW	potencia calorífica de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	[NO]
En modo espera	e <sub>l_sb</sub>	0.00	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[NO]
				con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	[SI]
				con control electrónico de la temperatura ambiente	[NO]
				control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario	[NO]

				control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	[NO]
				<b>Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)</b>	
				control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	[NO]
				control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[NO]
				con opción de control a distancia	[NO]
				con control de puesta en marcha adaptable	[NO]
				con limitación de tiempo de funcionamiento	[NO]
				con sensor de lámpara negra	[NO]
Información de contacto:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (España)				

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

## 6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

## 7. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. PARTS AND COMPONENTS

1. Air outlet
2. Power adjustment knob
3. Handle
4. Indicator light
5. Thermostat knob
6. Air inlet
7. Base

NOTE:

the graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

## 2. BEFORE USE

- This device is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.


### Box content

- Heater
- Instruction manual

## 3. OPERATION

This appliance can be used both horizontally and vertically.

Turn the thermostat knob (right) clockwise until the maximum setting is reached.

- Summer mode (ventilation only): turn the knob to the  function.
- Low power heating: turn the knob to the MIN function.
- High power heating: turn the knob to the MAX function.
- Off: turn the knob to the 0 function.



**Thermostat regulation**

Once the room has reached the desired temperature, turn the thermostat knob (if included) anticlockwise to the point where the appliance switches off. The thermostat will automatically regulate and keep a constant set temperature.

**Protection against overheating**

The heater is equipped with a safety device that will switch off the heater in case of accidental overheating (e.g., in case of blockage of the air inlet and outlet grilles, if the motor rotates slowly or not at all). To reset it, disconnect the power plug for a few minutes, eliminate the cause of the overheating and plug the appliance back.

**4. CLEANING AND MAINTENANCE**

Always disconnect the plug from the mains supply before cleaning the appliance.  
Clean the air inlet and outlet grilles frequently.  
Never use abrasive powders or solvents.

WARNING! Some parts of this product may become very hot and cause burns. You must take special care with children and vulnerable persons.

**5. TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Product reference: 08283  
Product: ReadyWarm 2050 Max Dual White  
Voltage: 220-240 V, 50 Hz  
Power: 1000 W / 2000 W  
Size: W125xD240 x H235 mm  
Weight: 1.05 kg  
Cord length: 1,4 m

Name of the model: 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Product	Symbol	Value	Unit	Product	Unit
<b>Heating power</b>				<b>Type of heat input, for electrical storage. Local heaters only (select one)</b>	

Rated heat output	P <sub>nom</sub>	1.8 - 2.0	kW	manual control of the heating load, with <u>integrated thermostat</u>	[NO]
Minimum heat output (illustrative)	P <sub>min</sub>	0.90	kW	manual control of the heat load with feedback of ambient and/or outdoor temperature	[NO]
Heating power maximum constant	P <sub>max,c</sub>	2.0	kW	electronic heat load control with feedback of ambient and/or outdoor temperature	[NO]
<b>Auxiliary energy consumption</b>				Fan assisted heat output	[NO]
At rated heat output	eL <sub>max</sub>	N/A	kW	<b>Type of heat output/ambient temperature control (select one)</b>	
At minimum heat output	eL <sub>min</sub>	N/A	kW	single-stage heat output and no ambient <u>temperature control</u>	[NO]
In standby mode	eL <sub>SB</sub>	0.00	kW	Two or more manual stages, no room <u>temperature control</u>	[NO]
				with mechanical thermostat for room <u>temperature control</u>	[YES]
				with electronic room <u>temperature control</u>	[NO]
				electronic room temperature control <u>and daily timer</u>	[NO]
				electronic room temperature control <u>and weekly timer</u>	[NO]
				<b>Other control options (multiple selection possible)</b>	
				ambient temperature control, with presence <u>detection</u>	[NO]
				room temperature monitoring, with open <u>window detection</u>	[NO]
				with distance control <u>option</u>	[NO]

				with adaptive start-up control	[NO]
				with working time limitation	[NO]
				with black bulb sensor	[NO]
Contact information:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfajar, Valencia (Spain)				

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

## 6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

## 7. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

## 8. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. PIÈCES ET COMPOSANTS

1. Sortie d'air
2. Sélecteur de puissance
3. Poignée
4. Témoin lumineux
5. Sélecteur du thermostat
6. Entrée d'air
7. Base

NOTE :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

## 2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.


### Contenu de la boîte

- Chauffage
- Manuel d'instructions

## 3. FONCTIONNEMENT

Cet appareil peut être utilisé horizontalement et verticalement.

Tournez au maximum le sélecteur du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite) jusqu'à atteindre le réglage maximum.

- Mode Été (ventilation uniquement) : tournez le sélecteur sur .
- Chauffage à faible puissance : tournez le sélecteur sur MIN.
- Chauffage à puissance maximale : placez le sélecteur sur MAX.
- Déconnexion : tournez le sélecteur sur O.

**Régulation du thermostat**

Une fois que la pièce a atteint la température souhaitée, tournez le sélecteur droit du thermostat (si disponible) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Le thermostat règle et maintient automatiquement une température constante.

**Protection contre la surchauffe**

Le chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité qui l'éteint en cas de surchauffe accidentelle (par exemple, en cas d'obstruction des grilles d'entrée et de sortie d'air, si le moteur tourne lentement ou pas du tout). Pour le rallumer, débranchez-le pendant quelques minutes, déterminez la cause de la surchauffe et rebranchez l'appareil.

**4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Veillez à toujours débrancher l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. Nettoyez fréquemment les grilles d'entrée et de sortie d'air. N'utilisez jamais de poudres abrasives ou de solvants.

PRÉCAUTION ! Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Faites bien attention aux enfants et personnes vulnérables.

**5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Référence : 08283

Produit : ReadyWarm 2050 Max Dual White

Voltage : 220-240 V, 50 Hz

Puissance : 1000 W / 2000 W

Dimensions : 125 x 240 x 235 mm (largeur, profondeur, hauteur)

Poids : 1.05 kg

Longueur du câble : 1,4 m

Nom du produit : 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Modèle	Symbole	Valeur	Unité	Modèle	Unité
<b>Puissance calorifique</b>			<b>Type de chaleur apportée, pour le stockage électrique. Chauffage local uniquement (sélectionnez une option)</b>		

Puissance calorifique nominale	$P_{nom}$	1.8 - 2.0	kW	Contrôle manuel de la charge de chaleur, avec thermostat intégré.	[Non]
Puissance calorifique minimale. (indicative)	$P_{min}$	0.90	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec rétroalimentation de la température ambiante et/ou extérieure.	[Non]
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max,c}$	2.0	kW	Contrôle électronique de la charge thermique avec rétroalimentation de la température ambiante et/ou extérieure.	[Non]
<b>Énergie auxiliaire Consommation</b>				Puissance calorifique assisté par ventilateurs.	[Non]
À puissance calorifique nominale	$e_{l,max}$	N/A	kW	<b>Type de contrôle de la puissance calorifique/de la température ambiante (sélectionnez une option)</b>	
À puissance calorifique minimale	$e_{l,min}$	N/A	kW	Puissance calorifique à une étape et absence de contrôle de la température ambiante.	[Non]
En mode veille	$e_{l,wb}$	0.00	kW	Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante.	[Non]
				Avec thermostat mécanique pour le contrôle de la température ambiante.	[Oui]
				Avec contrôle électronique de la température ambiante.	[Non]
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie quotidienne.	[Non]
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire.	[Non]

		<b>Autres options de contrôle (possibilité de sélection multiple)</b>	
		Contrôle de la température ambiante avec détection de présence.	[Non]
		Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte.	[Non]
		Contrôle à distance en option.	[Non]
		Avec contrôle de démarrage adaptable.	[Non]
		Avec limitation de temps de fonctionnement.	[Non]
		Avec capteur à lampe noir.	[Non]
Informations de contact :	Cecotec innovaciones S.L., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Espagne)		

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

## 6. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

## 7. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. TEILE UND KOMPONENTEN

1. Luftauslass
2. Wahlschalter für die Leistungseinstellung
3. Tragegriff
4. Anzeigelampe
5. Thermostatregler
6. Lufteinlass
7. Basis

### HINWEIS:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Gerät.

## 2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.


### Vollständiger Inhalt

- Heizgerät
- Bedienungsanleitung

## 3. BEDIENUNG

Dieses Produkt kann sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden.

Drehen Sie den Thermostatwahlschalter (rechts) im Uhrzeigersinn, bis die maximale Einstellung erreicht ist.

- Sommer Modus (nur Lüftung): Drehen Sie den Wahlschalter auf die Funktion .
- Heizen mit geringer Leistung: den Wahlschalter auf die Funktion MIN stellen
- Heizen mit maximaler Leistung: Stellen Sie den Wahlschalter auf die Funktion MAX.
- Aus: Stellen Sie den Wahlschalter auf die Funktion O.

## Thermostatregelung

Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, drehen Sie den rechten Thermostatknopf (falls vorhanden) gegen den Uhrzeigersinn bis zu dem Punkt, an dem das Gerät abschaltet. Der Thermostat regelt automatisch und hält die eingestellte Temperatur konstant.

## Überhitzungsschutz

Das Heizgerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die das Gerät im Falle einer unbeabsichtigten Überhitzung ausschaltet (z. B. bei Verstopfung der Luftein- und -austrittsgitter, wenn sich der Motor langsam oder gar nicht dreht). Um ihn zurückzusetzen, ziehen Sie den Netzstecker für einige Minuten, beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung und schließen Sie das Gerät wieder an.

## 4. REINIGUNG UND WARTUNG

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

Reinigen Sie die Luftein- und -auslassgitter regelmäßig.

Verwenden Sie niemals Scheuerpulver oder Lösungsmittel.

VORSICHT! Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen gewidmet werden.

## 5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Referenz des Gerätes: 08283

Produkt: ReadyWarm 2050 Max Dual White

Spannung: 220-240 V, 50 Hz

Leistung: 1000 W / 2000 W

Größe B125xT240 x H235 mm

Gewicht: 1.05 kg

Länge des Kabels: 1,4 m

Name des Modells: 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Produkt	Symbol	Wert	Einheit	Produkt	Einheit
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Art der Wärmezufuhr, für die elektrische Speicherung. Nur lokale Heizgeräte (wählen Sie eines aus)</b>	
Heizleistung (nominal)	$P_{nom}$	1.8 - 2.0	kW	Manuelle Steuerung der Heizlast, mit integriertem Thermostat	[NEIN]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	$P_{min}$	0.90	kW	Manuelle Steuerung der Heizlast mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	[NEIN]
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{max,c}$	2.0	kW	Elektronische Heizlastregelung mit Rückführung der Raum- und/oder Außentemperatur	[NEIN]
<b>Hilfsenergieverbrauch</b>				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	
Wärmeleistung nennwert	$e_{l,max}$	(nicht verfügbar)	kW	<b>Art der Regelung der Heizleistung/Umgebungstemperatur (wählen Sie eine aus)</b>	
Wärmeleistung minimal	$e_{l,min}$	(nicht verfügbar)	kW	Einstufige Heizleistung und keine Regelung der Umgebungstemperatur	[NEIN]
Im Standby-Modus	$e_{l,sb}$	0.00	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[NEIN]
				Mit mechanischem Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur	[JA]
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[NEIN]
				Elektronische Raumtemperaturregelung und Tageszeitschaltuhr	[NEIN]

				Elektronische Raumtemperaturregelung und Wochenzeitschaltuhr	[NEIN]
				<b>Weitere Kontrollmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)</b>	
				Regelung der Umgebungstemperatur, mit Anwesenheitserkennung	[NEIN]
				Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	[NEIN]
				Mit Fernsteuerungsoption	[NEIN]
				Mit adaptiver Anlaufsteuerung	[NEIN]
				Mit begrenzter Betriebszeit	[NEIN]
				Mit schwarzer Sensorlampe	[NEIN]
Kontaktinformationen:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfajar, Valencia (Spanien)				

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

## 6. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/oder ihre Akkus zu erhalten.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

## 7. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsanleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

## 1. PARTI E COMPONENTI

1. Uscita dell'aria
2. Manopola di selezione della modalità
3. Manico
4. Spia
5. Manopola di regolazione della temperatura
6. Ingresso dell'aria
7. Base

NOTA BENE:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

## 2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.


### Contenuto della scatola

- Stufa
- Il presente manuale di istruzioni

## 3. FUNZIONAMENTO

Questo apparecchio è utilizzabile tanto in orizzontale come in verticale.

Portare la manopola di regolazione della temperatura (destra) in posizione MAX.

- Modalità Ventilatore: portare la manopola di selezione della modalità (sinistra) in posizione .
- Riscaldamento a bassa potenza: portare la manopola in posizione MIN.
- Riscaldamento ad alta potenza: portare la manopola in posizione MAX.
- Spegnimento: portare la manopola di selezione della modalità in posizione 0.

### Regolazione della temperatura

Una volta raggiunta la temperatura ambiente desiderata, portare la manopola di regolazione della temperatura (destra) in senso antiorario fino alla posizione MIN: l'apparecchio si spegnerà. Il termostato regolerà automaticamente e manterrà costante la temperatura impostata.

### Protezione contro il surriscaldamento

La stufa è dotata di un dispositivo di sicurezza che la spegne in caso di surriscaldamento accidentale (ad esempio, in caso di ostruzione delle griglie di ingresso e uscita dell'aria o se il motore ruota lentamente o affatto). Se il dispositivo di sicurezza si attiva, scollegare la spina e lasciare raffreddare la stufa o rimuovere ciò che sta causando l'ostruzione, quindi ricollegarla e accenderla.

## 4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia.  
Pulire frequentemente le griglie di ingresso e di uscita dell'aria.  
Non utilizzare mai polveri abrasive o solventi.

ATTENZIONE! Alcune delle parti accessibili dell'apparecchio possono raggiungere temperature elevate durante l'uso e causare scottature. Prestare particolare attenzione alla presenza di bambini e persone vulnerabili durante l'uso.

## 5. SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: 08283  
Prodotto: ReadyWarm 2050 Max Dual White  
Tensione: 220-240 V, 50 Hz  
Potenza: 1000 W / 2000 W  
Dimensioni: 125 x 240 x 235 mm (L x P x A)  
Peso: 1,05 kg  
Lunghezza del cavo: 1,4 m

Modello: 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Prodotto	Simbolo	Valore	Unità	Prodotto	Unità
<b>Potenza termica</b>				<b>Tipo di apporto termico per accumulatore elettrico, solo stufe locali (selezionarne una)</b>	
Potenza termica nominale	$P_{nom}$	1,8 - 2,0	kW	Controllo manuale del carico termico con <b>termostato integrato</b>	[NO]
Potenza termica minima (indicativa)	$P_{min}$	0,90	kW	Controllo manuale del carico termico con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	[NO]
Potenza termica Massima Continua	$P_{max,c}$	2,0	kW	Controllo elettronico del carico termico con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	[NO]
<b>Energia ausiliaria, consumo</b>				Potenza termica assistita da ventilatori	[NO]
A potenza termica nominale	$eL_{max}$	N/A	kW	<b>Tipo di controllo della potenza termica/temperatura ambiente (selezionare uno)</b>	
A potenza termica minima	$eL_{min}$	N/A	kW	Potenza termica monostadio e nessun controllo della <b>temperatura ambiente</b>	[NO]
In modalità Standby	$eL_{sb}$	0,00	kW	Due o più fasi manuali, senza controllo della <b>temperatura ambiente</b>	[NO]
				Con termostato meccanico per il controllo della <b>temperatura ambiente</b>	[SI]
				Con controllo elettronico della <b>temperatura ambiente</b>	[NO]
				Controllo elettronico della temperatura interna e timer giornaliero	[NO]



				Controllo elettronico della temperatura interna e timer settimanale	[NO]
				<b>Altre opzioni di controllo (possibilità di selezione multipla)</b>	
				<b>Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza</b>	[NO]
				<b>Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestra aperta</b>	[NO]
				Con opzione di controllo a distanza	[NO]
				Con controllo di avviamento adattabile	[NO]
				Con limitazione di tempo di funzionamento	[NO]
				Con sensore di temperatura a sfera nera	[NO]
Informazioni di contatto:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Spagna)				

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in China | Progettato in Spagna

## 6. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 7. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con l'apparecchio o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riapparecchio, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. PEÇAS E COMPONENTES

1. Saída de ar
2. Seletor de potência
3. Pega
4. Indicador luminoso
5. Seletor de termóstato
6. Entrada de ar
7. Base

### NOTA:

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

## 2. ANTES DE USAR

- Este aparelho é acondicionado em embalagens concebidas para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contactar imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.


### Conteúdo da caixa

- Aquecedor
- Este manual de instruções

## 3. FUNCIONAMENTO

Este aparelho pode ser utilizado em posição vertical e horizontal.

Rode ao máximo o seletor do termóstato em sentido horário.

- Modo Verão (apenas ventilação): rode o seletor para .
- Aquecimento a baixa potência: rode o seletor para MIN.
- Aquecimento a máxima potência: rode o seletor para MAX.
- Desligado: rode o seletor para O.

### Regulação do termóstato

Uma vez que a sala tenha atingido a temperatura desejada, rode o termóstato (se tiver) em sentido anti-horário até o aquecedor desligar. O termóstato regulará automaticamente e manterá a temperatura definida constante.

### Proteção contra sobreaquecimento

O aquecedor está equipado com um sistema de segurança que desligará o aparelho em caso de sobreaquecimento acidental (por exemplo, se houver obstrução nas grelhas de entrada e saída do ar, se o motor rodar devagar ou não rodar). Para o restabelecer, desligue a ficha da tomada durante uns minutos, retire a causa do sobreaquecimento e ligue novamente o aparelho.

## 4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desconecte o aparelho da corrente antes de o limpar. Limpe a grade de entrada e saída de ar com frequência. Nunca utilize pós abrasivos ou solventes.

**ATENÇÃO:** algumas peças do aparelho aquecem em excesso e podem provocar queimaduras. Deve ser dada especial atenção às crianças e às pessoas vulneráveis.

## 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências: 08283

Produto: ReadyWarm 2050 Max Dual White

Tensão: 220-240 V, 50 Hz

Potência: 1000 W / 2000 W

Dimensões: 125 x 240 x 235 mm

Peso: 1.05 kg

Comprimento do cabo: 1,5 aprox

Nome do modelo: 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Modelo	Símbolo	Valor	Unidade	Modelo	Unidade
<b>Potência calorífica</b>			<b>Tipo de entrada de calor, para armazenamento elétrico. Apenas aquecedores locais (selecionar um)</b>		
Potência calorífica nominal	$P_{nom}$	1.8 - 2.0	kW	Controlo manual da carga térmica, com <u>termóstato integrado</u>	NÃO
Potência calorífica mínima (indicativo)	$P_{min}$	0,90	kW	Controlo manual da carga térmica com retorno da temperatura ambiente e/ou exterior.	NÃO
Potência calorífica máxima contínua	$P_{max,c}$	2.0	kW	Controlo eletrónico da carga de aquecimento com retorno da temperatura ambiente e/ou exterior	NÃO
<b>Energia auxiliar Consumo</b>			Potência calorífica assistida por ventoinhas		
A potência calorífica nominal:	$e_{l_{max}}$	N/A	kW	<b>Tipo de controlo de potência calorífica/de temperatura interior (selecione um)</b>	
A potência calorífica mínima	$e_{l_{min}}$	N/A	kW	Saída de calor de fase única e sem controlo da <u>temperatura ambiente.</u>	NÃO
Em modo standby	$e_{l_{sb}}$	0.00	kW	Duas ou mais fases manuais, sem controlo da temperatura <u>ambiente</u>	NÃO
				Com termóstato mecânico de controlo da temperatura <u>ambiente</u>	SIM
				Com controlo eletrónico de temperatura <u>ambiente</u>	NÃO
				Controlo eletrónico de temperatura ambiente e <u>temporizador diário</u>	NÃO

				Controlo eletrónico de temperatura ambiente e <u>temporizador diário</u>	NÃO
<b>Outras opções de controlo (possibilidade de seleção múltipla)</b>					
				Controlo de temperatura interior com detetor de <u>presença</u>	NÃO
				Controlo de temperatura interior com detetor de janelas <u>abertas</u>	NÃO
				Com opção de controlo <u>remoto</u>	NÃO
				Com controlo de funcionamento <u>adaptável</u>	NÃO
				Com limitação de tempo de <u>funcionamento</u>	NÃO
				Com sensor de temperatura <u>preto</u>	NÃO
Informação de contacto:	Cecotec Innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valência (Espanha)				

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Desenhado em Espanha

## 6. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou bateria deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

## 7. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

1. Luchtuitgang
2. Keuzeschakelaar voor vermogensaanpassing
3. Handgreep
4. Lichtindicator
5. Thermostaat keuzeschakelaar
6. Luchtingang
7. Basis

OPMERKING:

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

## 2. VÓÓR U HET APPARAAT GEBRUIKT

- Dit apparaat heeft een verpakking die ontworpen is om het tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om beschadiging van het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec.


### Inhoud van de doos

- Kachel
- Handleiding

## 3. WERKING

Dit product kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.

Draai de thermostaatkeuzeschakelaar (rechts) rechtsom tot de maximale instelling is bereikt.

- Zomerstand (alleen ventilatie): draai de keuzeschakelaar naar de functie .
- Verwarming met laag vermogen: draai de keuzeschakelaar naar de MIN-functie.
- Verwarmen op maximaal vermogen: zet de keuzeschakelaar op de MAX-functie.
- Uit: zet de keuzeschakelaar in de O-functie.

### Instelling temperatuur

Als de kamer de gewenste temperatuur heeft bereikt, draait u de rechter thermostaatknop (indien aanwezig) tegen de wijzers van de klok in tot het punt waar het apparaat uitschakelt. De thermostaat regelt en handhaaft automatisch een constante ingestelde temperatuur.

### Bescherming tegen oververhitting

De verwarming is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die de verwarming uitschakelt in geval van onbedoelde oververhitting (bijv. in geval van blokkering van de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters, als de motor langzaam of helemaal niet draait). Om dit te resetten, haalt u de stekker een paar minuten uit het stopcontact, elimineert u de oorzaak van de oververhitting en sluit u het apparaat weer aan.

## 4. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Maak de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters regelmatig schoon. Gebruik nooit schuurpoeder of oplosmiddelen.

LET OP! Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.

## 5. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productreferentie: 08283  
 Product: ReadyWarm 2050 Max Dual White  
 Voltage: 220-240 V, 50 Hz  
 Vermogen: 1000 W / 2000 W  
 Afmetingen: W125xD240 x H235 mm  
 Gewicht: 1.05 kg  
 Kabellengte: 1,4 m

Naam van het model: 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Product	Symbool	Waarde	Eenheid	Product	Eenheid

Verwarmingsvermogen				Type warmte-input, voor elektrische opslag. Alleen lokale kachels (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	$P_{nom}$	1.8 - 2.0	kW	Handmatige regeling van de verwarmingsbelasting, met geïntegreerde thermostaat	[Nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	$P_{min}$	0.90	kW	Handmatige regeling van de warmtebelasting met terugkoppeling van de omgevings- en/of buitentemperatuur	[Nee]
Verwarmingsvermogen Maximaal Continu	$P_{max,c}$	2.0	kW	Elektronische regeling van de warmtebelasting met terugkoppeling van de omgevings- en/of buitentemperatuur	[Nee]
Bijkomende energie Verbruik				Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	
Verwarmingsvermogen Nominaal	$e_{l,max}$	N/A	kW	Type warmteafgifte/omgevings-temperatuurregeling (selecteer één)	
Verwarmingsvermogen Minimum	$e_{l,min}$	N/A	kW	Eéntraps warmteafgifte en geen regeling van de omgevings-temperatuur	[Nee]
In stand-by modus	$e_{l,sb}$	0.00	kW	Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling	[Nee]
				Met mechanische thermostaat voor regeling van de kamertemperatuur	[Ja]
				Met elektronische ruimtetemperatuurregeling	[Nee]
				Elektronische ruimtetemperatuurregeling en dagelijkse timer	[Nee]

				Elektronische ruimte-temperatuurregeling en weektimer	[Nee]
				<b>Andere besturingsopties (meerdere keuzes mogelijk)</b>	
				Omgevingstemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[Nee]
				Ruimtetemperatuurregeling, met detectie van open ramen	[Nee]
				Met optie voor afstandsbediening	[Nee]
				Met adaptieve opstartregeling	[Nee]
				Met beperkte bedrijfstijd	[Nee]
				Met zwart sensorlampje	[Nee]
Contact informatie:	Cecotec innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (Spanje)				

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China / Ontworpen in Spanje.

## 6. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de batterij gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen/accumulatoren te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.

Naleving van de bovenstaande richtsnoeren zal bijdragen tot de bescherming van het milieu.

## 7. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden vervaelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

## 1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

1. Odpowietrznik
2. Pokrętko ustawienia mocy
3. Uchwyt
4. Lampka LED
5. Przetąacznik termostatu
6. Wejście powietrza
7. Spód

### UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi tak jak rysunki w niej zawarte, są schematyczną prezentacją i możliwe, że nie będą się zgadzać dokładnie wraz z produktem.

## 2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli któregoś z nich brakuje lub jest w złym stanie, natychmiast skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.


### Zawartość opakowania

- Podgrzewacz
- Ta instrukcja obsługi

## 3. FUNKCJONOWANIE

Ten produkt może być używany zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Obróć pokrętko termostatu (w prawo) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do ustawienia maksymalnego.

- Tryb letni (tylko wentylacja): ustaw pokrętko na funkcję .
- Ogrzewanie z małą mocą: ustaw pokrętko na funkcję MIN
- Grzanie z maksymalną mocą: ustaw przetąacznik na funkcję MAX
- Wyl.: obróć pokrętko do funkcji O.

## Regulacja termostatu

Gdy pomieszczenie osiągnie żadaną temperaturę, obróć prawe pokrętko termostatu (jeśli jest w wyposażeniu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż urządzenie się wyłączy. Termostat będzie automatycznie regulował i utrzymywał ustawioną temperaturę na stałym poziomie.

## Ochrona przed przegrzaniem

Grzejnik jest wyposażony w urządzenie zabezpieczające, które wyłączy urządzenie w przypadku przypadkowego przegrzania (np. w przypadku zablokowania kratki przelotu powietrza, gdy silnik obraca się wolno lub wcale). Aby go zresetować, wyjmij wtyczkę z gniazdka na kilka minut, usuń przyczynę przegrzania i ponownie podłącz urządzenie.

## 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego. Często czyść kratki wlotu i wylotu powietrza. Nigdy nie używaj proszków ściernych ani rozpuszczalników.

UWAGA! Niektóre części tego produktu mogą się bardzo rozgrzać i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób wrażliwych.

## 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 08283

Produkt: ReadyWarm 2050 Max Dual White

Napięcie: 220-240 V, 50 Hz

Moc: 1000 W / 2000 W

Wymiary: W125xD240 x H235 mm

Waga: 1.05 kg

Długość kabla: ok. 1,4 m

Nazwa modelu: 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Produkt:	<b>Symbol</b>	<b>Wartość</b>	<b>Ilość</b>	Produkt:	<b>Ilość</b>
<b>Moc cieplna</b>				<b>Rodzaj wkładu kalorycznego, do magazynowania energii elektrycznej.</b> <b>Tylko grzejniki (wybierz jeden)</b>	
Nominalna moc cieplna	$P_{nom}$	1.8 - 2.0	kW	Ręczna regulacja obciążenia termicznego, z wbudowanym termostatem	[NIE]
Minimalna moc grzewcza (wskazujący)	$P_{min}$	0.90	kW	ręczne sterowanie obciążeniem cieplnym z informacją zwrotną o temperaturze otoczenia i/lub zewnętrznej	[NIE]
Moc cieplna Maksymalna Stała	$P_{max,c}$	2.0	kW	elektroniczna kontrola obciążenia termicznego ze sprzężeniem zwrotnym temperatury otoczenia i/lub zewnętrznej	[NIE]
<b>Energia pomocnicza zużycie</b>				Moc grzewcza wspomagana wentylatorem	
przy mocy grzewczej nominalnej	$e_{l_{max}}$	N/A	kW	<b>Rodzaj mocy grzewczej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)</b>	
przy mocy grzewczej minimalna	$e_{l_{min}}$	N/A	kW	jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
W trybie gotowości	$e_{l_{sb}}$	0.00	kW	Dwa lub więcej ręcznych stopni, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[NIE]
				Z mechanicznym termostatem pokojowym regulującym temperaturę	[Tak]
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	[NIE]

				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i programator dzienny	[NIE]
				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i programator tygodniowy	[NIE]
<b>Inne opcje sterowania (możliwy wybór wielokrotny)</b>					
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[NIE]
				Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[NIE]
				Z opcją zdalnego sterowania	[NIE]
				Z adaptacyjną kontrolą rozruchu	[NIE]
				Z ograniczonym czasem pracy	[NIE]
				Z czarnym czujnikiem lampy	[NIE]
Informacje kontaktowe:	Cecotec Innovaciones SL., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (España)				

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

## 6. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.



## 7. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowie użytkownikowi lub konsumentowi końcowemu za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być w całości ani w części reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowany, nagrywany lub podobny) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL

## 1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

1. Výstup vzduchu
2. Regulátor nastavení výkonu
3. Rukojeť
4. Světelný indikátor
5. Nastavení termostatu
6. Vstup vzduchu
7. Základna

POZNÁMKA:

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

## 2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu určeném k ochraně při přepravě. Vyměte zařízení z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Originální krabici a další obalové položky můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození zařízení v případě potřeby přepravy v budoucnu. Pokud chcete zlikvidovat původní obal, ujistěte se, že jste všechny části správně recyklovali.
- Ujistěte se, že všechny díly a součásti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální servisní službu Cecotec.


### Obsah krabice

- Ohřívač
- Tento návod k použití

## 3. PROVOZ

Tento produkt lze použít jak horizontálně, tak vertikálně.

Otočte regulátorem termostatu (doprava) ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete maximálního nastavení.

- Letní režim (pouze ventilace): otočte regulátorem na funkci .
- Topení při nízkém výkonu: otočte regulátorem na funkci MIN
- Topení při vysokém výkonu: otočte regulátorem na funkci MAX
- Vypnuto: otočte regulátorem na funkci 0

### Regulace termostatu

Jakmile místnost dosáhne požadované teploty, otáčejte pravým termostatem (pokud je součástí dodávky) proti směru hodinových ručiček, dokud se zařízení nevy pne. Termostat bude automaticky regulovat a udržovat nastavenou teplotu konstantní.

### Ochrana proti přehřátí

Ohřívač je vybaven pojistkou, která v případě náhodného přehřátí ohřívač vypne (např. pokud jsou zanesené mřížky vstupu a výstupu vzduchu, pokud se motor otáčí pomalu nebo vůbec). Chcete-li jej resetovat, odpojte zástrčku ze sítě na několik minut, odstraňte příčinu přehřátí a spotřebič znovu zapojte.

## 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Než budete pokračovat v čištění, vždy odpojte spotřebič ze zásuvky. Často čistěte mřížky vstupu a výstupu vzduchu. Nikdy nepoužívejte abrazivní prášky nebo rozpouštědla.

POZOR! Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.

## 5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 08283  
 Produkt: ReadyWarm 2050 Max Dual White  
 Napětí: 220–240 V, 50 Hz  
 Výkon: 1000 W / 2000 W  
 Rozměry: W125xD240 x H235 mm  
 Hmotnost: 1.05 kg  
 Délka kabelu: 1,5 m

Název modelu: 08283_ReadyWarm 2050 Max Dual White					
Produkt	Symbol	Hodnota	Jednotka	Produkt	Jednotka

Tepelný výkon				Typ tepelného příkonu pro ukládání elektrické energie. Pouze lokální ohřívače (vyberte jeden)	
Nominální tepelný výkon	$P_{nom}$	1.8–2.0	kW	manuální regulace tepelné zátěže, s integrovaným termostatem	[NE]
Minimální tepelný výkon (orientační)	$P_{min}$	0.90	kW	manuální regulace tepelné zátěže se zpětnou reakcí na okolní a/nebo venkovní teplotu	[NE]
Tepelný výkon maximální kontinuální	$P_{max,c}$	2.0	kW	elektronická regulace tepelné zátěže se zpětnou reakcí na okolní a/nebo venkovní teplotu	[NE]
Pomocná energie spotřeba				Tepelný výkon s podporou ventilátorů	[NE]
Při tepelném výkonu nominální	$e_{l,max}$	N/A	kW	Typ regulace tepelného výkonu/okolní teploty (vyberte jeden)	
Při tepelném výkonu minimální	$e_{l,min}$	N/A	kW	jednostupňový tepelný výkon a bez regulace okolní teploty	[NE]
V pohotovostním režimu	$e_{l,sb}$	0.00	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace okolní teploty	[NE]
				s mechanickým termostatem pro regulaci okolní teploty	[ANO]
				s elektronickou regulací okolní teploty	[NE]
				elektronická regulace prostorové teploty a denní časovač	[NE]
				elektronická regulace okolní teploty a týdenní časovač	[NE]

				<b>Další možnosti ovládání (možnost vícenásobného výběru)</b>
				regulace okolní teploty s detekcí přítomnosti
				regulace okolní teploty s detekcí otevřených oken
				s možností dálkového ovládání
				s adaptivním řízením startu
				s omezenou dobou provozu
				se senzorem černé lampy
Kontaktní informace:	Cecotec innovaciones S.L., Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar, Valencia (España)			

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## 6. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/ nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.

Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

## 7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte incident s produktem nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte oficiální službu technické pomoci společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

## 8. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek, reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Fig./Img./Abb./Rys. 1

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S.L.  
Av. Reyes Católicos, 60  
46910, Alfafar (Valencia)  
AP01230629