cecotec

CREMMAET LUNGO STEAM

Cafetera superautomática / Super-automatic coffee machiner

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Οδηγίες χρήσης
Manual d'instruccions
Használati útmutató
تامیلعتلا لیلد

ÍNDICE

1. Piezas y componentes 5
2. Antes de usar 8
3. Funcionamiento 8
4. Resolución de problemas 14
5. Limpieza y mantenimiento 15
6. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos 17
7. Copyright 18
8. Declaración UE de conformidad simplificada 18

INDEX

1. Parts and components 19
2. Before use 21
3. Operation 22
4. Troubleshooting 27
5. Cleaning and maintenance 28
6. Recycling of electrical and electronic equipment 30
7. Copyright 31
8. Simplified EU Declaration of Conformity 31

SOMMAIRE

1. Pièces et composants 32
2. Avant utilisation 34
3. Fonctionnement 35
4. Résolution de problèmes 40
5. Nettoyage et entretien 42
6. Recyclage des équipements électriques et électroniques 44
7. Copyright 44
8. Déclaration de conformité simplifiée de l'UE44

INHALT

1. Teile und Komponenten 45
2. Vor dem Gebrauch 47
3. Bedienung 48
4. Problembehebung 54
5. Reinigung und Wartung 55
6. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten 57
7. Copyright 58
8. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 58

INDICE

1. Parti e componenti 59
2. Prima dell'uso 61
3. Funzionamento 62
4. Risoluzione dei problemi 67
5. Pulizia e manutenzione 69
6. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche 71
7. Copyright 71
8. Dichiarazione di conformità UE semplificata 71

ÍNDICE

1. Peças e componentes 73
2. Antes de usar 75
3. Funcionamento 76
4. Resolução de problemas 81
5. Limpeza e manutenção 83
6. Reciclagem de produtos elétricos e eletrónicos 85
7. Copyright 85
8. Declaração de conformidade simplificada da UE 85

ΔΕΙΚΤΗΣ

1. Μέρη και εξαρτήματα 86
2. Πριν από τη χρήση 88
3. Λειτουργία 89
4. Επίλυση προβλημάτων 95
5. Καθαρισμός και συντήρηση 97
6. Ανακύκλωση συσκευών ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 99
7. Πνευματικά δικαιώματα 99
8. Απλουστευμένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ 99

INDEX

1. Peces i components 100
2. Abans de fer servir 102
3. Funcionament 103
4. Resolució de problemes 108
5. Neteja i manteniment 110
6. Reciclatge d' aparells elèctrics i electrònics 112
7. Copyright 112
8. Declaració UE de conformitat simplificada 112

NOTA

EU01_102809_Cremmaet Lungo Steam

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

GR • Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.

CAT • La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Figura 1

1. Bandeja de goteo externa
2. Rejilla bandeja de goteo
3. Bandeja de goteo interna
4. Depósito de posos
5. Vaporizador metálico
6. Salida de café ajustable
7. Panel de control
8. Selector ajustable del nivel de molienda
9. Tapa del depósito de café en grano
10. Depósito de agua
11. Unidad de procesado
12. Puerta lateral
13. Cepillo de limpieza
14. Cable de alimentación
15. Aguja

Panel de control.

	Icono Luminoso	Descripción
1		Botón de Encendido/ Apagado
2		Parpadea: Nivel bajo de agua/falta el depósito de agua
3		Parpadea: Falta café en grano

4		Se enciende de forma estable: El depósito de posos de café está lleno. Intermitente: Falta la bandeja de goteo interna/el depósito de posos de café
5		Se enciende de forma estable: Falta la unidad de procesado / instalada incorrectamente Parpadea: Puerta lateral abierta / instalada incorrectamente
6		Se enciende de forma estable: Necesita descalcificación Parpadea: Descalcificación en curso
7		Función de vaciado del sistema en marcha
8		Icono táctil de intensidad del café
9		Icono táctil Espresso
10		Icono táctil Espresso Largo
11		Icono táctil Espresso Doble

12		Icono táctil Americano
13		Icono táctil Agua caliente
14		Icono táctil Vaporizador
15		Icono táctil limpieza vaporizador
16	x2	Icono táctil cantidad de café doble
17		Icono táctil limpieza rápida/limpieza del sistema

NOTA:
Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica Oficial de Cecotec.

Contenido de la caja
- Cafetera superautomática
- Este manual de instrucciones

- No retire el número de serie del producto, para mantener una correcta trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

3. FUNCIONAMIENTO

Instalación
1. Retire las películas protectoras, pegatinas y otros materiales de embalaje del aparato. (Fig. 2)
2. Elija una superficie segura y estable con una fuente de alimentación fácilmente accesible. Deje una distancia mínima a los lados de la máquina. (Fig. 3)
3. Introduce la bandeja de goteo externa en la máquina hasta que quede bien sujeta. (Fig. 4)
4. Llene el depósito de agua con agua (consulte «Llenado del depósito de agua»). (Fig. 5)
5. Llene el recipiente con café en grano (véase «Llenado del recipiente de café en grano»). (Fig. 6)
6. Desenrolle y estire el cable de alimentación. Inserte el enchufe en la toma situada en la parte posterior de la máquina, mientras que el otro extremo del cable de alimentación a la toma de pared con el voltaje correcto. (Fig. 7)

Nota: Pulse el icono táctil de limpieza del sistema ✦✦ (véase «Enjuague manual») para limpiar el interior de la cafetera antes del primer uso.

Llenado del depósito de agua (Fig. 8)
Cuando parpadea el icono 💧, el nivel del depósito de agua es bajo y es necesario llenarlo.
1. Levante el depósito de agua utilizando la tapa como asa.
2. Enjuague el depósito de agua con agua limpia.

3. Llene el depósito hasta el nivel máximo y vuelva a colocarlo en la máquina. Asegúrese de que está correctamente instalado.

NOTA: Para evitar el desbordamiento del depósito de agua, no añada agua directamente en el aparato. (Fig. 9)

IMPORTANTE: Nunca llene el depósito de agua con agua tibia, caliente, con gas u otros líquidos que puedan dañar el depósito de agua y la máquina.

Llenado del depósito de café en grano

Cuando parpadea , es necesario llenar el aparato con café en grano:

1. Retire la tapa del recipiente de café en grano. (Fig. 10)
2. Llene el depósito de café en grano con granos de café.
3. Instale la tapa del depósito. (Fig. 11)

IMPORTANTE: Llene el recipiente de café en grano sólo con café en grano. El café molido, instantáneo, caramelizado u otros objetos pueden dañar la máquina.

Preparación del café

1. Encienda el aparato pulsando el botón de Encendido/apagado . Asegúrese de que la bandeja recogegotas esté situada bajo la salida de café y el depósito de agua tenga agua en su interior. El aparato realizará un enjuague automático en el vaporizador y luego en la salida de café.
2. El aparato pasará a la pantalla principal (modo de espera).
3. Coloque una taza debajo de la salida de café y ajuste la altura de la salida para adaptarla a la taza. Dependiendo del tamaño de la taza (demasiado alta o demasiado ancha), la bandeja recogegotas puede retirarse o ajustarse la posición. (Fig. 12)
4. Pulse el icono táctil de intensidad del café para elegir entre sabor suave, normal y fuerte.
5. Elija un café pulsando el icono táctil Espresso , Largo , Doble Espresso o Americano .
6. Se encenderá la luz de debajo de la salida de café, y el icono táctil seleccionado se iluminará indicando que la cafetera está preparando la taza de café. Puede detener la salida del café pulsando de nuevo el icono táctil.
7. Cuando la cafetera vuelva a la pantalla principal (modo de espera).

CONSEJO: El icono táctil Espresso tiene una mayor intensidad de café. El volumen de todos los tipos de café mencionados puede ser ajustado (véase «Ajuste del volumen de café/agua caliente»).

NOTA: Utilice la función Limpieza Rápida para limpiar el interior de la cafetera antes del primer uso.

Preparación de dos tazas de café (Fig. 13)

1. Encienda el aparato pulsando el botón de Encendido/apagado . Asegúrese de que la bandeja recogegotas esté situada bajo la salida de café y el depósito de agua tenga agua en su interior. El aparato realizará un enjuague automático en el vaporizador y luego en la salida de café.

2. El aparato pasará a la pantalla principal (modo de espera).
3. Coloque dos tazas debajo de la salida de café y ajuste la altura de la salida para adaptarla a las tazas. Dependiendo del tamaño de las tazas (demasiado altas o demasiado anchas), la bandeja recogegotas puede retirarse o ajustarse la posición. (Fig. 14)
4. Pulse el icono táctil x2 . Se encenderá el icono táctil Espresso , Largo . Pulse el icono táctil del café que desee preparar.
5. Pulse el icono táctil de intensidad del café para elegir entre sabor suave, normal y fuerte.
6. El icono táctil del tipo de café, y la luz de la salida de café se iluminan , y que el icono táctil x2 parpaderá para indicar
7. que el aparato está preparando las dos tazas. Se dispensarán dos tazas de café.
8. La preparación se detendrá automáticamente. Si desea detener la salida de café durante el funcionamiento, pulse de nuevo el icono táctil del tipo de café.

Preparación de la leche espumosa para el café

1. Como la temperatura del vapor es superior a la del espresso, este último debe prepararse antes de espumar la leche; de lo contrario, el espresso tener sabor a quemado.
2. Prepare el café espresso presionando el icono táctil Espresso , utilice una taza más grande.
3. Gire el vaporizador hacia la bandeja de goteo.
4. Pulse el icono táctil de Vapor . El icono táctil parpadeará indicando que la cafetera se está calentando.
5. Cuando el calentamiento esté listo, el icono táctil de Vapor dejará de parpadear y permanecerá encendido.
6. Prepare un recipiente con leche. Coloca el recipiente debajo del vaporizador y sumerge el vaporizador a unos 5-8 cm de profundidad sobre el nivel de la leche.
7. Vuelve a pulsar el icono táctil de Vapor . Cuando salga el vapor, incline levemente el recipiente generando un remolino, de esta forma se generará la espuma ideal formada de micro burbujas.
8. Cuando la leche esté suficientemente caliente, pulse el icono táctil de Vapor para detener el proceso. Aleja el recipiente de leche de la boquilla de vapor.
9. El icono táctil de limpieza del vaporizador parpadeará para recordar al usuario que debe limpiar el vaporizador. Pulse el icono táctil parpadeante de limpieza del vaporizador y utilice una toalla húmeda para limpiar los restos de leche del vaporizador. (Consulte «Limpieza diaria de la cafetera»).
10. Vierta la leche espumosa caliente en el vaso del espresso. Ya puede disfrutar de su café.

Preparación del agua caliente

1. Coloca una taza debajo de la salida de café.
2. Pulse el icono táctil de Agua caliente . Tanto el icono de Agua Caliente como la luz de la salida de café se iluminan indicando que el aparato está calentando agua.

3. La preparación se detendrá automáticamente. Si desea detener la salida de agua caliente durante el funcionamiento, pulse de nuevo icono táctil de Agua caliente .

Limpieza diaria de la cafetera

Es esencial realizar la limpieza y el mantenimiento oportunos de la cafetera para prolongar su vida útil.

Limpieza de la bandeja recogegotas y del depósito de posos de café (Fig. 15)

1. Vacíe y limpie la bandeja recogegotas todos los días.
2. Extraiga la bandeja de goteo externa de la cafetera. Vacíe el agua que queda en la bandeja recogegotas y enjuáguela con agua limpia. Séquela después.
3. Abra la bandeja recogegotas interna y el depósito de posos de café molido. Vacíe el depósito de posos de café molido y enjuáguelo con agua limpia. Séquelo después.
4. Vuelva a colocar el depósito de posos de café molido en la bandeja de goteo interna.
5. Fije la bandeja recogegotas externa en su posición original.

NOTA: Cuando se realizan 10 cafés, se encenderá el indicador de depósito de posos lleno , lo que indica que es necesario vaciar el depósito de posos de café.

Después de sacar el depósito de posos de café molido durante unos segundos, se encenderá el icono y comenzará de nuevo el recuento de cafés, cuando se vuelva a contabilizar 10 cafés, la alerta volverá a aparecer.

Limpieza de la unidad de procesado (Fig. 16)

1. Presione ligeramente la parte inferior de la puerta lateral para abrirla.
2. Extraiga la puerta lateral de la máquina.
3. Presione el botón de liberación de la unidad de procesado y sáquela. Enjuáguela bajo el grifo.
4. Vuelva a colocar la unidad de procesado en su posición original.
5. Coloque la puerta lateral en la máquina.

NOTA:

Cuando se ilumina el icono de alerta de forma estable, indica que la cafetera no está instalada correctamente.

Cuando parpadea el icono de alerta indica que la puerta de servicio no está instalada correctamente.

Limpieza del vaporizador

El vaporizador debe limpiarse siempre tras realizar un espumado de la leche.

1. Después de cada ciclo de espumado, pulse el icono táctil de limpieza del vaporizador durante 5 segundos y limpie el vaporizador con un paño húmedo. Tenga cuidado con la salida de vapor caliente mientras manipula el vaporizador. (Fig. 17)
2. Si el vaporizador parece bloqueado, utilice la aguja que viene con la máquina para despejar la abertura.

3. Si el vaporizador continúa bloqueado, desenrosque la punta del vaporizador. (Fig. 18)
4. Sumerja la punta del vaporizador en agua caliente antes de utilizar la herramienta de limpieza para desatascarla. Vuelva a colocar la punta en el vaporizador.

Limpieza del depósito de agua

1. Levante el depósito de agua para sacarlo de la máquina y enjuáguelo con agua limpia.
2. Llénelo de agua potable hasta el nivel máximo. Vuelva a colocarlo en la máquina.

Apagado de la máquina

Apague la cafetera pulsando el botón de Encendido/ apagado

Apagado automático

El aparato está equipado con un sistema de apagado automático. Dependiendo del modo que haya seleccionado, el aparato tendrá diferentes tiempos de apagado automático (consulte «Selección de modo»).

Menús y personalización de bebidas

1. Ajuste del volumen de café/agua caliente

1. Ajuste del volumen de café/agua caliente
2. La máquina puede memorizar el volumen deseado de espresso, largo, espresso doble, americano y agua caliente.
3. Cuando prepare su café (ya sea espresso, largo, doble espresso, americano) o dispense agua caliente, mantenga pulsado el icono táctil que haya seleccionado. El aparato continuará preparando la taza de café o agua caliente.
4. Cuando el volumen de café o agua caliente sea el deseado, suelte el icono táctil. Dos pitidos indican que el volumen de café ha sido memorizado

2. Ajuste del molido (Fig. 19)

1. Puede ajustar el molinillo para elegir diferentes niveles de tueste del café girando el mando de ajuste del recipiente de granos. Los puntos del mando de ajuste indican la finura del molido.
2. Cuando el molinillo está moliendo los granos de café, puede girar el botón de ajuste para cambiar la finura.
   ADVERTENCIA: Nunca ajuste el mando de ajuste del molinillo cuando no esté en funcionamiento. Podría dañar la amoladora.

3. Selección de modo

La máquina dispone de tres ajustes diferentes: ajuste de fábrica, modo ECO y modo rápido. En el modo ECO, la cafetera ayuda a ahorrar más energía mientras que en el modo rápido, la

cafetera emplea toda su energía para dar mayores prestaciones.

	Modo rápido	Ajustes de fábrica	Modo ECO
Luz de salida de café	Yes	Yes	No
Pre-infusión	No	Yes	Yes
Tiempo de apagado automático	30 mins	20 mins	10 mins
Memoria de volumen	Yes	Yes	Yes

NOTA: La función de pre-infusión humedece los granos molidos en la cafetera con una pequeña cantidad de agua antes de la extracción total. Esto humedece los posos de café y mejora el equilibrio de sabores, sobre todo en espressos más intensos o cafés de origen con perfiles más delicados.

1. Cuando la máquina esté en modo de espera, mantenga pulsado el botón de Encendido/ apagado durante 5 segundos.
2. Los iconos táctiles mostrarán las siguientes indicaciones según los diferentes ajustes:

	Icono táctil Espresso Largo	Icono táctil Americano	Icono táctil Agua Caliente
Modo rápido	Luz ON	Parpadeando	Parpadeando
Ajustes de fábrica	Parpadeando	Luz ON	Parpadeando
Modo ECO	Parpadeando	Parpadeando	Luz ON

3. Pulse el icono táctil de Espresso Largo para activar el modo rápido, el icono táctil de Americano para activar el ajuste de fábrica y el icono táctil de Agua caliente para activar el modo ECO. Un pitido indican que se está seleccionando el modo.
4. Si desea mantener el ajuste sin cambios, pulse de nuevo o espere 5 segundos para que la máquina vuelva al modo de espera.

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	- SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado a la red eléctrica.	- Enchúfelo y pulse el botón de encendido/ apagado. - Compruebe el cable y el enchufe.
No hay respuesta en varios intentos de pulsar los botones de función del panel.	El aparato está sometido a interferencias electromagnéticas. Suciedad sobre el panel.	- Desenchufe el aparato. Reinicie después de unos minutos. - Limpie el panel con el paño húmedo.
El café no está suficientemente caliente.	Las tazas no se han precalentado.	- Enjuague el aparato al menos 3 veces antes de preparar el café.
El café no puede salir por la salida de café.	Puede que se haya utilizado antes la función de vaciado del sistema.	- Pulse el icono táctil de Agua caliente hasta que salga agua por la salida.
La primera taza de café es de mala calidad.	La primera molienda del molinillo no vierte suficiente cantidad de café en la unidad de procesado.	- Deseche el café. Los demás cafés siempre serán de buena calidad.
El café no tiene crema.	El café en grano no es fresco.	- Cambie o utilice la marca de café en grano adecuada.
Los iconos táctiles no tienen sensibilidad.	No se pulsan los iconos táctiles desde la parte frontal del aparato.	- Pulse la parte inferior del icono táctil desde la parte frontal del aparato.

El aparato tarda demasiado en calentarse.	Se ha acumulado demasiada cal.	- Descalcifique el aparato.
El icono de falta de agua/ depósito mal colocado parpadea	Depósito de agua mal colocado. El nivel de agua del depósito es muy bajo. La zona cercana al sensor del depósito de agua está húmeda.	- Llene el depósito de agua. - Limpie el agua alrededor del sensor del depósito de agua.
La bandeja de goteo interna se llena de mucha agua al realizar un café.	El café molido es demasiado fino e impide la salida del agua por la salida de café.	- Ajuste la molienda del café a un nivel más grueso durante el funcionamiento del molinillo.
El café sale demasiado despacio.	El café molido es demasiado fino e impide la salida del agua por la salida de café.	- Ajuste la molienda del café a un nivel más grueso durante el funcionamiento del molinillo.
El indicador de falta de granos parpadea pero todavía hay granos de café.	La salida interna de café molido está bloqueada.	- Siga los pasos descritos en «Limpieza de la salida de café molido».
El indicador de descalcificación sigue parpadeando incluso después del proceso de descalcificación.	El proceso de descalcificación no ha finalizado.	- Tenga paciencia y espere a que finalice el proceso. La máquina se apagará automáticamente. No apague la máquina manualmente.
La leche no se espuma	El vaporizador está sucio y los residuos de leche han bloqueado la salida del vaporizador.	- Siga los pasos descritos en «Limpieza diaria de la cafetera» para limpiar el vaporizador.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descalcificación

Cuando se enciende el indicador de Descalcificación de forma permanente, indica que la cafetera necesita someterse a una descalcificación. La cafetera se mantendrá en las mejores condiciones si esta función se realiza al menos una vez al mes o con mayor regularidad dependiendo de la dureza del agua utilizada.

1. Añada el producto de limpieza en el depósito de agua.
2. Llene el depósito de agua con agua hasta el nivel MAX.

IMPORTANTE: No utilice vinagre ni otros productos de limpieza que no vayan destinados a la descalcificación de la cafetera, podría dañar el aparato.

3. Enchufe el aparato.
4. Coloque un recipiente suficientemente grande debajo de la salida de café.
5. En la pantalla principal (modo de espera), mantenga pulsado el icono táctil de limpieza del sistema durante 5 segundos. Se oirá un pitido, el icono de descalcificación se encenderá y el icono táctil de limpieza del sistema parpadeará.
6. Pulse de nuevo el icono táctil de limpieza del sistema para confirmar el proceso de descalcificación. Para volver a la pantalla principal (modo de espera) pulse el botón de Encendido/Apagado .
7. El icono táctil de descalcificación parpadeará y el icono táctil de limpieza del sistema se encenderá para indicar que el aparato está en proceso de descalcificación.

ADVERTENCIA: Tenga precaución con el agua caliente.

8. Cuando se haya vaciado toda el agua del depósito de agua, el icono táctil de limpieza del sistema , el icono táctil de descalcificación y el icono táctil de falta de agua parpadeará. Llene el depósito con agua del grifo hasta el nivel MAX. Cuando el depósito de agua esté lleno, el icono táctil de falta de agua se apagará. El aparato continuará el proceso de descalcificación.
9. Una vez finalizado el proceso de descalcificación, el icono táctil de descalcificación se apagará y el aparato se desconectará automáticamente.

Función de vaciado del sistema

Se recomienda realizar la función de vaciado del sistema antes de guardar la cafetera.

1. En la pantalla principal (modo de espera), mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado y Americano durante 5 segundos.
2. A continuación, el icono parpadeará.
3. Retire el depósito de agua del aparato. La salida de café dispensará una pequeña cantidad de agua.
4. Una vez finalizada la función de vaciado del sistema, la cafetera se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Después de realizar la función de vaciado del sistema, cuando vuelva a utilizar la máquina, pulse el icono táctil de agua caliente o de limpieza hasta que salga agua por el vaporizador y por la salida de café.

Enjuague manual

Puede realizar un ciclo de enjuague manual para limpiar la salida de café después de cada uso, o después de que el aparato no se haya utilizado durante un largo periodo de tiempo.

1. En la pantalla principal (modo de espera), pulse una vez el icono táctil de limpieza del sistema .

2. El el icono táctil de limpieza del sistema parpadeará. La salida de café dispensará una pequeña cantidad de agua.

ADVERTENCIA: El agua caliente saldrá por la salida de café hacia la bandeja de goteo externa.

3. Después del enjuague, el aparato volverá al modo de espera.

Limpieza de la cafetera

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Vacíe toda el agua de las bandejas de goteo interna y externa.
3. Utilice un paño humedecido o un limpiador que no raye para limpiar las manchas de agua del aparato.

IMPORTANTE: Nunca utilice productos abrasivos, vinagre o desincrustantes no incluidos en la caja para limpiar el aparato.

Limpieza de la salida de café molido

El café molido puede adherirse a la pared de la salida de café del aparato después de un uso prolongado. Se recomienda limpiar la salida siguiendo estos pasos para garantizar que el café molido pueda llegar a la cafetera.

1. Empuje la zona de rebaje de la puerta de servicio. (Fig. 20)
2. Extraiga la puerta de servicio. (Fig. 21)
3. Presione el botón de liberación de la cafetera. (Fig. 22)
4. Saque la cafetera. (Fig. 23)
5. Enjuague la cafetera con agua corriente. Déjela secar completamente antes de volver a montarla en la máquina. (Fig. 24)
6. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar la salida de polvo y eliminar los posos de café o residuos de polvo de la máquina. (Fig. 25)
7. Utilice un paño para limpiar a fondo el interior de la máquina. Deje secar completamente antes de cerrar la puerta lateral. (Fig. 26)

6. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

7. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la Unión Europea. Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado con el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente dirección web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1
1. External drip tray
2. Drip tray grid
3. Internal drip tray
4. Coffee grounds container
5. Metal vaporizer
6. Adjustable coffee spout
7. Control panel
8. Grinding level knob
9. Coffee bean hopper lid
10. Water tank
11. Brewing unit
12. Side door
13. Cleaning brush
14. Power cord
15. Needle

Control panel.

	Indicator light	Description
1		Power button
2		Flashing: Low water level/lack of water tank
3		Flashing: Lack of coffee beans
4		It lights up stably: The coffee grounds container is full. Flashing: Missing internal drip tray/coffee grounds container

5		It lights up stably: Missing / incorrectly installed processing unit Flashing: Side door open / incorrectly installed
6		It lights up stably: Needs decalcification Flashing: Decalcification in progress
7		System emptying function in progress
8		Coffee intensity touch icon
9		Espresso icon
10		Long Espresso touch icon
11		Double Espresso touch icon
12		Americano icon
13		Hot water touch icon

14		Steam wand touch icon
15		Touch icon vaporizer cleaning
16	x2	Double coffee quantity touch icon
17		Touch icon quick cleaning/system cleaning

NOTE:
The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Take the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make sure all items are recycled properly.
- Check that all parts and components are included and in good condition. If any of them are missing or damaged, please contact Cecotec›s Official Technical Support Service immediately.

Box content
- Super-automatic coffee machine
- Instruction manual

- Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if technical assistance is required.

3. OPERATION

Installation

1. Remove protective films, stickers and other packaging materials from the device. (Fig. 2)
2. Choose a safe and stable surface with an easily accessible power supply. Leave a minimum distance to the sides of the machine. (Fig. 3)
3. Insert the outer drip tray into the machine until it is securely fastened. (Fig. 4).
4. Fill the water tank with water (see "Filling the water tank"). (Fig. 5)
5. Fill the container with coffee beans (see «Filling the coffee bean container»). (Fig. 6).
6. Unwind and extend the power cord. Insert the plug into the socket located at the back of the machine, while the other end of the power cord to the wall socket with the correct voltage. (Fig. 7).

Note: Press the system cleaning touch icon (see «Manual rinsing») to clean the inside of the coffee machine before the first use.

Filling the water tank (Fig. 8)

When the icon flashes, the water tank level is low and needs to be refilled.

1. Lift the water tank using the lid as a handle.
2. Rinse the water tank with fresh water.
3. Fill the tank to the maximum level and put it back in the machine. Ensure it is properly installed.

NOTE: To avoid overflowing the water tank, do not add water directly into the appliance. (Fig. 9).
IMPORTANT: Never fill the water tank with warm water, hot water, carbonated water or other liquids that could damage the water tank and the machine.

Filling the coffee bean container

When flashes, it is necessary to fill the appliance with coffee beans:

1. Remove the cover of the coffee bean container. (Fig. 10)
2. Fill the bean container with coffee beans.
3. Install the tank cover. (Fig. 11)

IMPORTANT: Fill the bean container with coffee beans only. Ground coffee, instant coffee, caramelized coffee or other objects can damage the machine.

Coffee preparation

1. Press the power button to switch on the appliance . Make sure the drip tray is located under the coffee spout and the water tank has water in it. The appliance will perform an automatic rinse in the frother and then in the coffee spout.
2. The device will go to the main screen (standby mode).
3. Place a cup under the coffee spout and adjust the height of the spout to fit the cup. Depending on the size of the cup (too high or too wide), the drip tray can be removed or the position adjusted. (Fig. 12)

4. Press the coffee strength touch icon to choose between mild, normal and strong flavor.
5. Choose a coffee by pressing the touch icon Espresso , Long , or Americano .
6. The light under the coffee spout will turn on, and the selected touch icon will illuminate indicating that the coffee maker is preparing the cup of coffee. You can stop the coffee by pressing the touch icon again.
7. When the coffee maker returns to the main screen (standby mode).

NOTE: The Espresso touch icon has a higher coffee strength. The volume of all the above-mentioned types of coffee can be adjusted (see «Adjusting the coffee/hot water volume»).
NOTE: Use the Quick Clean function to clean the inside of the brewer before the first use.

Preparation of two cups of coffee (Fig. 13)

1. Press the power button to switch on the appliance . Make sure the drip tray is located under the coffee spout and the water tank has water in it. The appliance will perform an automatic rinse in the frother and then in the coffee spout.
2. The device will go to the main screen (standby mode).
3. Place two cups under the coffee spout and adjust the height of the spout to fit the cups. Depending on the size of the cups (too high or too wide), the drip tray can be removed or the position adjusted. (Fig. 14)
4. Press the touch icon x2 . The touch icon Espresso , Largo and Double Espresso will light up. Press the touch icon of your desired coffee.
5. Press the coffee strength touch icon to choose between mild, normal and strong flavor.
6. The coffee type touch icon and coffee spout light will illuminate, and the x2 touch icon will flash to indicate that the machine is preparing the two cups. Two cups of coffee will be dispensed.
7. The preparation will stop automatically. If you wish to stop the coffee output during operation, press the touch icon of the coffee type again.

Frothing milk for coffee

1. As the temperature of the steam is higher than that of the espresso, the latter must be prepared before frothing the milk; otherwise, the espresso will taste burnt.
2. Prepare espresso coffee by pressing the Espresso touch icon , use a larger cup.
3. Turn the steam wand towards the drip tray.
4. Press the steam touch icon . The touch icon will blink indicating that the coffee maker is heating up.
5. When heating is complete, the steam touch icon will stop flashing and remain lit.
6. Prepare a container with milk. Place the container under the frother and immerse the frother about 5-8 cm deep above the level of the milk.
7. Press the Steam touch icon again. When the steam comes out, slightly tilt the container generating a whirlpool, this will generate the ideal foam formed by micro bubbles.
8. When the milk is hot enough, press the Steam touch icon to stop the process. Move the milk container away from the steam nozzle.

9. The vaporizer cleaning touch icon will flash to remind the user to clean the vaporizer. Press the flashing touch icon for cleaning the frother and use a damp towel to wipe the milk residue from the frother. (See «Daily cleaning of the coffee maker»).
10. Pour the hot frothy milk into the espresso cup. You can now enjoy your coffee.

Hot water preparation

1. Place a cup under the coffee outlet.
2. Press the hot water touch icon . Both the Hot Water icon and the coffee spout light illuminate indicating that the appliance is heating water.
3. The preparation will stop automatically. If you want to stop the hot water output during operation, press the Hot water touch icon again.

Daily cleaning of the coffee maker

Timely cleaning and maintenance of the coffee maker is essential to prolong its useful life.

Cleaning the drip tray and coffee grounds container (Fig. 15)

1. Empty and clean the drip tray every day.
2. Remove the external drip tray from the brewer. Empty the remaining water in the drip tray and rinse it with clean water. Dry it afterwards.
3. Open the internal drip tray and the coffee grounds container. Empty the ground coffee grounds container and rinse it with clean water. Dry it afterwards.
4. Replace the ground coffee grounds container in the internal drip tray.
5. Fix the external drip tray in its original position.

NOTE: When 10 coffees have been made, the coffee grounds container full indicator will light up, indicating that the coffee grounds container needs to be emptied.

After removing the ground coffee grounds container for a few seconds, the icon will light up and the coffee count will start again, when 10 coffees are counted again, the alert will reappear.

Cleaning the brewing unit (Fig. 16)

1. Press lightly on the side cover's bottom part to remove it.
2. Remove the side door of the machine.
3. Press the release button on the processing unit and pull it out. Rinse it under the faucet.
4. Place the brewing unit in its position again.
5. Place the side door on the machine.

NOTE:

When the alert icon lights up steadily, it indicates that the brewer is not installed correctly.

When the alert icon flashes, it indicates that the service door is not installed correctly.

Cleaning the steamer

The frother should always be cleaned after milk foaming.

1. After each foaming cycle, press the vaporizer cleaning touch icon for 5 seconds and wipe the vaporizer with a damp cloth. Be careful with the hot steam output while handling the vaporizer. (Fig. 17)
2. If the vaporizer appears blocked, use the needle that comes with the machine to clear the opening.
3. If the vaporizer remains blocked, unscrew the vaporizer tip. (Fig. 18)
4. Immerse the steamer tip in hot water before using the cleaning tool to unclog it. Replace the tip in the vaporizer.

Cleaning the water tank

1. Lift the water tank out of the machine and rinse it with clean water.
2. Fill it with drinking water up to the maximum level. Replace it in the machine.

Turning off the machine

Switch off the coffee machine by pressing the power button .

Automatic shut-off

The appliance is equipped with an automatic shut-off system. Depending on the mode you have selected, the unit will have different automatic switch-off times (see «Mode selection»).

Menus and beverage customisation

1. Coffee/hot water volume adjustment

1. Adjustment of coffee/hot water volume
2. The machine can memorize the desired volume of espresso, long espresso, double espresso, Americano and hot water.
3. When preparing your coffee (espresso, long espresso, double espresso, Americano) or dispensing hot water, press and hold the touch icon you have selected. The appliance will continue to brew the cup of coffee or hot water.
4. When the desired volume of coffee or hot water is reached, release the touch icon. Two beeps indicate that the coffee volume has been memorized.

2. Grind adjustment (Fig. 19)

1. You can adjust the grinder to choose different coffee roast levels by turning the bean container adjustment knob. The dots on the adjustment knob indicate the fineness of the grind.
2. When the grinder is grinding the coffee beans, you can turn the adjustment knob to change the fineness.
   WARNING: Never adjust the grinder adjustment knob when the grinder is not in operation. It could damage the grinder.

3. Mode selection

The machine has three different settings: factory setting, ECO mode and fast mode. In ECO mode, the coffee maker helps to save more energy while in fast mode, the coffee maker uses all its energy to provide greater performance.

	Quick mode	Factory settings	ECO mode
Coffee outlet light	Yes	Yes	No
Pre-infusion	No	Yes	Yes
Automatic shut-off time	30 min	20 min	10 min
Volume memory	Yes	Yes	Yes

NOTE: The pre-infusion function moistens the ground beans in the brewer with a small amount of water prior to full extraction. This moistens the coffee grounds and improves the balance of flavors, especially in more intense espressos or origin coffees with more delicate profiles.

1. When the coffee machine is in standby mode, press and hold the power button for 5 seconds.
2. The touch icons will show the following indications according to the different settings:

	Long Espresso touch icon	Americano icon	Hot water touch icon
Quick mode	Light ON	Flashing	Flashing
Factory settings	Flashing	Light ON	Flashing
ECO mode	Flashing	Flashing	Light ON

3. Press the Long Espresso touch icon to activate the quick mode, the Americano touch icon to activate the factory setting and the Hot Water touch icon to activate the ECO mode. . A beep indicate that the mode is being selected.
4. If you wish to keep the setting unchanged, press again or wait 5 seconds for the machine to return to standby mode.

4. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	- SOLUTION
The appliance does not work.	The appliance is not connected to the mains.	- Plug it in and press the power button. - Check the cord and plug.
No response on several attempts to press the panel function buttons.	The device is subject to electromagnetic interference. Dirt on the panel.	- Unplug the appliance. Restart after a few minutes. - Wipe the panel with the damp cloth.
The coffee is not hot enough.	The cups have not been preheated.	- Rinse the appliance at least 3 times before brewing coffee.
Coffee does not come out of the coffee spout.	The system emptying function may have been used before.	- Press the Hot Water touch icon until water comes out of the outlet.
The first cup of coffee is of poor quality.	The grinder's first grind does not pour enough coffee into the brewing unit.	- Discard the coffee. Subsequent coffees will be of good quality.
Coffee has no cream.	Coffee beans are not fresh.	- Change or use the appropriate brand of coffee beans.
The touch icons have no sensitivity.	Touch icons are not pressed from the front of the device.	- Press the lower part of the touch icon from the front of the appliance.
The appliance takes too long to warm up.	Too much scale has accumulated.	- Descale the appliance.

The water shortage/ misplaced tank icon is flashing.	Water tank incorrectly positioned. The water level in the tank is very low. The area near the water tank sensor is wet.	- Fill up the water tank. - Clean the water around the water tank sensor.
The internal drip tray fills with a lot of water when making coffee.	The ground coffee is too fine and prevents the water from flowing out of the coffee spout.	- Adjust the coffee grind to a coarser level during grinder operation.
Coffee comes out too slowly.	The ground coffee is too fine and prevents the water from flowing out of the coffee spout.	- Adjust the coffee grind to a coarser level during grinder operation.
The bean out indicator blinks but coffee beans are still present.	The internal ground coffee outlet is blocked.	- Follow the steps described in “Cleaning the ground coffee outlet”.
The descaling indicator continues to flash even after the descaling process.	The decalcification process has not been completed.	- Be patient and wait for the process to finish. The machine will turn off automatically. Do not turn off the machine manually.
The milk isn’t frothed	The frother is dirty and milk residues have blocked the frother outlet.	- Follow the steps described in “Daily cleaning of the coffee maker” to clean the steamer.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Descaling

When the Descaling indicator lights up permanently, it indicates that the coffee maker needs to be descaled. The coffee maker will be kept in the best conditions if this function is performed at least once a month or more regularly depending on the hardness of the water used.

1. Add the cleaning product in the water tank.
2. Fill the water tank with water up to the MAX level.

IMPORTANT: Do not use vinegar or other cleaning products that are not intended for descaling the coffee maker, as this could damage the appliance.

3. Plug the device in.
4. Place a large empty container under the coffee spout.
5. In the main screen (standby mode), press and hold the system cleaning touch icon for 5 seconds. . A beep will sound, the descaling icon will light up and the system cleaning touch icon will flash.
6. Press the system cleaning touch icon again to confirm the descaling process. To return to the main screen (standby mode) press the On/Off button .
7. The descaling touch icon will flash and the system cleaning touch icon will light up to indicate that the unit is in the process of descaling.

WARNING: Use caution with hot water.

8. When all the water has been drained from the water tank, the system cleaning touch icon , the descaling touch icon and the no water touch icon will flash. Fill the tank with tap water up to the MAX level. When the water tank is full, the water shortage touch icon will turn off. The device will continue the decalcification process.
9. Once the descaling process has been completed, the descaling touch icon will go out and the unit will automatically switch off.

System-emptying function

It is recommended that the system drain function be performed before storing the coffee maker.

1. In the main screen (standby mode), press and hold the On/Off and American button for 5 seconds.
2. The icon will then flash.
3. Remove the water tank from the appliance. The coffee spout will dispense a small amount of water.
4. Once the system emptying function has been completed, the coffee maker will automatically turn off.

IMPORTANT: After performing the system drain function, when using the machine again, press the hot water or cleaning touch icon until water flows out of the frother and the coffee spout.

Manual rinsing

You can perform a manual rinse cycle to clean the coffee spout after each use, or after the appliance has not been used for a long period of time.

1. In the main screen (standby mode), press the system cleaning touch icon once.
2. The system cleaning touch icon will flash. The coffee spout will dispense a small amount of water.

WARNING: Hot water will flow out of the coffee spout into the external drip tray.

3. After rinsing, the machine will return to standby mode.

Cleaning of the coffee maker

1. Unplug the cord from the power supply.
2. Empty all water from the inner and outer drip pans.
3. Use a damp cloth or a non-abrasive cleaning agent to clean water stains from the appliance.

IMPORTANT: Never use abrasive products, vinegar or descaling agents not included in the box to clean the appliance.

Cleaning the ground-coffee outlet

Ground coffee may adhere to the wall of the coffee outlet of the appliance after prolonged use. It is recommended to clean the outlet following these steps to ensure that the ground coffee can reach the coffee maker.

1. Push the recessed area of the service door. (Fig. 20)
2. Remove the service door. (Fig. 21)
3. Press the release button on the brewer. (Fig. 22)
4. Remove the coffee machine. (Fig. 23)
5. Rinse the coffee maker under running water. Allow it to dry completely before reassembling it in the machine. (Fig. 24)
6. Use the cleaning brush to clean the dust outlet and remove coffee grounds or dust residue from the machine. (Fig. 25)
7. Use a cloth to thoroughly clean the inside of the machine. Allow to dry completely before closing the side door. (Fig. 26)

6. RECYCLING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or battery must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

For detailed information on how to properly dispose of electrical and electronic equipment and/or the corresponding batteries, consumers should contact their local authorities.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

7. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The content of this publication may not, either in part or in its entirety, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without prior authorisation from CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

CE Cecotec Innovaciones hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European Union. This product has been designed, manufactured and tested in compliance with the required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Image 1
1. Plateau d'égouttage extérieur
2. Grille du plateau d'égouttage
3. Plateau d'égouttage intérieur
4. Réservoir de marc de café
5. Buse vapeur en métal
6. Sortie du café réglable
7. Panneau de contrôle
8. Sélecteur de réglage du niveau de mouture
9. Couvercle du réservoir de grains de café
10. Réservoir d'eau
11. Unité d'élaboration
12. Porte latérale
13. Brosse de nettoyage
14. Câble d'alimentation
15. Aiguille

Panneau de contrôle.

	Indicateur	Description
1		Bouton Marche/Arrêt
2		Clignotant : Faible niveau d'eau/manque de réservoir d'eau
3		Clignotant : Manque de grains de café
4		Il s'allume régulièrement : Le bac à marc de café est plein. Clignotant : Absence de bac d'égouttage interne/récipient à marc de café

5		Il s'allume régulièrement : Unité de traitement manquante ou mal installée Clignotant : Porte latérale ouverte / mal installée
6		Il s'allume régulièrement : Nécessite une décalcification Clignotant : Décalcification en cours
7		Fonction de vidange du système
8		Icône tactile de la force du café
9		Icône tactile Espresso
10		Icône tactile Expresso allongé
11		Icône tactile Expresso double
12		Icône tactile Americano (Américain)
13		Icône tactile d'eau chaude

14		Icône tactile Buse vapeur
15		Nettoyage du vaporisateur à l'aide de l'icône tactile
16	x2	L'icône tactile permet de doubler la quantité de café
17		Icône tactile de nettoyage rapide/ nettoyage du système

NOTE :
Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d›endommager l'appareil si vous devez le transporter à l›avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. Si l›un d›entre eux manque ou n›est pas en bon état, veuillez contacter immédiatement le service technique officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte
- Machine à café méga-automatique
- Manuel d'instructions

- Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre produit en cas de problème.

3. FONCTIONNEMENT

Installation

1. Retirez les films de protection, les autocollants et autres matériaux d›emballage de l›appareil. (Img. 2)
2. Choisissez une surface sûre et stable avec une alimentation électrique facilement accessible. Laissez une distance minimale sur les côtés de la machine. (Img. 3)
3. Insérez le bac d›égouttage extérieur dans l›appareil jusqu›à ce qu›il soit bien fixé. (Img. 4)
4. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau (consultez le paragraphe « Remplir le réservoir d'eau »). (Img. 5)
5. Remplissez le compartiment à grains de grains de café (voir «Remplissage du compartiment à grains»). (Img. 6)
6. Déroulez et étirez le câble d›alimentation. Insérez la fiche dans la prise située à l›arrière de l›appareil, tout en insérant l›autre extrémité du cordon d›alimentation dans la prise murale correspondant à la tension correcte. (Img. 7)

Note : Appuyez sur l›icône tactile de nettoyage du système (voir «Rinçage manuel») pour nettoyer l›intérieur de la machine avant la première utilisation.

Remplir le réservoir d'eau. Img. 8

Lorsque l›icône clignote, le niveau du réservoir d›eau est bas et doit être rempli.

1. Soulevez le réservoir d›eau en utilisant le couvercle comme poignée.
2. Rincez le réservoir d'eau avec de l'eau propre.
3. Remplissez le réservoir jusqu›au niveau maximum et remettez-le dans la machine. Assurez-vous qu'il est correctement inséré.

NOTE : Pour éviter que le réservoir d›eau ne déborde, ne versez pas d›eau directement dans l›appareil. (Img. 9)

IMPORTANT : Ne remplissez jamais le réservoir d›eau avec de l›eau tiède, chaude, gazeuse ou tout autre liquide susceptible d›endommager le réservoir d›eau et la machine.

Remplissage du réservoir de grains de café

Lorsque clignote, la machine doit être remplie de café en grains :

1. Retirez le couvercle du réservoir de grains de café. (Img. 10)
2. Remplissez le réservoir à grains de café avec des grains de café.
3. Installer le bouchon du réservoir. (Img. 11)

IMPORTANT : Remplissez le compartiment à grains uniquement avec des grains de café. Le café moulu, le café instantané, le café caramélisé ou d›autres objets peuvent endommager la machine.

Préparation du café

1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche/arrêt . Assurez-vous que le

bac d›égouttage se trouve sous l›écoulement du café et que le réservoir d›eau contient de l›eau. La machine effectuera un rinçage automatique dans le mousseur puis dans l›écoulement de café.

2. L›appareil passe à l›écran principal (mode veille).
3. Placez une tasse sous l›écoulement de café et réglez la hauteur de l›écoulement en fonction de la tasse. En fonction de la taille de la tasse (trop haute ou trop large), le plateau d›égouttage peut être retiré ou sa position ajustée. (Img. 12)
4. Appuyez sur l›icône tactile de l›intensité du café pour choisir entre une saveur douce, normale et forte.
5. Choisissez un café en appuyant sur l›icône tactile Espresso , Long , Double Espresso ou Americano .
6. Le voyant situé sous l›écoulement de café s›allume et l›icône tactile sélectionnée s›allume, indiquant que la machine prépare la tasse de café. Vous pouvez arrêter la distribution de café en appuyant à nouveau sur l›icône tactile.
7. Lorsque l›appareil revient à l›affichage principal (mode veille).

CONSEIL : L›icône Espresso a une force de café plus élevée. Le volume de tous les types de café mentionnés ci-dessus peut être réglé (voir «Réglage du volume de café/d›eau chaude»).
NOTE : Utilisez la fonction Quick Clean pour nettoyer l›intérieur de la machine avant la première utilisation.

Préparation de deux tasses de café (Img. 13)

1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche/arrêt . Assurez-vous que le bac d›égouttage se trouve sous l›écoulement du café et que le réservoir d›eau contient de l›eau. La machine effectuera un rinçage automatique dans le mousseur puis dans l›écoulement de café.
2. L›appareil passe à l›écran principal (mode veille).
3. Placez deux tasses sous l›écoulement du café et réglez la hauteur de l›écoulement pour qu›il s›adapte aux tasses. En fonction de la taille des tasses (trop hautes ou trop larges), le plateau d›égouttage peut être retiré ou sa position ajustée. (Img. 14)
4. Appuyez sur l›icône tactile x2. L›icône tactile Espresso , Largo Appuyez sur l›icône tactile du café que vous souhaitez préparer. .
5. Appuyez sur l›icône tactile de l›intensité du café pour choisir entre une saveur douce, normale et forte.
6. L›icône tactile du type de café et le voyant de l›écoulement de café s›allument et l›icône tactile x2 clignote pour indiquer que la machine prépare les deux tasses. Deux tasses de café seront distribuées.
7. La préparation s›arrête automatiquement. Si vous souhaitez arrêter la production de café en cours de fonctionnement, appuyez à nouveau sur l›icône tactile correspondant au type de café.

Préparation de mousse de lait pour café

1. La température de la vapeur étant plus élevée que celle de l›espresso, l›espresso doit être préparé avant de faire mousser le lait, sinon l›espresso aura un goût de brûlé.
2. Préparez l›espresso en appuyant sur l›icône tactile Espresso , utilisez une tasse plus grande.
3. Tournez la buse vapeur vers le plateau d›égouttage.
4. Appuyez sur l'icône tactile de vapeur . L›icône tactile clignote pour indiquer que l›appareil est en train de chauffer.
5. Une fois le préchauffage terminé, l›icône tactile Vapeur cessera de clignoter et restera allumée.
6. Préparez un récipient avec du lait. Placer le récipient sous le mousseur et immerger le mousseur à une profondeur d›environ 5 à 8 cm au-dessus du niveau du lait.
7. Appuyez à nouveau sur l›icône Steam touch. Lorsque la vapeur s›échappe, inclinez légèrement le récipient dans un mouvement de rotation pour créer la mousse idéale composée de microbulles.
8. Lorsque le lait est suffisamment chaud, appuyez sur l›icône tactile vapeur pour arrêter le processus. Éloigner le récipient à lait de la buse de vapeur.
9. L›icône tactile de nettoyage du vaporisateur clignote pour rappeler à l›utilisateur qu›il doit nettoyer le vaporisateur. Appuyez sur l›icône tactile clignotante pour nettoyer la buse et utilisez une serviette humide pour essuyer les résidus de lait sur la buse. (Voir « Nettoyage quotidien de la machine à café »).
10. Verser le lait chaud moussé dans le verre à espresso. Vous pouvez maintenant profiter de votre café.

Préparation de l'eau chaude

1. Placez une tasse sous la sortie du café.
2. Appuyez sur l›icône tactile d›eau chaude. L›icône Eau chaude et le voyant de l›écoulement du café s›allument, indiquant que la machine chauffe de l›eau.
3. La préparation s›arrête automatiquement. Si vous souhaitez arrêter la production d›eau chaude en cours de fonctionnement, appuyez à nouveau sur l›icône tactile Eau chaude.

Nettoyage quotidien de la machine à café

Le nettoyage et l›entretien de la machine à café sont essentiels pour prolonger sa durée de vie.

Nettoyage du plateau d›égouttage et du bac à marc de café (Img. 15)

1. Videz et nettoyez le plateau d›égouttage tous les jours.
2. Retirez le plateau d›égouttage extérieur de la machine. Videz l›eau restante dans le plateau d›égouttage et rincez-le à l›eau claire. Puis, séchez-le.
3. Ouvrez le plateau d›égouttage intérieur et le bac à marc de café. Videz le bac à marc de café et rincez-le à l›eau claire. Puis, séchez-le.
4. Replacez le bac à marc de café dans le plateau d›égouttage intérieur.
5. Fixer le plateau d›égouttage extérieur dans sa position d›origine.

NOTE : Lorsque 10 cafés ont été préparés, l'indicateur de bac à marc de café plein s'allume, indiquant que le bac à marc de café doit être vidé.

Après avoir retiré le bac à marc de café pendant quelques secondes, l'icône s'allume et le comptage des cafés recommence, lorsque 10 cafés sont comptés à nouveau, l'alerte réapparaît.

Nettoyage de l'unité d'élaboration (Img. 16)

1. Appuyez légèrement sur la partie inférieure de la porte latérale pour l'ouvrir.
2. Retirez la porte latérale de la machine.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'unité de traitement et retirez-la. Rincer à l'eau courante.
4. Installez à nouveau l'unité d'élaboration dans sa position d'origine.
5. Placez la porte latérale sur la machine.

NOTE :

Lorsque l'icône d'alerte s'allume en continu, cela indique que la machine n'est pas installée correctement.

Lorsque l'icône d'avertissement clignote, cela indique que la porte de service n'est pas installée correctement.

Nettoyage de la buse vapeur

La buse doit toujours être nettoyée après avoir fait mousser le lait.

1. Après chaque cycle de moussage, appuyez sur l'icône tactile de nettoyage de la buse pendant 5 secondes et essuyez la buse à l'aide d'un chiffon humide. Faites attention à la sortie de vapeur chaude lorsque vous manipulez le vaporisateur. (Img. 17)
2. Si le steamer semble bloqué, utilisez l'aiguille fournie avec l'appareil pour dégager l'ouverture.
3. Si le four vapeur reste bloqué, dévisser l'embout du four vapeur. (Img. 18)
4. Plongez l'embout du défroisseur dans de l'eau chaude avant d'utiliser l'outil de nettoyage pour le déboucher. Remettre l'embout en place sur le vaporisateur.

Nettoyage du réservoir d'eau

1. Sortez le réservoir d'eau de l'appareil et rincez-le à l'eau claire.
2. Remplir d'eau potable jusqu'au niveau maximum. Remettez-le dans la machine.

Éteindre la machine

Éteignez complètement la machine en appuyant sur le bouton marche/arrêt .

Déconnexion automatique
L'appareil dispose d'un système d'arrêt automatique. Selon le mode sélectionné, l›appareil s›éteint automatiquement à des heures différentes (voir «Sélection du mode»).

Menus et personnalisation des boissons

1. Réglage du volume de café/eau chaude

1. Réglage du volume de café/eau chaude
2. La machine peut mémoriser le volume souhaité d›espresso, d›espresso long, de double espresso, d›Americano et d›eau chaude.
3. Lorsque vous préparez votre café (espresso, espresso long, double espresso, Americano) ou que vous distribuez de l›eau chaude, appuyez sur l›icône tactile que vous avez sélectionnée et maintenez-la enfoncée. La machine continue de préparer la tasse de café ou d›eau chaude.
4. Lorsque le volume de café ou d›eau chaude souhaité est atteint, relâchez l›icône tactile. Deux bips sonores indiquent que le volume de café a été mémorisé.

2. Réglage de la mouture (Img. 19)

1. Vous pouvez régler le moulin pour choisir différents niveaux de torréfaction du café en tournant le bouton de réglage du bac à grains. Les points sur le bouton de réglage indiquent la finesse de la mouture.
2. Lorsque le moulin moud les grains, vous pouvez tourner la molette de réglage pour modifier le niveau.
   AVERTISSEMENT : Ne jamais régler le bouton de réglage de la meuleuse lorsqu›elle n›est pas en marche. Cela pourrait endommager le broyeur.

3. Sélection du mode

L›appareil dispose de trois réglages différents : le réglage d›usine, le mode ECO et le mode rapide. En mode ECO, l›appareil permet d›économiser de l›énergie, tandis qu›en mode rapide, l›appareil utilise toute son énergie pour offrir de meilleures performances.

	Mode rapide	Paramètres d'usine	Mode Eco
Lampe de sortie du café	Oui	Oui	Non
Pré-infusion	Non	Oui	Oui
Temps de déconnexion automatique	30 min	20 min	10 min
Mémoire de volume	Oui	Oui	Oui

NOTE : La fonction de pré-infusion humidifie les grains moulus dans la cafetière avec une petite quantité d›eau avant l›extraction complète. Cela humidifie le marc de café et améliore l›équilibre des saveurs, en particulier dans les espressos plus intenses ou les cafés d›origine aux profils plus délicats.

1. Lorsque la machine à café est en mode veille, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes.
2. Les icônes tactiles affichent les indications suivantes en fonction des différents réglages :

	Icône tactile Expresso allongé	Icône tactile Americano (Américain)	Icône tactile d'eau chaude
Mode rapide	Indicateur allumé	Clignotant	Clignotant
Paramètres d'usine	Clignotant	Indicateur allumé	Clignotant
Mode Eco	Clignotant	Clignotant	Indicateur allumé

3. Appuyez sur l'icône Espresso long pour activer le mode rapide, sur l'icône Americano pour activer le réglage d'usine et sur l'icône Eau chaude pour activer le mode ECO. Un bip indique que le mode est en cours de sélection.
4. Si vous souhaitez conserver le réglage inchangé, appuyez à nouveau sur ou attendez 5 secondes pour que l'appareil revienne en mode veille.

4. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	- Branchez-le et appuyez sur le bouton marche/arrêt. - Vérifiez le câble et la fiche.
Aucune réponse après plusieurs tentatives d'appui sur les boutons de fonction du panneau.	L'appareil est soumis à des interférences électromagnétiques. Saleté sur le panneau.	- Débranchez l'appareil. Redémarrer après quelques minutes. - Essuyez le panneau avec un chiffon humide.

Le café n'est pas assez chaud.	Les tasses n'ont pas été préchauffées.	- Rincez l'appareil au moins 3 fois avant de préparer du café.
Le café ne peut pas sortir par la sortie de café.	La fonction de vidange du système a peut-être été utilisée auparavant.	- Appuyez sur l'icône tactile d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau sorte.
La première tasse de café est de mauvaise qualité.	La première mouture du moulin ne permet pas de verser suffisamment de café dans l'unité d'élaboration.	- Jetez le café. Les cafés suivants seront de bonne qualité.
Il n'y a pas de crème dans le café.	Les grains de café ne sont pas frais.	- Changer ou utiliser la bonne marque de grains de café.
Les icônes tactiles ne sont pas sensibles.	Il n'est pas possible d'appuyer sur les icônes tactiles depuis l'avant de l'appareil.	- Appuyez sur la partie inférieure de l'icône tactile à l'avant de l'appareil.
L'appareil met trop longtemps à chauffer.	Trop de calcaire s'est accumulé.	- Détartrez l'appareil.
L'icône de l'absence d'eau/du réservoir d'eau potable clignote	Réservoir d'eau mal positionné. Le niveau d'eau dans le réservoir est très bas. La zone proche du capteur du réservoir d'eau est humide.	- Remplissez le réservoir d'eau. - Nettoyez l'eau autour du capteur du réservoir d'eau.
Le bac d'égouttage interne se remplit d'une grande quantité d'eau lors de la préparation du café.	Le café moulu est trop fin et empêche l'eau de s'écouler par l'écoulement du café.	- Réglez le niveau de mouture du café à un niveau plus grossier pendant le fonctionnement du moulin.
Le café sort trop lentement.	Le café moulu est trop fin et empêche l'eau de s'écouler par l'écoulement du café.	- Réglez le niveau de mouture du café à un niveau plus grossier pendant le fonctionnement du moulin.

L'indicateur de manque de grains clignote, mais il reste encore des grains de café.	La sortie intérieure du café moulu est bloquée.	- Suivez les étapes décrites dans la section “Nettoyage de l'écoulement du café moulu”.
L'indicateur de détartrage continue de clignoter même après le détartrage.	Le processus de décalcification n'est pas terminé.	- Soyez patient et attendez la fin de la procédure. L'appareil s'éteindra automatiquement. Ne pas éteindre la machine manuellement.
Le lait ne mousse pas	La buse est sale et des résidus de lait ont obstrué la sortie de la buse.	- Suivez les étapes décrites dans la section “Nettoyage quotidien de la machine à café” pour nettoyer la buse.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Détartrage

Lorsque l›indicateur de détartrage s›allume en continu, cela signifie que l›appareil doit être détartré. La machine à café sera maintenue dans les meilleures conditions si cette fonction est effectuée au moins une fois par mois ou plus régulièrement en fonction de la dureté de l›eau utilisée.

1. Ajoutez le produit de nettoyage dans le réservoir d›eau.
2. Remplissez le réservoir d'eau jusqu›au repère « MAX ».

IMPORTANT : N›utilisez pas de vinaigre ou d›autres produits de nettoyage qui ne sont pas destinés à détartrer la machine à café, car cela pourrait endommager l›appareil.

3. Branchez l'appareil.
4. Placez un récipient suffisamment grand sous la sortie du café.
5. Depuis l›écran principal (mode veille), appuyez sur l›icône tactile de nettoyage du système et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Un bip retentit, l›icône de détartrage s›allume et l›icône tactile de nettoyage du système clignote.
6. Appuyez à nouveau sur l›icône tactile de nettoyage du système pour confirmer le processus de détartrage. Pour revenir en mode veille, appuyez sur le bouton marche/arrêt .
7. L›icône tactile de détartrage clignote et l›icône tactile de nettoyage du système s›allume pour indiquer que l›appareil est en cours de détartrage.

AVERTISSEMENT : Attention à l›eau chaude.

8. Lorsque toute l›eau a été vidée du réservoir d›eau, les icônes tactiles de nettoyage du système , de détartrage et de manque d›eau clignotent. Remplissez le réservoir avec de l›eau du robinet jusqu›au niveau MAX. Lorsque le réservoir d›eau est plein, l›icône

tactile de manque d›eau s›éteint. L›appareil poursuit le processus de détartrage.

9. Une fois le processus de détartrage terminé, l›icône tactile de détartrage s›éteint et l›appareil s›éteint automatiquement.

Fonction de vidange du système

Il est recommandé d›effectuer la fonction de vidange du système avant de ranger la machine.

1. Depuis l›écran principal (mode veille), appuyez sur les boutons On/Off et Américain et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
2. L›icône clignote alors.
3. Retirez le réservoir d›eau de l›appareil. L›écoulement de café distribue une petite quantité d›eau.
4. Une fois la fonction de vidange du système terminée, la machine s›éteint automatiquement.

IMPORTANT : Après avoir effectué la fonction de vidange du système, lorsque vous utilisez à nouveau la machine, appuyez sur l›icône tactile d›eau chaude ou de nettoyage jusqu›à ce que de l›eau s›écoule de la buse et de l›écoulement de café.

Rinçage manuel

Vous pouvez effectuer un cycle de rinçage manuel pour nettoyer l›écoulement du café après chaque utilisation, ou après une longue période d›inutilisation de la machine.

1. Depuis l›écran principal (mode veille), appuyez une fois sur l›icône tactile de nettoyage du système .
2. L›icône tactile de nettoyage du système clignote. L›écoulement de café distribue une petite quantité d›eau.

AVERTISSEMENT : L›eau chaude sera distribuée par la sortie du café vers le plateau d›égouttage externe.

3. Après le rinçage, l'appareil reviendra en mode veille.

Nettoyage de la machine à café

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
2. Vider toute l›eau des bacs de récupération intérieurs et extérieurs.
3. Utilisez un chiffon humide ou un produit de nettoyage non abrasif pour nettoyer les taches d›eau sur l›appareil.

IMPORTANT : N›utilisez jamais de produits abrasifs, de vinaigre ou de détartrants non inclus dans la boîte pour nettoyer l›appareil.

Nettoyage de la sortie du café moulu

Le café moulu peut coller à la paroi de l›écoulement de la machine après une utilisation prolongée. Il est recommandé de nettoyer l›écoulement en suivant ces étapes pour s›assurer que le café moulu peut atteindre la machine.

1. Pousser la zone encastrée de la porte de service. (Img. 20)

2. Retirer la porte de service. (Img. 21)
3. Appuyez sur le bouton de déclenchement de la machine à café. (Img. 22)
4. Sortez la machine à café. (Img. 23)
5. Rincer la machine à l›eau courante. Laissez-le sécher complètement avant de le remonter dans la machine. (Img. 24)
6. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer la sortie de la poussière et enlever le marc de café ou les résidus de poussière de la machine. (Img. 25)
7. Utilisez un chiffon pour nettoyer soigneusement l›intérieur de la machine. Laisser sécher complètement avant de fermer la porte latérale. (Img. 26)

6. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.
Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l›environnement.

7. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l›autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L›UE

Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la réglementation applicable dans l›Union européenne. Ce produit a été conçu, fabriqué et testé pour répondre aux normes de sécurité et de qualité requises. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l›UE peut être consulté sur le site web suivant : https://www.storececotec.fr/fr/information/declaration-of-conformity

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abbildung 1
1. Äußere Tropfschale
2. Gitter der Tropfschale
3. Innere Tropfschale
4. Kaffeesatzbehälter
5. Metall-Verdampfer
6. Verstellbarer Kaffeeauslauf
7. Bedienfeld
8. Wahlschalter für die Einstellung der Mahlstufe
9. Decke des Kaffeebohnenbehälter
10. Wassertank
11. Brüheinheit
12. Seitentür
13. Reinigungsbürste
14. Stromkabel
15. Nadel

Bedienfeld.

	Leuchtende Ikone	Beschreibung
1		Ein/Aus-Taste
2		Blinkt: Niedriger Wasserstand/fehlender Wassertank
3		Blinkt: Mangel an Kaffeebohnen
4		Sie leuchtet ständig: Kaffeesatzbehälter ist voll. Blinkt: Fehlende interne Tropfschale/Kaffeesatzbehälter

5		Sie leuchtet ständig: Verarbeitungseinheit fehlt/falsch installiert Blinkt: Seitentür offen / falsch eingebaut
6		Sie leuchtet ständig: Benötigt Entkalkung Blinkt: Entkalkung im Gange
7		System-Entleerungsfunktion läuft
8		Symbol für Kaffeestärke berühren
9		Espresso Symbol
10		Langes Espresso Symbol
11		Touch-Symbol Doppelter Espresso
12		Americano Symbol
13		Heißwasser Symbol

14		Timer-Symbol
15		Touch-Symbol Verdampferreinigung
16	x2	Berühren Sie das Symbol für die doppelte Kaffeemenge
17		Berührungssymbol Schnellreinigung/Systemreinigung

HINWEIS:
Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Produkt.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie es später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entsprechend recycelt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten enthalten und in gutem Zustand sind. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

Verpackungsinhalt
- Vollautomatische Kaffeemaschine
- Diese Bedienungsanleitung

- Entfernen Sie nicht die Seriennummer des Produkts, um eine korrekte Rückverfolgbarkeit Ihres Geräts im Falle eines Hilfeersuchens zu gewährleisten.

3. BEDIENUNG

Montage

1. Entfernen Sie Schutzfolien, Aufkleber und anderes Verpackungsmaterial von dem Gerät. (Abb.2)
2. Wählen Sie eine sichere und stabile Oberfläche mit einer leicht zugänglichen Stromversorgung. Lassen Sie einen Mindestabstand zu den Seiten der Maschine. (Abb.3)
3. Setzen Sie die äußere Tropfschale in das Gerät ein, bis sie sicher befestigt ist. (Abb.4)
4. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser (siehe Abschnitt «Füllen des Wassertanks»). (Abb.5)
5. Füllen Sie den Bohnenbehälter mit Kaffeebohnen (siehe «Füllen des Bohnenbehälters»). (Abb.6)
6. Wickeln Sie das Netzkabel ab und strecken Sie es. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite des Geräts und stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Steckdose mit der richtigen Spannung. (Abb. 7)

Hinweis: Drücken Sie das Touch-Symbol für die Systemreinigung (siehe «Manuelle Spülung»), um das Innere des Geräts vor dem ersten Gebrauch zu reinigen.

Einfüllung des Wasserbehälters (Abb. 8)

Wenn das Symbol blinkt, ist der Füllstand des Wassertanks niedrig und muss aufgefüllt werden.

1. Heben Sie den Wassertank an und verwenden Sie dabei den Deckel als Griff.
2. Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser aus.
3. Füllen Sie den Tank bis zum Höchststand auf und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein. Stellen Sie sicher, dass es richtig installiert ist.

HINWEIS: Um ein Überlaufen des Wassertanks zu vermeiden, sollten Sie kein Wasser direkt in das Gerät einfüllen. (Abb.9.)

WICHTIG: Füllen Sie den Wassertank niemals mit warmem, heißem, kohlensäurehaltigem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, die den Wassertank und die Maschine beschädigen können.

Befüllen des Kaffeebohnenbehälters

Wenn blinkt, muss das Gerät mit Kaffeebohnen gefüllt werden:

1. Nehmen Sie den Deckel vom Kaffeebohnenbehälter ab. (Abb.10)
2. Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit Kaffeebohnen.
3. Montieren Sie den Tankdeckel. (Abb.11)

WICHTIG: Füllen Sie den Bohnenbehälter nur mit Kaffeebohnen. Gemahlener Kaffee, Instantkaffee, karamellisierter Kaffee oder andere Gegenstände können das Gerät beschädigen.

Kaffeezubereitung

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein . Vergewissern Sie sich,

dass sich die Tropfschale unter dem Kaffeeauslauf befindet und der Wassertank mit Wasser gefüllt ist. Die Maschine führt eine automatische Spülung der Düse und des Kaffeeauslaufs durch.

2. Das Gerät wechselt in den Hauptbildschirm (Standby-Modus).
3. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf und passen Sie die Höhe des Auslaufs an die Tasse an. Je nach Größe der Tasse (zu hoch oder zu breit), kann die Tropfschale entfernt oder die Position angepasst werden. (Abb. 2)
4. Drücken Sie das Symbol für die Kaffeestärke , um zwischen mildem, normalem und starkem Geschmack zu wählen.
5. Wählen Sie einen Kaffee durch Drücken des Touch-Symbols Espresso , Langer Espresso , Doppelter Espresso oder Americano .
6. Die Leuchte unter dem Kaffeeauslauf leuchtet auf, und das ausgewählte Touch-Symbol leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät die Tasse Kaffee brüht. Sie können die Kaffeeausgabe stoppen, indem Sie erneut auf das Touch-Symbol drücken.
7. Wenn das Gerät zur Hauptanzeige zurückkehrt (Standby-Modus).

TIPP: Das Touch-Symbol Espresso hat eine höhere Kaffeestärke. Die Menge aller oben erwähnten Kaffeesorten kann eingestellt werden (siehe «Einstellen der Kaffee-/ Heißwassermenge»).

HINWEIS: Verwenden Sie die Schnellreinigungsfunktion , um das Innere des Geräts vor dem ersten Gebrauch zu reinigen.

Zubereitung von zwei Tassen Kaffee (Abb. 13)

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein . Vergewissern Sie sich, dass sich die Tropfschale unter dem Kaffeeauslauf befindet und der Wassertank mit Wasser gefüllt ist. Die Maschine führt eine automatische Spülung der Düse und des Kaffeeauslaufs durch.
2. Das Gerät wechselt in den Hauptbildschirm (Standby-Modus).
3. Stellen Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf und passen Sie die Höhe des Auslaufs an die Tassen an. Je nach Größe der Tassen (zu hoch oder zu breit), kann die Tropfschale entfernt oder die Position angepasst werden. (Abb.14)
4. Drücken Sie das Touch-Symbol x2 . Das Touch-Symbol Espresso , Largo . Drücken Sie das Touch-Symbol des Kaffees, den Sie zubereiten möchten.
5. Drücken Sie das Symbol für die Kaffeestärke , um zwischen mildem, normalem und starkem Geschmack zu wählen.
6. Das Touch-Symbol für die Kaffeesorte und die Anzeige für den Kaffeeauslauf x2 leuchten auf , und das Touch-Symbol blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät die beiden Tassen zubereitet. Es werden zwei Tassen Kaffee ausgegeben.
7. Die Zubereitung wird automatisch beendet. Wenn Sie die Kaffeeausgabe während des Betriebs stoppen möchten, drücken Sie erneut auf das Touch-Symbol für die Kaffeeart.

Zubereitung von Milchschaum für Kaffee

1. Da die Temperatur des Dampfes höher ist als die des Espressos, muss der Espresso vor dem Aufschäumen der Milch zubereitet werden, sonst schmeckt der Espresso verbrannt.
2. Bereiten Sie einen Espresso zu, indem Sie das Espresso-Touch-Symbol drücken und eine größere Tasse verwenden.
3. Drehen Sie den Dampfgarer in Richtung der Auffangschale.
4. Drücken Sie das Dampfymbol . Das Touch-Symbol blinkt und zeigt an, dass das Gerät aufheizt.
5. Wenn die Heizung bereit ist, hört das Dampf-Touch-Symbol auf zu blinken und leuchtet weiter.
6. Bereiten Sie einen Behälter mit Milch vor. Stellen Sie den Behälter unter den Aufschäumer und tauchen Sie den Aufschäumer etwa 5-8 cm tief über den Milchspiegel.
7. Drücken Sie erneut das Steam-Touch-Symbol . Wenn der Dampf austritt, kippen Sie den Behälter leicht, um den idealen Schaum aus Mikroblasen zu erzeugen.
8. Wenn die Milch heiß genug ist, drücken Sie das Dampf-Touch-Symbol , um den Vorgang zu beenden. Entfernen Sie den Milchbehälter von der Dampfdüse.
9. Das Touch-Symbol für die Verdampferreinigung blinkt, um den Benutzer daran zu erinnern, den Verdampfer zu reinigen. Drücken Sie das blinkende Touch-Symbol für die Reinigung der Düse und wischen Sie die Milchreste mit einem feuchten Tuch von der Düse. (Siehe «Tägliche Reinigung der Maschine»).
10. Gießen Sie die heiße, aufgeschäumte Milch in das Espressoglas. Sie können jetzt Ihren Kaffee genießen.

Warmwasserbereitung

1. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
2. Drücken Sie das Symbol für heißes Wasser. Sowohl das Symbol für Heißwasser als auch die Leuchte für den Kaffeeauslauf leuchten auf und zeigen an, dass das Gerät Wasser aufheizt.
3. Die Zubereitung wird automatisch beendet. Wenn Sie die Warmwasserausgabe während des Betriebs stoppen möchten, drücken Sie erneut auf das Warmwasser-Touch-Symbol.

Tägliche Reinigung der Kaffeemaschine

Die rechtzeitige Reinigung und Wartung der Kaffeemaschine ist wichtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Reinigung der Tropfschale und des Kaffeesatzbehälters (Abb. 15)

1. Leeren und reinigen Sie die Tropfschale jeden Tag.
2. Nehmen Sie die äußere Tropfschale aus dem Gerät. Leeren Sie das restliche Wasser in der Tropfschale und spülen Sie sie mit sauberem Wasser aus. Trocknen Sie es anschließend.
3. Öffnen Sie die innere Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter. Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus. Trocknen Sie ihn anschließend.

4. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter wieder in die innere Abtropfschale ein.
5. Befestigen Sie die äußere Tropfschale in ihrer ursprünglichen Position.

HINWEIS: Wenn 10 Kaffees zubereitet wurden, leuchtet die Anzeige für den vollen Kaffeesatzbehälter auf und zeigt an, dass der Kaffeesatzbehälter geleert werden muss.

Nach der Entnahme des Kaffeesatzbehälters für einige Sekunden leuchtet das Symbol auf und die Kaffeezählung beginnt von neuem. Wenn wieder 10 Kaffees gezählt wurden, erscheint die Meldung erneut.

Reinigung der Brüheinheit (Abb. 16)

1. Drücken Sie leicht auf die Unterseite der Seitentür, um sie zu öffnen.
2. Entfernen Sie die Seitentür der Maschine.
3. Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Verarbeitungseinheit und ziehen Sie sie heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser ab.
4. Bringen Sie die Verarbeitungseinheit wieder in ihre ursprüngliche Position.
5. Setzen Sie die Seitentür auf die Maschine.

HINWEIS:

Wenn das Warnsymbol konstant leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät nicht korrekt installiert ist.

Wenn das Warnsymbol blinkt, bedeutet dies, dass die Serviceklappe nicht korrekt installiert ist.

Reinigung der Aufschäumdüse

Die Düse sollte nach dem Aufschäumen der Milch immer gereinigt werden.

1. Drücken Sie nach jedem Aufschäumzyklus 5 Sekunden lang das Reinigungssymbol auf der Düse und wischen Sie die Düse mit einem feuchten Tuch ab. Seien Sie beim Umgang mit dem Verdampfer vorsichtig mit dem heißen Dampf, der austritt. (Abb.17)
2. Sollte der Dampfer verstopft sein, verwenden Sie die mitgelieferte Nadel, um die Öffnung zu reinigen.
3. Wenn der Dampfer weiterhin verstopft ist, schrauben Sie den Dampferaufsatz ab. (Abb.18)
4. Tauchen Sie die Dampferzeugerspitze in heißes Wasser, bevor Sie das Reinigungswerkzeug verwenden, um die Verstopfung zu lösen. Setzen Sie die Spitze wieder auf den Verdampfer.

Wassertank Reinigung

1. Nehmen Sie den Wassertank aus der Maschine und spülen Sie ihn mit sauberem Wasser aus.
2. Füllen Sie Trinkwasser bis zur maximalen Füllhöhe ein. Legen Sie es zurück in die Maschine.

Gerät ausschalten
Schalten Sie die Kaffeemaschine durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aus .

Abschaltautomatik
Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Je nach gewähltem Modus hat das Gerät unterschiedliche automatische Abschaltzeiten (siehe «Moduswahl»).

Menüs und Getränke individuell gestalten

1. Einstellung Kaffee/Heißwassermenge

1. Einstellen der Kaffee-/Heißwassermenge
2. Die Maschine kann die gewünschte Menge an Espresso, langem Espresso, doppeltem Espresso, Americano und Heißwasser abspeichern.
3. Wenn Sie Ihren Kaffee zubereiten (Espresso, langer Espresso, doppelter Espresso, Americano) oder Heißwasser ausgeben möchten, halten Sie das gewählte Touch-Symbol gedrückt. Das Gerät fährt mit der Zubereitung der Tasse Kaffee oder des Heißwassers fort.
4. Wenn die gewünschte Kaffee- oder Heißwassermenge erreicht ist, lassen Sie das Touch-Symbol los. Zwei Pieptöne zeigen an, dass die Kaffeemenge gespeichert wurde.

2. Mahlgradeinstellung (Abb. 19)

1. Sie können das Mahlwerk durch Drehen des Einstellknopfes für den Bohnenbehälter auf verschiedene Röstgrade einstellen. Die Punkte auf dem Einstellknopf zeigen die Feinheit des Mahlgrads an.
2. Während die Mühle die Kaffeebohnen mahlt, können Sie den Feinheitsgrad durch Drehen des Einstellknopfs verändern.
   WARNUNG: Verstellen Sie niemals den Einstellknopf des Mahlwerks, wenn es nicht in Betrieb ist. Es könnte das Mahlwerk beschädigen.

3. Symbol für die Modusauswahl

Das Gerät verfügt über drei verschiedene Einstellungen: Werkseinstellung, ECO-Modus und Schnellmodus. Im ECO-Modus hilft das Gerät, mehr Energie zu sparen, während es im Schnellmodus seine gesamte Energie nutzt, um eine höhere Leistung zu erbringen.

	Schnellmodus	Werkseinstellungen	ECO-Modus
Kaffeeauslaufleuchte	Ja	Ja	Nein
Pre-infusion	Nein	Ja	Ja
Automatische Abschaltzeit	30 Minuten	20 Minuten	10 Minuten
Volumen-Speicher	Ja	Ja	Ja

HINWEIS: Die Pre-Infusion-Funktion befeuchtet die gemahlenen Bohnen im Brüher vor der vollständigen Extraktion mit einer kleinen Menge Wasser. Dadurch wird das Kaffeemehl befeuchtet und die Ausgewogenheit der Aromen verbessert, insbesondere bei intensiveren Espressi oder Kaffeesorten mit delikaterem Profil.

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Die Touch-Symbole zeigen je nach den verschiedenen Einstellungen die folgenden Anzeigen:

	Langes Espresso Symbol	Americano Symbol	Heißwasser Symbol
Schnellmodus	Licht EIN	Blinkend	Blinkend
Werkseinstellungen	Blinkend	Licht EIN	Blinkend
ECO-Modus	Blinkend	Blinkend	Licht EIN

3. Drücken Sie das Touch-Symbol Langer Espresso , um den Schnellmodus zu aktivieren, das Touch-Symbol Americano , um die Werkseinstellung zu aktivieren und das Touch-Symbol Heißwasser , um den ECO-Modus zu aktivieren.Ein Piepton zeigen an, dass der Modus ausgewählt wird.
4. Wenn Sie die Einstellung beibehalten wollen, drücken Sie erneut oder warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerät in den Standby-Modus zurückkehrt.

4. PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	- Stecken Sie es ein und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. - Überprüfen Sie das Kabel und den Stecker.
Keine Reaktion auf mehrere Versuche, die Funktionstasten auf dem Bedienfeld zu drücken.	Das Gerät kann elektromagnetischen Störungen ausgesetzt sein. Dreck auf der Platte.	- Ziehen Sie den Stecker des Geräts. Starten Sie nach ein paar Minuten neu. - Wischen Sie die Platte mit einem feuchten Tuch ab.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	- Spülen Sie das Gerät vor der Kaffeezubereitung mindestens 3 Mal.
Der Kaffee kommt nicht aus dem Kaffeeauslauf.	Möglicherweise wurde die Funktion zum Entleeren des Systems bereits verwendet.	- Drücken Sie das Heißwasser-Touch-Symbol, bis Wasser aus dem Auslass kommt.
Die erste Tasse Kaffee ist von schlechter Qualität.	Der erste Mahlgrad der Mühle führt nicht zu genügend Kaffee in der Verarbeitungseinheit.	- Den Kaffee wegwerfen. Andere Kaffeesorten werden immer von guter Qualität sein.
Der Kaffee enthält keine Sahne.	Die Kaffeebohnen sind nicht frisch.	- Wechseln Sie die Kaffeebohnen oder verwenden Sie die richtige Marke.
Berührungssymbole haben keine Empfindlichkeit.	Berührungssymbole werden nicht auf der Vorderseite des Geräts gedrückt.	- Drücken Sie von der Vorderseite des Geräts aus auf das untere Ende des Touch-Symbols.
Das Gerät braucht zu lange zum Aufwärmen.	Es hat sich zu viel Kalk angesammelt.	- Entkalken Sie das Gerät.

Das Symbol Kein Wasser/ Trinkwassertank blinkt	Falsch positionierter Wassertank. Der Wasserstand im Tank ist zu niedrig. Der Bereich in der Nähe des Wassertanksensors ist nass.	- Befüllen Sie den Wassertank. - Reinigen Sie das Wasser um den Wassertanksensor.
Die interne Tropfschale füllt sich bei der Kaffeezubereitung mit viel Wasser.	Das Kaffeemehl ist zu fein und verhindert, dass Wasser aus dem Kaffeeauslauf fließt.	- Stellen Sie den Mahlgrad des Kaffees während des Mahlvorgangs auf einen gröberen Wert ein.
Der Kaffee kommt zu langsam heraus.	Das Kaffeemehl ist zu fein und verhindert, dass Wasser aus dem Kaffeeauslauf fließt.	- Stellen Sie den Mahlgrad des Kaffees während des Mahlvorgangs auf einen gröberen Wert ein.
Die Anzeige „Keine Bohnen“ blinkt, aber es sind noch Kaffeebohnen vorhanden.	Der interne Auslauf für gemahlenen Kaffee ist blockiert.	- Befolgen Sie die unter “Reinigung des Auslaufs für gemahlenen Kaffee” beschriebenen Schritte.
Die Entkalkungsanzeige blinkt auch nach dem Entkalkungsvorgang weiter.	Der Entkalkungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.	- Seien Sie geduldig und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Schalten Sie das Gerät nicht manuell aus.
Die Milch schäumt nicht	Die Düse ist verschmutzt und Milchreste haben den Auslass der Düse verstopft.	- Reinigen Sie die Düse wie unter “Tägliche Reinigung der Kaffeemaschine” beschrieben.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

Entkalkung

Wenn die Entkalkungsanzeige dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät entkalkt werden muss. Die Kaffeemaschine bleibt in bestem Zustand, wenn diese Funktion mindestens einmal im Monat oder je nach Härtegrad des verwendeten Wassers auch häufiger durchgeführt wird.

1. Geben Sie das Reinigungsmittel in den Wassertank.
2. Füllen Sie den Wassertank bis zum MAX-Füllstand mit Wasser.

WICHTIG: Verwenden Sie keinen Essig oder andere Reinigungsmittel, die nicht zum Entkalken

der Kaffeemaschine bestimmt sind, da dies das Gerät beschädigen kann.

3. Schließen Sie das Gerät an.
4. Stellen Sie ein ausreichend großes Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
5. Halten Sie auf dem Hauptbildschirm (Standby-Modus) das Touch-Symbol für die Systemreinigung 5 Sekunden lang gedrückt. Es ertönen ein Piepton, das Entkalkungssymbol leuchtet auf und das Touch-Symbol für die Systemreinigung blinkt.
6. Drücken Sie erneut auf das Touch-Symbol für die Systemreinigung , um den Entkalkungsvorgang zu bestätigen. Um zum Hauptbildschirm (Standby-Modus) zurückzukehren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste .
7. Das Entkalkungs-Touch-Symbol blinkt und das Systemreinigungs-Touch-Symbol leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät gerade entkalkt wird.

WARNUNG: Seien Sie vorsichtig mit heißem Wasser.

8. Wenn das gesamte Wasser aus dem Wassertank abgelassen wurde, blinkt das Berührungssymbol für die Systemreinigung , das Berührungssymbol für das Entkalken und das Berührungssymbol für Wassermangel . Füllen Sie den Tank bis zum MAX-Füllstand mit Leitungswasser. Wenn der Wassertank voll ist, erlischt das Symbol für niedrigen Wasserstand . Das Gerät setzt den Entkalkungsvorgang fort.
9. Sobald der Entkalkungsvorgang abgeschlossen ist, erlischt das Entkalkungs-Touch-Symbol und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Systementleerungsfunktion

Es wird empfohlen, vor dem Einlagern des Geräts die Systementleerungsfunktion durchzuführen.

1. Halten Sie auf dem Hauptbildschirm (Standby-Modus) die Ein/Aus-Taste und die amerikanische Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Das Symbol blinkt dann.
3. Nehmen Sie den Wassertank aus dem Gerät. Der Kaffeeauslauf gibt eine kleine Menge Wasser aus.
4. Nach Beendigung der Systementleerung schaltet sich das Gerät automatisch ab.

WICHTIG: Wenn Sie das Gerät nach der Durchführung der Systementleerungsfunktion wieder benutzen, drücken Sie das Symbol für Heißwasser oder Reinigung, bis Wasser aus der Düse und dem Kaffeeauslauf fließt.

Manuelle Abspülung

Sie können einen manuellen Spülzyklus durchführen, um den Kaffeeauslauf nach jedem Gebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung des Geräts zu reinigen.

1. Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm (Standby-Modus) einmal auf das Touch-Symbol für die Systemreinigung.
2. Das Touch-Symbol für die Systemreinigung blinkt. Der Kaffeeauslauf gibt eine kleine Menge Wasser aus.

WARNUNG: Heißes Wasser fließt aus dem Kaffeeauslauf in die äußere Tropfschale.

3. Nach dem Spülen kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

Kaffeemaschine reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Leeren Sie das gesamte Wasser aus den inneren und äußeren Auffangbehältern.
3. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen kratzfesten Reiniger, um Wasserflecken vom Gerät abzuwischen.

WICHTIG: Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Scheuermittel, Essig oder Entkalker, die nicht in der Verpackung enthalten sind.

Reinigung des Auslasses für gemahlenen Kaffee

Gemahlener Kaffee kann nach längerem Gebrauch an der Wand des Kaffeeauslaufs der Maschine anhaften. Es wird empfohlen, den Auslauf wie folgt zu reinigen, um sicherzustellen, dass der gemahlene Kaffee in die Maschine gelangen kann.

1. Drücken Sie auf den vertieften Bereich der Servicetür. (Abb.20)
2. Entfernen Sie die Serviceklappe. (Abb.21)
3. Drücken Sie die Freigabetaste an der Kaffeemaschine. (Abb. 22)
4. Entfernen Sie die Kaffeemaschine. (Abb. 23)
5. Spülen Sie die Maschine unter fließendem Wasser aus. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in die Maschine einbauen. (Abb. 24)
6. Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um den Staubauslass zu reinigen und Kaffeesatz oder Staubreste aus dem Gerät zu entfernen. (Abb. 25)
7. Verwenden Sie ein Tuch, um das Innere der Kaffeemaschine gründlich zu reinigen. Lassen Sie den Stoff vollständig trocknen, bevor Sie die Seitentür schließen. (Abb. 26)

6. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie/Akku gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und / oder ihre Akkus zu erhalten.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei..

7. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Abrufsystem gespeichert, übertragen oder in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf ähnliche Weise) verbreitet werden.

8. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Cecotec Innovaciones erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der in der Europäischen Union geltenden Vorschriften übereinstimmt. Dieses Produkt wurde unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards entwickelt, hergestellt und geprüft. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website zu finden: https://storececotec.de/de/information/declaration-of-conformity

1. PARTI E COMPONENTI

Figura 1
1. Vaschetta raccogligocce esterna
2. Griglia della vaschetta raccogligocce
3. Vaschetta raccogligocce interna
4. Deposito per fondi di caffè
5. Vaporizzatore in metallo
6. Erogatore del caffè regolabile
7. Pannello di controllo
8. Selettore del livello di macinatura
9. Coperchio del contenitore per chicchi di caffè
10. Serbatoio dell›acqua
11. Unità di preparazione
12. Sportello laterale
13. Spazzola per la pulizia
14. Cavo di alimentazione
15. Ago

Pannello di controllo.

	Icona luminosa	Funzione
1		Tasto di Accensione/Spegnimento
2		Lampeggia: Livello dell'acqua basso/mancanza del serbatoio dell'acqua
3		Lampeggia: Mancanza di chicchi di caffè
4		Si accende costantemente: Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. intermittente: Manca la vaschetta di sgocciolamento interna/ contenitore dei fondi di caffè

5		Si accende costantemente: Unità di elaborazione mancante/ installata in modo errato Lampeggia: Porta laterale aperta / installata in modo errato
6		Si accende costantemente: Necessita di decalcificazione Lampeggia: Decalcificazione in corso
7		Funzione di svuotamento del sistema in corso
8		Icona a sfioramento dell›intensità del caffè
9		Icona touch Espresso
10		Icona touch Espresso lungo
11		Icona touch Espresso doppio
12		Icona touch Americano
13		Icona touch acqua calda

14		Icona touch vaporizzatore
15		Pulizia del vaporizzatore a icona touch
16	x2	Toccare l'icona per raddoppiare la quantità di caffè
17		Toccare l'icona di pulizia rapida/pulizia del sistema

NOTA:
Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio qualora fosse necessario trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l›imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e i componenti siano compresi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola
- Macchina da caffè superautomatica
- Il presente manuale di istruzioni

- Non rimuovere il numero di serie del prodotto, al fine di mantenere una corretta tracciabilità dell›apparecchiatura in caso di richiesta di assistenza.

3. FUNZIONAMENTO

Installazione

1. Rimuovere le pellicole protettive, gli adesivi e altri materiali di imballaggio dal dispositivo. (Fig. 2)
2. Scegliere una superficie sicura e stabile con un›alimentazione facilmente accessibile. Lasciare una distanza minima dai lati della macchina. (Fig. 3)
3. Inserire la vaschetta di raccolta esterna nella macchina fino a quando non è fissata saldamente. (Fig. 4).
4. Riempire il serbatoio dell›acqua (vedere la sezione «Riempimento del serbatoio dell›acqua»). (Fig. 5).
5. Riempire il contenitore di caffè in grani (vedere «Riempimento del contenitore di caffè in grani»). (Fig. 6).
6. Srotolare e distendere il cavo di alimentazione. Inserire la spina nella presa sul retro dell›apparecchio e l›altra estremità del cavo di alimentazione nella presa a muro con il voltaggio corretto. (Fig. 7)

Nota: Premere l›icona a sfioramento per la pulizia del sistema (vedere «Risciacquo manuale») per pulire l›interno della macchina prima del primo utilizzo.

Riempimento del serbatoio dell'acqua (Fig. 8)

Quando l›icona lampeggia, il livello del serbatoio dell›acqua è basso e deve essere riempito.

1. Sollevare il serbatoio dell›acqua utilizzando il coperchio come maniglia.
2. Sciacquare il serbatoio d'acqua con acqua pulita.
3. Riempire il serbatoio fino al livello massimo e rimetterlo nella macchina. Verificare che la spina sia posizionato correttamente.

NOTA: Per evitare che il serbatoio dell›acqua trabocchi, non aggiungere acqua direttamente nell›apparecchio. (Fig. 9).

IMPORTANTE: Non riempire mai il serbatoio dell›acqua con acqua calda o qualsiasi altro liquido che possa danneggiare il serbatoio e la macchina.

Riempimento del contenitore dei chicchi di caffè

Quando lampeggia, la macchina deve essere riempita di caffè in grani:

1. Rimuovere il coperchio del contenitore dei chicchi di caffè. (Fig. 10)
2. Riempire il contenitore dei chicchi con i chicchi di caffè.
3. Installare il tappo del serbatoio. (Fig. 11)

IMPORTANTE: Riempire il contenitore di caffè in grani solo con i chicchi di caffè. Caffè macinato, caffè istantaneo, caffè caramellato o altri oggetti possono danneggiare la macchina.

Preparazione del caffè

1. Accendere l'apparecchio premendo il tasto di accensione/spegnimento . Assicurarsi che la vaschetta di sgocciolamento si trovi sotto l›erogatore del caffè e che il serbatoio dell›acqua sia pieno d›acqua. La macchina esegue un risciacquo automatico nell›ugello e poi nell›erogatore del caffè.
2. Il dispositivo passa alla schermata principale (modalità standby).
3. Posizionare una tazza sotto l›erogatore del caffè e regolare l›altezza dell›erogatore in base alla tazza. A seconda delle dimensioni della tazza (troppo alta o troppo larga), è possibile rimuovere la vaschetta di raccolta o regolarne la posizione. (Fig. 12)
4. Premere l›icona a sfioramento dell›intensità del caffè per scegliere tra l›aroma delicato, normale e forte.
5. Scegliere un caffè premendo l›icona a sfioramento Espresso , Lungo , Doppio Espresso o Americano .
6. La spia sotto l›erogatore del caffè si accende e l›icona a sfioramento selezionata si illumina, indicando che la macchina sta erogando la tazza di caffè. È possibile interrompere l›erogazione del caffè premendo nuovamente l›icona a sfioramento.
7. Quando l›apparecchio torna alla visualizzazione principale (modalità standby).

SUGGERIMENTO: L›icona a sfioramento Espresso ha un›intensità di caffè superiore. Il volume di tutti i tipi di caffè sopra citati può essere regolato (vedere «Regolazione del volume di caffè/acqua calda»).

NOTA: Utilizzare la funzione Quick Clean per pulire l›interno della macchina prima del primo utilizzo.

Preparazione di due tazze di caffè (Fig. 13)

1. Accendere l'apparecchio premendo il tasto di accensione/spegnimento . Assicurarsi che la vaschetta di sgocciolamento si trovi sotto l›erogatore del caffè e che il serbatoio dell›acqua sia pieno d›acqua. La macchina esegue un risciacquo automatico nell›ugello e poi nell›erogatore del caffè.
2. Il dispositivo passa alla schermata principale (modalità standby).
3. Collocare due tazze sotto l›erogatore del caffè e regolare l›altezza dell›erogatore per adattarlo alle tazze. A seconda delle dimensioni delle tazze (troppo alte o troppo larghe), è possibile rimuovere la vaschetta di raccolta o regolarne la posizione. (Fig. 14)
4. Premere l›icona touch x2. L›icona a sfioramento Espresso , Largo . Premere l›icona a sfioramento del caffè che si desidera preparare.
5. Premere l›icona a sfioramento dell›intensità del caffè per scegliere tra l›aroma delicato, normale e forte.
6. L›icona touch del tipo di caffè e la spia dell›erogatore si accendono e l›icona touch x2 lampeggia per indicare che l›apparecchio sta preparando le due tazze.. Saranno erogate due tazze di caffè.
7. La preparazione si interrompe automaticamente. Se si desidera interrompere l›erogazione del caffè durante il funzionamento, premere nuovamente l›icona a sfioramento del tipo di caffè.

Montare il latte per il caffè

1. Poiché la temperatura del vapore è superiore a quella dell›espresso, quest›ultimo deve essere preparato prima di montare il latte, altrimenti il sapore dell›espresso sarà bruciato.
2. Preparare l›espresso premendo l›icona a sfioramento Espresso , utilizzando una tazza più grande.
3. Rivolgere il vaporizzatore verso la vaschetta raccogligocce.
4. Premere l'icona touch Vapore . L›icona a sfioramento lampeggia per indicare che la macchina si sta riscaldando.
5. Quando la caldaia è pronta, l›icona touch Vapore smette di lampeggiare e rimane fissa.
6. Preparare un recipiente con il latte. Posizionare il contenitore sotto l›ugello e immergerlo a circa 5-8 cm di profondità sopra il livello del latte.
7. Premere nuovamente l›icona Steam touch . Quando il vapore fuoriesce, inclinare leggermente il contenitore con un movimento vorticoso per creare la schiuma ideale fatta di microbolle.
8. Quando il latte è sufficientemente caldo, premere l›icona Steam touch per interrompere il processo. Allontanare il contenitore del latte dall›ugello del vapore.
9. L›icona a sfioramento per la pulizia del vaporizzatore lampeggia per ricordare all›utente di pulire il vaporizzatore. Premere l›icona a sfioramento lampeggiante per la pulizia dell›ugello e utilizzare un panno umido per rimuovere i residui di latte dall›ugello. (Vedere «Pulizia quotidiana della macchina»).
10. Versare il latte caldo schiumato nel bicchiere da espresso. Ora ci si potrà godere il proprio caffè.

Erogazione di acqua calda

1. Posizionare una tazza sotto l›erogatore del caffè.
2. Premere l'icona touch dell'acqua calda . L›icona dell›acqua calda e la spia dell›erogatore del caffè si accendono per indicare che la macchina sta riscaldando l›acqua.
3. La preparazione si interrompe automaticamente. Se si desidera interrompere l›erogazione di acqua calda durante il funzionamento, premere nuovamente l›icona a sfioramento dell›acqua calda .

Pulizia quotidiana della macchina da caffè

La pulizia e la manutenzione tempestive della macchina da caffè sono essenziali per prolungarne la durata.

Pulizia della vaschetta di raccolta e del contenitore dei fondi di caffè (fig. 15)

1. Svuotare e pulire la vaschetta di raccolta ogni giorno.
2. Rimuovere il vassoio di raccolta esterno dalla macchina. Svuotare l›acqua rimasta nella vaschetta di raccolta e sciacquarla con acqua pulita. Successivamente, asciugarla.
3. Aprire la vaschetta di sgocciolamento interna e il contenitore dei fondi di caffè. Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e sciacquarlo con acqua pulita. Successivamente, asciugarlo.

4. Riposizionare il contenitore dei fondi di caffè nella vaschetta di raccolta interna.
5. Fissare la vaschetta di raccolta esterna nella sua posizione originale.

NOTA: Al termine dell›erogazione di 10 caffè, l›indicatore del contenitore dei fondi di caffè pieno si accende, indicando che il contenitore dei fondi di caffè deve essere svuotato.

Dopo aver rimosso il contenitore dei fondi di caffè macinato per alcuni secondi, l›icona si accende e il conteggio del caffè ricomincia; quando si contano nuovamente 10 caffè, l›avviso ricompare.

Pulizia dell'unità di elaborazione (Fig. 16)

1. Premere leggermente sulla parte inferiore dello sportello laterale per aprirlo.
2. Rimuovere lo sportello laterale della macchina.
3. Premere il pulsante di rilascio dell›unità di elaborazione ed estrarla. Sciacquare sotto l›acqua corrente.
4. Collocare di nuovo l'unità di elaborazione al suo posto.
5. Posizionare lo sportello laterale sulla macchina.

NOTA:

Quando l›icona di avviso si accende in modo fisso, indica che la macchina non è installata correttamente.

Quando l›icona di avvertimento lampeggia, indica che lo sportello di servizio non è installato correttamente.

Pulizia della lancia del vapore

L›ugello deve essere sempre pulito dopo aver montato il latte.

1. Dopo ogni ciclo di schiumatura, premere l›icona a sfioramento per la pulizia sull›ugello per 5 secondi e pulire l›ugello con un panno umido. Fare attenzione all›uscita di vapore caldo mentre si maneggia il vaporizzatore. (Fig. 17)
2. Se il vaporizzatore sembra bloccato, utilizzare l›ago in dotazione alla macchina per liberare l›apertura.
3. Se il vaporizzatore rimane bloccato, svitare la punta del vaporizzatore. (Fig. 18)
4. Immergere la punta del vaporizzatore in acqua calda prima di utilizzare lo strumento di pulizia per sbloccarla. Riposizionare il puntale sul vaporizzatore.

Pulizia del serbatoio d'acqua

1. Estrarre il serbatoio dell›acqua dalla macchina e sciacquarlo con acqua pulita.
2. Riempire con acqua potabile fino al livello massimo. Rimettetelo nella macchina.

Spegnimento della macchina

Spegnere la macchina del caffpè premendo il pulsante on/off .

Spegnimento automatico
L›apparecchio è dotato di un sistema di spegnimento automatico. A seconda della modalità selezionata, l›apparecchio avrà tempi di spegnimento automatico diversi (vedere «Selezione della modalità»).

Menu e personalizzazione delle bevande

1. Impostazione volume caffè/acqua calda

1. Impostazione volume caffè/acqua calda
2. La macchina è in grado di memorizzare il volume desiderato di espresso, espresso lungo, doppio espresso, Americano e acqua calda.
3. Durante l›erogazione del caffè (espresso, espresso lungo, doppio espresso, americano) o dell›acqua calda, tenere premuta l›icona a sfioramento selezionata. La macchina continua a preparare la tazza di caffè o di acqua calda.
4. Quando si raggiunge il volume desiderato di caffè o di acqua calda, rilasciare l›icona a sfioramento. Due segnali acustici indicano che il volume del caffè è stato memorizzato.

2. Regolazione della macinatura (fig. 19)

1. È possibile regolare il macinino per scegliere diversi livelli di tostatura del caffè ruotando la manopola di regolazione del contenitore dei chicchi. I punti sulla manopola di regolazione indicano la finezza della macinatura.
2. Quando il macinacaffè sta macinando i chicchi, è possibile ruotare la rotella di regolazione per modificare il livello.
   ATTENZIONE: Non regolare mai la manopola di regolazione della smerigliatrice quando questa non è in funzione. Potrebbe danneggiare il macinacaffè.

3. Selezione della modalità

La macchina dispone di tre diverse impostazioni: impostazione di fabbrica, modalità ECO e modalità veloce. In modalità ECO, la macchina aiuta a risparmiare più energia, mentre in modalità veloce utilizza tutta la sua energia per fornire prestazioni più elevate.

	Modalità rapida	Impostazioni di fabbrica	Modalità ECO
Luce di uscita del caffè	Si	Si	No
Preinfusione	No	Si	Si
Tempo spegnimento automatico	30 min	20 min	10 min
Memoria di volume	Si	Si	Si

NOTA: La funzione di pre-infusione inumidisce i chicchi macinati nel fermentatore con una piccola quantità d›acqua prima dell›estrazione completa. Questo inumidisce i fondi di caffè e

migliora l›equilibrio dei sapori, soprattutto negli espressi più intensi o nei caffè d›origine con profili più delicati.

1. Quando la macchina da caffè è in modalità standby, tenere premuto il tasto di on/off per 5 secondi.
2. Le icone a sfioramento mostrano le seguenti indicazioni a seconda delle diverse impostazioni:

	Icona touch Espresso lungo	Icona touch Americano	Icona touch acqua calda
Modalità rapida	Luce accesa	Lampeggiante	Lampeggiante
Impostazioni di fabbrica	Lampeggiante	Luce accesa	Lampeggiante
Modalità ECO	Lampeggiante	Lampeggiante	Luce accesa

3. Premere l›icona a sfioramento Espresso lungo per attivare la modalità rapida, l›icona a sfioramento Americano per attivare le impostazioni di fabbrica e l›icona a sfioramento Acqua calda per attivare la modalità ECO. Un segnale acustico indicano che la modalità è in corso di selezione.
4. Se si desidera mantenere l›impostazione invariata, premere nuovamente o attendere 5 secondi affinché l›apparecchio torni in modalità standby.

4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	- Collegarlo e premere il tasto On/Off. - Controllare il cavo e la spina.
Nessuna risposta dopo vari tentativi di premere i pulsanti di funzione sul pannello.	Il dispositivo è soggetto a interferenze elettromagnetiche. Sporcizia sul pannello.	- Scollegare l'apparecchio. Riavviare dopo qualche minuto. - Pulire il pannello con un panno umido.

Il caffè non è sufficientemente caldo.	Le tazze non sono state preriscaldate.	- Sciacquare la macchina almeno 3 volte prima di erogare il caffè.
Il caffè non esce dall'erogatore.	È possibile che la funzione di svuotamento del sistema sia già stata utilizzata in precedenza.	- Premere l'icona touch Acqua calda finché non esce acqua calda.
La prima tazza di caffè è di scarsa qualità.	La prima macinazione de macinacaffè non versa abbastanza caffè nell'unità di elaborazione.	- Gettare quel caffè. I caffè seguenti saranno di buona qualità.
Il caffè non contiene panna.	I chicchi di caffè non sono freschi.	- Cambiare o utilizzare la giusta marca di caffè in grani.
Le icone a sfioramento non hanno sensibilità.	Le icone touch non vengono premute dalla parte anteriore del dispositivo.	- Premere la parte inferiore dell'icona touch dalla parte anteriore dell'apparecchio.
L'apparecchio ci mette troppo a riscaldarsi.	Si è accumulato troppo calcare.	- Decalcificare l'apparecchio.
L'icona dell'assenza di acqua/serbatoio potabile sta lampeggiando	Serbatoio dell'acqua posizionato in modo errato. Il livello dell'acqua nel serbatoio è troppo basso. L'area vicino al sensore del serbatoio dell'acqua è bagnata.	- Riempire il serbatoio dell'acqua. - Pulire l'acqua intorno al sensore del serbatoio dell'acqua.
La vaschetta di raccolta interna si riempie di molta acqua quando si prepara il caffè.	Il caffè macinato è troppo fine e impedisce all'acqua di uscire dall'erogatore del caffè.	- Impostare una macinazione più spessa durante il funzionamento del macinacaffè.

Il caffè esce troppo lentamente.	Il caffè macinato è troppo fine e impedisce all'acqua di uscire dall'erogatore del caffè.	- Impostare una macinazione più spessa durante il funzionamento del macinacaffè.
La spia di mancanza di chicchi lampeggia, ma nel contenitore ci sono ancora chicchi di caffè.	L'erogatore interno del caffè macinato è bloccato.	- Seguire la procedura descritta in "Pulizia dell'erogatore del caffè macinato".
L'indicatore di decalcificazione continua a lampeggiare anche dopo il processo di decalcificazione.	Il processo di decalcificazione non è stato completato.	- Siate pazienti e aspettate che il processo venga completato. La macchina si spegnerà automaticamente. Non spegnere la macchina manualmente.
Il latte non si schiuma	Il vaporizzatore è sporco e i residui di latte hanno bloccato l'uscita di esso.	- Per la pulizia dell'ugello, seguire la procedura descritta in "Pulizia quotidiana della macchina da caffè".

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Decalcificazione

Quando l›indicatore di decalcificazione si accende in modo continuo, indica che la macchina deve essere decalcificata. La macchina da caffè si manterrà nelle migliori condizioni se questa funzione viene eseguita almeno una volta al mese o più regolarmente a seconda della durezza dell›acqua utilizzata.

1. Versare il prodotto di pulizia nel serbatoio d'acqua.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al segno MAX.

IMPORTANTE: Non utilizzare aceto o altri prodotti per la pulizia non destinati alla decalcificazione della macchina da caffè, poiché potrebbero danneggiare l›apparecchio.

3. Collegare l'apparecchio.
4. Collocare un recipiente abbastanza grande sotto l'uscita del caffè.
5. Dalla schermata principale (modalità standby), tenere premuta l›icona a sfioramento per la pulizia del sistema per 5 secondi. Si udrà un segnale acustico, si accenderà l›icona di decalcificazione e lampeggia l›icona di pulizia del sistema .
6. Premere nuovamente l›icona a sfioramento per la pulizia del sistema per confermare il processo di decalcificazione. Per tornare alla modalità stand-by, premere il tasto di on/off .
7. L›icona a sfioramento per la decalcificazione lampeggia e l›icona a sfioramento per la pulizia del sistema si accende per indicare che l›apparecchio è in fase di decalcificazione.

ATTENZIONE: Fate attenzione all›acqua calda.

8. Quando tutta l›acqua è stata scaricata dal serbatoio, lampeggiano l›icona a sfioramento per la pulizia del sistema , l›icona a sfioramento per la decalcificazione e l›icona a sfioramento per la mancanza d›acqua . Riempire il serbatoio dell'acqua fino al segno MAX. Quando il serbatoio dell›acqua è pieno, l›icona a sfioramento dell›acqua bassa si spegne. L›apparecchio continua il processo di decalcificazione.
9. Al termine del processo di decalcificazione, l›icona a sfioramento si spegne e l›apparecchio si spegne automaticamente.

Funzione di svuotamento del sistema

Si consiglia di eseguire la funzione di scarico del sistema prima di riporre la macchina.

1. Dalla schermata principale (modalità standby), tenere premuto il tasto On/Off e American per 5 secondi.
2. L›icona lampeggia.
3. Rimuovere il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio. L›erogatore del caffè eroga una piccola quantità d›acqua.
4. Al termine della funzione di scarico del sistema, la macchina si spegne automaticamente.

IMPORTANTE: Dopo aver eseguito la funzione di scarico del sistema, quando si utilizza nuovamente la macchina, premere l›icona a sfioramento dell›acqua calda o della pulizia finché l›acqua non fuoriesce dall›ugello e dall›erogatore del caffè.

Risciacquo manuale

È possibile eseguire un ciclo di risciacquo manuale per pulire l›erogatore del caffè dopo ogni utilizzo o dopo che la macchina non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo.

1. Dalla schermata principale (modalità standby), premere una volta sull›icona a sfioramento per la pulizia del sistema .
2. L›icona a sfioramento per la pulizia del sistema lampeggia. L›erogatore del caffè eroga una piccola quantità d›acqua.

ATTENZIONE: L›acqua calda viene erogata dall'uscita del caffè alla vaschetta raccogligocce esterna.

3. Dopo il risciacquo, la macchina torna in modalità standby.

Pulizia della macchina da caffè

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa della corrente.
2. Svuotare tutta l›acqua dalle vaschette di raccolta interne ed esterne.
3. Per pulire le macchie d'acqua dall›apparecchio, utilizzare un panno umido o un detergente non abrasivo.

IMPORTANTE: Per la pulizia dell›apparecchio non utilizzare mai prodotti abrasivi, aceto o decalcificanti non inclusi nella confezione.

Pulizia dell›uscita del caffè macinato

Il caffè macinato può attaccarsi alla parete dell›erogatore della macchina dopo un uso

prolungato. Si consiglia di pulire l›erogatore seguendo questi passaggi per garantire che il caffè macinato possa raggiungere la macchina.

1. Spingere l›area incassata della porta di servizio. (Fig. 20)
2. Rimuovere lo sportello di servizio. (Fig. 21)
3. Premere il pulsante di rilascio della macchina da caffè. (Fig. 22)
4. Estrarre la macchina del caffè. (Fig. 23)
5. Sciacquare la macchina sotto l›acqua corrente. Lasciarlo asciugare completamente prima di rimontarlo nella macchina. (Fig. 24)
6. Utilizzare la spazzola di pulizia per pulire l›uscita della polvere e rimuovere i fondi di caffè o i residui di polvere dalla macchina. (Fig. 25)
7. Pulire bene l›interno dell›apparecchio con un panno. Lasciare asciugare completamente prima di chiudere lo sportello laterale. (Fig. 26)

6. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o le pile/batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le pile/batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.
Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l›ambiente.

7. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, Cecotec Innovationes dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle normative applicabili nell›Unione Europea. Questo prodotto è stato progettato, fabbricato e testato per

soddisfare gli standard di sicurezza e qualità richiesti. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente link: https://storececotec.it/it/information/declaration-of-conformity

1. PEÇAS E COMPONENTES

Figura 1

1. Grelha da gaveta de recolha de pingos exterior
2. Grelha da bandeja anti-gotejamento
3. Gaveta de recolha de pingos interior
4. Depósito de borras
5. Vaporizador de metal
6. Bico de café regulável
7. Painel de controlo
8. Seletor de ajuste de nível de moagem
9. Tampa do depósito de grãos de café
10. Depósito de água
11. Unidade de moagem
12. Porta lateral
13. Escova de limpeza
14. Cabo de alimentação
15. Agulha

Painel de controlo.

	Ícone luminoso	Descrição
1		Botão Ligar/Desligar
2		A piscar: Nível de água baixo/falta de reservatório de água
3		A piscar: Falta de café em grão
4		Acende-se de forma estável: O depósito de borras está cheio Intermitente: Falta do tabuleiro de recolha de pingos interno/contentor de borras de café

5		Acende-se de forma estável: Unidade de processamento em falta/instalação incorrecta A piscar: Porta lateral aberta / incorretamente instalada
6		Acende-se de forma estável: Necessita de descalcificação A piscar: Descalcificação em curso
7		Função de esvaziamento do sistema em funcionamento
8		Ícone tátil da intensidade do café
9		Ícone tátil Espresso
10		Ícone tátil Espresso
11		Ícone tátil Espresso
12		Ícone tátil Americano
13		Ícone tátil de água quente

14		Ícone tátil Vaporizador
15		Limpeza do vaporizador com ícone de toque
16	x2	Ícone tátil duplicar a quantidade de café
17		Limpeza rápida do ícone tátil/limpeza do sistema

NOTA:
Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

2. ANTES DE USAR

- Este aparelho é embalado numa embalagem concebida para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contacte imediatamente o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.

Conteúdo da caixa
- Máquina de café superautomática
- Manual de instruções

- Não retire o número de série do produto, para manter uma rastreabilidade correta do seu equipamento em caso de necessidade de assistência.

3. FUNCIONAMENTO

Instalação

1. Retire as películas de proteção, os autocolantes e outros materiais de embalagem do aparelho. (Fig. 2)
2. Escolha uma superfície segura e estável com uma fonte de alimentação facilmente acessível. Deixar uma distância mínima para os lados da máquina. (Fig. 3)
3. Introduzir o tabuleiro de recolha de pingos exterior na máquina até estar bem fixo. (Fig. 4)
4. Encha o depósito de água com água (veja a secção «Encher o depósito de água»). (Fig. 5)
5. Encher o recipiente para grãos com grãos de café (ver «Encher o recipiente para grãos»). (Fig. 6)
6. Desenrole e estique o cabo de alimentação. Introduzir a ficha na tomada situada na parte de trás do aparelho, enquanto introduz a outra extremidade do cabo de alimentação na tomada de parede com a tensão correta. Fig. 7

Nota: Premir o ícone tátil de limpeza do sistema (ver «Enxaguamento manual») para limpar o interior da máquina antes da primeira utilização.

Encher o depósito de água (Fig.8)

Quando o ícone pisca, o nível do reservatório de água está baixo e precisa de ser reabastecido.

1. Levante o depósito de água usando a tampa como pega.
2. Enxague o depósito de água com água limpa.
3. Encher o depósito até ao nível máximo e voltar a colocá-lo na máquina. Certifique-se de que está corretamente instalado.

NOTA: Para evitar que o reservatório de água transborde, não coloque água diretamente no aparelho. (Fig. 9)

IMPORTANTE: Nunca encha o depósito de água com água quente ou qualquer outro líquido que possa danificar o depósito e a máquina de café.

Enchimento do depósito de grãos de café

Quando pisca, é necessário encher a máquina com café em grão:

1. Retire a tampa do recipiente de café em grão. (Fig. 10)
2. Encha o depósito de café em grão com grãos de café.
3. Instalar a tampa do depósito. (Fig. 11)

IMPORTANTE: Encher o recipiente para grãos apenas com grãos de café. O café moído, o café solúvel, o café caramelizado ou outros objectos podem danificar a máquina.

Preparação de café

1. Ligue o aparelho premindo o botão Ligar/Desligar Certifique-se de que o tabuleiro de recolha de pingos se encontra por baixo da saída de café e que o depósito de água tem água. A máquina efectua um enxaguamento automático no bocal de espuma e depois no bocal de café.

2. O dispositivo muda para o ecrã principal (modo de espera).
3. Coloque uma chávena por baixo do bico de café e ajuste a altura do bico para encaixar a chávena. Em função do tamanho da chávena (demasiado alta ou demasiado larga), o tabuleiro de recolha de água pode ser retirado ou a sua posição ajustada. (Fig. 12)
4. Prima o ícone tátil da intensidade do café para escolher entre sabor suave, normal e forte.
5. Escolha um café premindo o ícone tátil Expresso , Longo , Expresso duplo ou Americano .
6. A luz por baixo do bico de café acende-se e o ícone tátil selecionado ilumina-se, indicando que a máquina está a preparar a chávena de café. Pode parar a distribuição de café premindo novamente o ícone tátil.
7. Quando a máquina regressa ao ecrã principal (modo de espera).

DICA: O ícone tátil Espresso tem uma intensidade de café mais elevada. O volume de todos os tipos de café acima mencionados pode ser regulado (ver «Regulação do volume de café/ água quente»).

NOTA: Utilize a função Quick Clean para limpar o interior da máquina antes da primeira utilização.

Preparação de duas chávenas de café (Fig. 13)

1. Ligue o aparelho premindo o botão Ligar/Desligar. Certifique-se de que o tabuleiro de recolha de pingos se encontra por baixo da saída de café e que o depósito de água tem água. A máquina efectua um enxaguamento automático no bocal de espuma e depois no bocal de café.
2. O dispositivo muda para o ecrã principal (modo de espera).
3. Coloque duas chávenas debaixo do bico de café e ajuste a altura do bico para encaixar as chávenas. Em função do tamanho das chávenas (demasiado altas ou demasiado largas), o tabuleiro de recolha de água pode ser retirado ou a sua posição ajustada. (Fig. 14)
4. Premir o ícone tátil x2 . O ícone tátil Expresso , Largo e Expresso duplo acende-se. Prima o ícone tátil do café que pretende preparar.
5. Prima o ícone tátil da intensidade do café para escolher entre sabor suave, normal e forte.
6. O ícone tátil do tipo de café, o ícone tátil x2 e a luz do bico de café acendem-se para indicar que a máquina está a preparar as duas chávenas. São servidas duas chávenas de café.
7. A preparação pára automaticamente. Se pretender interromper a saída de café durante o funcionamento, prima novamente o ícone tátil do tipo de café.

Preparação da leite com espuma para café

1. Uma vez que a temperatura do vapor é superior à do expresso, este deve ser preparado antes de espumar o leite, caso contrário o expresso fica com um sabor a queimado.
2. Preparar o expresso premindo o ícone tátil do expresso , utilizar uma chávena maior.
3. Rode o bocal de modo a que este aponte para a bandeja antigotejamento.

4. Toque no ícone tátil Vapor . O ícone tátil pisca, indicando que a máquina está a aquecer.
5. Quando o aquecimento estiver pronto, o ícone tátil de vapor deixará de piscar e permanecerá aceso.
6. Prepare um recipiente com leite. Colocar o recipiente debaixo do bocal e mergulhar o bocal a cerca de 5-8 cm de profundidade acima do nível do leite.
7. Prima novamente o ícone de toque a vapor . Quando o vapor sair, incline ligeiramente o recipiente num movimento giratório para criar a espuma ideal feita de microbolhas.
8. Quando o leite estiver suficientemente quente, prima o ícone tátil de vapor para parar o processo. Afaste o reservatório de leite do bocal de vapor.
9. O ícone tátil de limpeza do vaporizador piscará para lembrar o utilizador de limpar o vaporizador. Prima o ícone de toque intermitente para limpar o bocal e utilize um pano húmido para limpar os resíduos de leite do bocal. (Ver «Limpeza diária da máquina»).
10. Deite o leite quente com espuma no copo de café expresso. Já pode saborear o seu café.

Preparação Água quente

1. Coloque uma chávena debaixo da saída de café.
2. Prima o ícone tátil de água quente . O ícone Água quente e a luz do bico de café acendem-se, indicando que a máquina está a aquecer água.
3. A preparação pára automaticamente. Se pretender parar a saída de água quente durante o funcionamento, prima novamente o ícone tátil de água quente .

Limpeza diária da máquina de café

A limpeza e a manutenção atempadas da máquina de café são essenciais para prolongar a sua vida útil.

Limpeza do tabuleiro de recolha de pingos e do recipiente para borras de café (Fig. 15)

1. Esvazie e limpe o tabuleiro de recolha de água todos os dias.
2. Retirar o tabuleiro de recolha de pingos exterior da máquina. Esvazie a água restante no tabuleiro de recolha de água e lave-o com água limpa. Em seguida, seque-o.
3. Abra o tabuleiro interior e o recipiente para borras de café. Esvazie o recipiente para borras de café e lave-o com água limpa. Em seguida, seque-o.
4. Volte a colocar o recipiente para borras de café no tabuleiro interior.
5. Fixar o tabuleiro de recolha de gotas exterior na sua posição original.

NOTA: Quando forem efectuados 10 cafés, o indicador de recipiente de borras de café cheio acende-se, indicando que o recipiente de borras de café deve ser esvaziado.

Depois de retirar o recipiente de borras de café moídas durante alguns segundos, o ícone acende-se e a contagem de cafés recomeça; quando forem contados novamente 10 cafés, o alerta volta a aparecer.

Limpeza da unidade de processamento (Fig. 16)

1. Pressione ligeiramente na parte inferior da porta lateral para abri-la.
2. Retirar a porta lateral da máquina.
3. Prima o botão de desbloqueio da unidade de processamento e puxe-a para fora. Passar

por água corrente.
4. Volte a colocar a unidade de processamento na sua posição.
5. Colocar a porta lateral na máquina.

NOTA:
Quando o ícone de alerta ⚠ se acende de forma contínua, indica que a máquina não está corretamente instalada.
Quando o ícone de aviso ⚠ pisca, indica que a porta de serviço não está corretamente instalada.

Limpeza do vaporizador
O bocal deve ser sempre limpo depois de espumar o leite.
1. Após cada ciclo de formação de espuma, prima o ícone de toque de limpeza no bocal durante 5 segundos e limpe o bocal com um pano húmido. Tenha cuidado com a saída de vapor quente ao manusear o vaporizador. (Fig. 17)
2. Se o vaporizador parecer bloqueado, utilizar a agulha fornecida com a máquina para desobstruir a abertura.
3. Se o vaporizador continuar bloqueado, desapertar o bocal do vaporizador. (Fig. 18)
4. Mergulhe o bocal do vaporizador em água quente antes de utilizar o utensílio de limpeza para o desentupir. Volte a colocar a ponta no vaporizador.

Limpeza do depósito de água
1. Retire o reservatório de água da máquina e lave-o com água limpa.
2. Encher com água potável até ao nível máximo. Volte a colocá-lo na máquina.

Desligar a máquina
Desligue completamente o aparador ao tocar no ícone de ligar/desligar .

Desligamento automático
O aparelho está equipado com um sistema de desligamento automático. Consoante o modo de funcionamento selecionado, o aparelho tem diferentes tempos de desligamento automático (ver «Seleção do modo de funcionamento»).

Menus e personalização de bebidas

1. Regulação do volume de café/água quente
   1. Regulação do volume de café/água quente
   2. A máquina pode memorizar o volume desejado de expresso, expresso longo, expresso duplo, Americano e água quente.
   3. Ao preparar o seu café (expresso, expresso longo, expresso duplo, Americano) ou ao distribuir água quente, prima e mantenha premido o ícone tátil que selecionou. A máquina continua a preparar a chávena de café ou de água quente.
   4. Quando o volume desejado de café ou de água quente for atingido, solte o ícone tátil. Dois sinais sonoros indicam que o volume de café foi memorizado.

2. Regulação da moagem (Fig. 19)

1. Pode ajustar o moinho para escolher diferentes níveis de torrefação do café, rodando o botão de ajuste do depósito de grãos. Os pontos no botão de regulação indicam a finura da moagem.
2. Quando o moinho estiver a moer os grãos, pode rodar a roda de regulação para alterar o nível.
   ADVERTÊNCIA: Nunca ajustar o botão de regulação da rebarbadora quando esta não estiver a funcionar. Isso poderia danificar o moinho.

3. Seleção de modo

A máquina tem três definições diferentes: definição de fábrica, modo ECO e modo rápido. No modo ECO, a máquina ajuda a poupar mais energia, enquanto no modo rápido, a máquina utiliza toda a sua energia para proporcionar um desempenho superior.

	Modo rápido	Ajustes de fábrica	Modo ECO
Luz de saída do café	Sim	Sim	Não
Pré-infusão	Não	Sim	Sim
Tempo de desligar automático	30 min	20 min	10 min
Memória de volume	Sim	Sim	Sim

NOTA: A função de pré-infusão humedece os grãos moídos na máquina de café com uma pequena quantidade de água antes da extração total. Isto humedece a borra de café e melhora o equilíbrio dos sabores, especialmente em expressos mais intensos ou em cafés de origem com perfis mais delicados.

1. Quando a máquina estiver em modo de espera, mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante 5 segundos.
2. Os ícones tácteis apresentam as seguintes indicações, de acordo com as diferentes definições:

	Ícone tátil Espresso	Ícone tátil Americano	Ícone tátil de água quente
Modo rápido	Luz acesa	A piscar	A piscar
Ajustes de fábrica	A piscar	Luz acesa	A piscar
Modo ECO	A piscar	A piscar	Luz acesa

3. Prima o ícone tátil Expresso Longo para ativar o modo rápido, o ícone tátil Americano para ativar a configuração de fábrica e o ícone tátil Água Quente para ativar o modo ECO. Dois sinais sonoros indicam que o modo está a ser selecionado.
4. Se pretender manter a definição inalterada, prima novamente ou aguarde 5 segundos para que a máquina regresse ao modo de espera.

4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona.	O aparelho não está ligado à rede eléctrica	- Ligue-o e pressione o botão liga/desliga. - Verifique o cabo e a ficha.
Não há resposta após várias tentativas de premir os botões de função no painel.	O aparelho está sujeito a interferências electromagnéticas. Sujidade no painel.	- Desligue o aparelho da corrente. Reiniciar após alguns minutos. - Limpar o painel com um pano húmido.
O café não está suficientemente quente	As chávenas não foram pré-aquecidas.	- Lave a máquina pelo menos 3 vezes antes de preparar o café.
O café não sai do bocal de café.	A função de esvaziamento do sistema pode ter sido utilizada anteriormente.	- Pressione o ícone tátil de Água quente até que a água saia pela saída.
A primeira chávena de café é de má qualidade.	A primeira passagem do moedor não deita café suficiente na unidade de processamento.	- Deite fora esse café. Os seguintes cafés serão de boa qualidade.
O café não tem natas.	Os grãos de café não são frescos.	- Mudar ou utilizar a marca correta de grãos de café.

Os ícones tácteis não têm sensibilidade.	Os ícones tácteis não são premidos a partir da parte frontal do dispositivo.	- Pressione a parte inferior da ícone tátil a partir da parte da frente do aparelho.
O aparelho demora demasiado tempo a aquecer.	Acumulou-se demasiado calcário.	- Descalcifique o aparelho.
O ícone de falta de água/ cisterna potável está a piscar	Depósito de água mal posicionado. O nível de água no depósito é demasiado baixo. A área perto do sensor do depósito de água está molhada.	- Encha o depósito de água. - Limpe a água à volta do sensor do depósito de água.
O tabuleiro de recolha de água interno enche-se com muita água durante a preparação do café.	O café moído é demasiado fino e impede a saída de água do bico de café.	- Defina o nível de moagem do café para um nível mais grosso durante o funcionamento do moedor.
O café sai demasiado devagar.	O café moído é demasiado fino e impede a saída de água do bico de café.	- Defina o nível de moagem do café para um nível mais grosso durante o funcionamento do moedor.
O indicador de falta de grãos pisca, mas ainda há grãos de café.	A saída de café moído interna está bloqueada.	- Siga os passos descritos em "Limpeza do bico de café moído".
O indicador de descalcificação continua a piscar mesmo após o processo de descalcificação.	O processo de descalcificação não está concluído.	- Seja paciente e aguarde a conclusão do processo. O produto desligará automaticamente. Não desligar a máquina manualmente.
O leite não tem espuma.	O bocal está sujo e os resíduos de leite bloquearam a saída do bocal.	- Siga os passos descritos em "Limpeza diária da máquina de café" para limpar o bocal.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Descalcificação

Quando o indicador de descalcificação se acende continuamente, indica que a máquina precisa de ser descalcificada. A máquina de café será mantida nas melhores condições se esta função for efectuada pelo menos uma vez por mês ou mais regularmente, dependendo da dureza da água utilizada.

1. Adicione água e produto de limpeza ao depósito de água limpa.
2. Encha o depósito de água com água fria até ao limite máximo.

IMPORTANTE: Não utilizar vinagre ou outros produtos de limpeza que não se destinem a descalcificar a máquina de café, pois podem danificar o aparelho.

3. Conecte o aparelho à corrente.
4. Coloque uma tigela grande em baixo da saída de café.
5. A partir do ecrã principal (modo de espera), prima e mantenha premido o ícone tátil de limpeza do sistema durante 5 segundos. São emitidos dois sinais sonoros, o ícone de descalcificação acende-se e o ícone tátil de limpeza do sistema pisca.
6. Prima novamente o ícone tátil de limpeza do sistema para confirmar o processo de descalcificação. Para voltar ao ecrã principal (modo de espera), prima o botão Ligar/Desligar .
7. O ícone tátil de descalcificação pisca e o ícone tátil de limpeza do sistema acende-se para indicar que o aparelho está em processo de descalcificação.

ADVERTÊNCIA: Cuidado com a água quente.

8. Quando toda a água tiver sido drenada do depósito de água, o ícone tátil de limpeza do sistema , o ícone tátil de descalcificação e o ícone tátil de falta de água piscarão. Encha o depósito de água com água fria até ao limite máximo (MAX). Quando o depósito de água estiver cheio, o ícone tátil de pouca água desliga-se. O aparelho continua o processo de descalcificação.
9. Quando o processo de descalcificação estiver concluído, o ícone tátil de descalcificação desliga-se e o aparelho desliga-se automaticamente.

Função de esvaziamento do sistema

Recomenda-se que a função de drenagem do sistema seja efectuada antes de guardar a máquina.

1. A partir do ecrã principal (modo de espera), prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar e Americano durante 5 segundos.
2. O ícone fica então intermitente.
3. Retire o depósito de água do aparelho. O bico de café dispensa uma pequena quantidade de água.
4. Quando a função de drenagem do sistema estiver concluída, a máquina desliga-se automaticamente.

IMPORTANTE: Depois de executar a função de drenagem do sistema, quando voltar a utilizar a máquina, prima o ícone de toque de água quente ou de limpeza até que saia água do bocal de espuma e do bico de café.

Lavagem manual

Pode efetuar um ciclo de enxaguamento manual para limpar o bico de café após cada utilização ou após um longo período de inatividade da máquina.

1. A partir do ecrã principal (modo de espera), prima uma vez o ícone de toque de limpeza do sistema .
2. O ícone tátil de limpeza do sistema fica intermitente. O bico de café dispensa uma pequena quantidade de água.

ADVERTÊNCIA: A água quente é distribuída do bico de café para o tabuleiro de recolha de água exterior.

3. Após o enxaguamento, a máquina voltará ao modo standby.

Limpeza da máquina de café

1. Desconecte o aparelho da corrente elétrica.
2. Esvazie toda a água das bandejas de recolha de água interior e exterior.
3. Utilize um pano húmido ou um agente de limpeza não abrasivo para limpar as nódoas de água do aparelho.

IMPORTANTE: Nunca utilizar produtos abrasivos, vinagre ou desincrustantes não incluídos na caixa para limpar o aparelho.

Limpeza da saída do café moído

O café moído pode aderir à parede do bico de café da máquina após uma utilização prolongada. Recomenda-se a limpeza do bico seguindo estes passos para garantir que o café moído possa chegar à máquina.

1. Empurrar a área rebaixada da porta de serviço. (Fig. 20)
2. Retirar a porta de serviço. (Fig. 21)
3. Premir o botão de desbloqueio da máquina de café. (Fig. 22)
4. Tire a máquina de café. (Fig. 23)
5. Lavar a máquina com água corrente. Deixar secar completamente antes de o voltar a montar na máquina. (Fig. 24)
6. Utilize a escova de limpeza para limpar o orifício de saída do pó e remover as borras de café ou os resíduos de pó da máquina. (Fig. 25)
7. Utilize um pano para limpar bem o interior do aparelho. Deixar secar completamente antes de fechar a porta lateral. (Fig. 26)

6. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS

Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

7. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

Pela presente, a Cecotec Innovaciones declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos regulamentos aplicáveis na União Europeia. Este produto foi concebido, fabricado e testado de acordo com as normas de segurança e qualidade exigidas. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte website: https://cecotec.pt/pt/information/declaration-of-conformity

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1
1. Εξωτερικός δίσκος συλλογής υγρών
2. Πλέγμα δίσκου συλλογής υγρών
3. Εσωτερικός δίσκος συλλογής υγρών
4. Εγγύηση οικοπέδου
5. Ατμοποιητής μέταλλο
6. Ρυθμιζόμενη παροχή καφέ
7. Πίνακας ελέγχου
8. Ρυθμιζόμενος επιλογέας στάθμης άλεσης
9. Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
10. Δεξαμενή νερού
11. Μονάδα επεξεργασίας
12. Πλαϊνή πόρτα
13. Βούρτσα καθαρισμού
14. Καλώδιο τροφοδοσίας
15. Βελόνα

Πίνακας Ελέγχου.

	Φωτεινό εικονίδιο	Περιγραφή
1		Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2		Αναβοσβήνει: Χαμηλή στάθμη νερού/λείπει η δεξαμενή νερού
3		Αναβοσβήνει: Λείπουν κόκκοι καφέ
4		Ανάβει σταθερά: Το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ είναι γεμάτο. Αναβοσβήνει: Λείπει ο εσωτερικός δίσκος συλλογής υγρών/δοχείο για κατακάθια καφέ

5		Σταθερά αναμμένο: Λείπει η μονάδα επεξεργασίας/έχει εγκατασταθεί λανθασμένα Αναβοσβήνει: Πλαϊνή πόρτα ανοιχτή/λανθασμένα τοποθετημένη
6		Ανάβει σταθερά: Χρειάζεται αφαλάτωση Αναβοσβήνει: Αφαλάτωση σε εξέλιξη
7		Λειτουργία εκκένωσης συστήματος σε εξέλιξη
8		Εικονίδιο αφής έντασης καφέ
9		Εικόνισμα απτός Εσπρέσο
10		Εικόνισμα απτός Μακρύς εσπρέσο
11		Εικόνισμα απτός Διπλός Εσπρέσο
12		Εικονίδιο American Touch
13		Εικονίδιο αφής Ζεστό νερό

14		Εικονίδιο αφής ατμοποιητή
15		Αγγίξτε το εικονίδιο για καθαρισμό με ατμό
16	x2	Εικονίδιο αφής διπλή ποσότητα καφέ
17		Αγγίξτε το εικονίδιο γρήγορου καθαρισμού/καθαρισμού συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτά που απεικονίζονται στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή διατίθεται σε συσκευασία σχεδιασμένο για να σας προστατεύει κατά την διάρκεια του μεταφορά . Αφαιρέστε τη συσκευή από τη θέση της κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας . Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ένα μέρος ασφάλιση για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή , εάν χρειαστεί μεταφέρετέ το στο μέλλον . Αν το επιθυμείτε Απορρίψτε την αρχική συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλώσετε όλα τα αντικείμενα σωστά .
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα εκτάριο συμπεριλαμβάνεται και είναι σε καλή κατάσταση κατάσταση . Εάν λείπει κάποια ή δεν ήταν σε καλή κατάσταση κατάσταση , επικοινωνήστε αμέσως με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec .

Περιεχόμενα κουτιού
- Υπεραυτόματη μηχανή καφέ
- το εγχειρίδιο οδηγιών

- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό από το προϊόν , για να διατηρήσετε την ορθή ιχνηλασιμότητα του εξοπλισμού σας σε περίπτωση αιτήματος. προσέλευση .

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ευκολία

1. Αφαιρέστε τις μεμβράνες προστατευτικά , αυτοκόλλητα και άλλα υλικά συσκευασίας για τη συσκευή . (Εικ. 2)
2. Επιλέξτε μια ασφαλή και σταθερή επιφάνεια με πηγή ενέργειας εύκολα προσβάσιμο . Αφήστε μια ελάχιστη απόσταση στα πλάγια του μηχανήματος . (Εικ. 3)
3. Τοποθετήστε τον εξωτερικό δίσκο συλλογής υγρών στη μηχανή μέχρι να μείνει καλός θέμα . (Εικ. 4)
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό (βλ. « Γέμισμα της δεξαμενής νερού »). (Εικ. 5)
5. Γεμίστε το δοχείο με κόκκους καφέ (βλ. « Γέμισμα του δοχείου κόκκων καφέ »). (Εικ. 6)
6. Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο ρεύματος . Τοποθετήστε το φις στην πρίζα στο πίσω μέρος της συσκευής , ενώ το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα τοίχου με την τάση σωστό . (Εικ. 7)

Σημείωση: Πατήστε το εικονίδιο σύστημα καθαρισμού με άγγιγμα (βλ. « Χειροκίνητο ξέβγαλμα ») για να καθαρίσετε το εσωτερικό της καφετιέρας πριν από την πρώτη χρήση.

Γέμισμα της δεξαμενής νερού (Εικ. 8)

Οταν το εικονίδιο αναβοσβήνει , η στάθμη του δοχείου νερού είναι χαμηλή και είναι απαραίτητο γεμίστε το .

1. Σηκώστε τη δεξαμενή νερού χρησιμοποιώντας το καπάκι ως λαβή .
2. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό .
3. Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το επίπεδο στο μέγιστο και τοποθετήστε το πίσω στη μηχανή . Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά εγκατεστημένο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερχείλιση της δεξαμενής νερού , μην προσθέτετε νερό απευθείας στη συσκευή . (Εικ. 9)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ποτέ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με ζεστό , ζεστό , ανθρακούχο ή άλλο νερό υγρά που μπορούν να προκληθεί ζημιά στη δεξαμενή νερού και στο μηχάνημα .

Γέμισμα του δοχείου κόκκων καφέ

Οταν ανοιγοκλείσιμο των ματιών , είναι απαραίτητο Γεμίστε τη συσκευή με κόκκους καφέ :

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο κόκκων καφέ. (Εικ. 10)
2. Γεμίστε το δοχείο κόκκων καφέ με κόκκους καφέ.
3. Τοποθετήστε το καπάκι της δεξαμενής. (Εικ. 11)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Γεμίστε το δοχείο κόκκων καφέ μόνο με κόκκους καφέ . Ο καφές αλεσμένο , στιγμιαίο , καραμελωμένο ή άλλο αντικείμενα μπορούν προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα .

Παρασκευή καφέ

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί On/Off . Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής υγρών είναι βρίσκεται κάτω από την έξοδο του καφέ και η δεξαμενή νερού περιέχει νερό. Η συσκευή θα ξεπλύνει αυτόματα τον ατμομάγειρα και στη συνέχεια την

έξοδο του καφέ.
2. Η συσκευή θα μεταβεί στην κύρια οθόνη (λειτουργία αναμονής).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο καφέ και ρυθμίστε το ύψος του στομίου ώστε να ταιριάζει στο φλιτζάνι. Ανάλογα με το μέγεθος του φλιτζανιού (πολύ ψηλό ή πολύ φαρδύ), ο δίσκος συλλογής υγρών μπορεί να κουτί αποσύρετε ή προσαρμόστε τη θέση. (Εικ. 12)
4. Πατήστε το εικονίδιο αφής έντασης καφέ για να επιλέξετε μεταξύ ήπιας, μέτριας και δυνατής έντασης.
5. Επιλέξτε έναν καφέ κάνοντας κλικ στο εικονίδιο απτός Εσπρέσο , Μεγάλο , Διπλός Εσπρέσο ή Αμερικανός .
6. Η λυχνία κάτω από τον διανομέα καφέ θα ανάψει και το επιλεγμένο εικονίδιο αφής θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η καφετιέρα παρασκευάζει ένα φλιτζάνι καφέ. Μπορείτε να σταματήσετε τον διανομέα καφέ πατώντας ξανά το εικονίδιο αφής.
7. Όταν η καφετιέρα επιστρέψει στην κύρια οθόνη (λειτουργία αναμονής).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το εικονίδιο απτός Εσπρέσο Έχει υψηλότερη ένταση καφέ. Η ένταση όλων των αναφερόμενων τύπων καφέ μπορεί να ρυθμιστεί (βλ. “Ρύθμιση της έντασης καφέ/ζεστού νερού”).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορου Καθαρισμού για να καθαρίσετε το εσωτερικό της καφετιέρας πριν από την πρώτη χρήση.

Προετοιμασία δύο φλιτζανιών καφέ (Εικ. 13)

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής υγρών είναι βρίσκεται κάτω από την έξοδο του καφέ και η δεξαμενή νερού περιέχει νερό μέσα . Η συσκευή θα κάνει ένα ξέβγαλμα αυτόματο στον ατμομάγειρα και μετά στην έξοδο καφέ .
2. Η συσκευή θα μεταβεί στην κύρια οθόνη (λειτουργία αναμονής).
3. Τοποθετήστε δύο φλιτζάνια κάτω από την έξοδο καφέ και ρυθμίστε το ύψος της εξόδου ώστε να χωράει στα φλιτζάνια . Ανάλογα με το μέγεθος των φλιτζανιών (επίσης υψηλό ή πολύ υψηλό πλάτος), το δίσκο συλλογής υγρών κουτί αποσύρετε ή προσαρμόστε τη θέση . (Εικ. 14)
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο απτός x2 Το εικονίδιο θα ανάψει απτός Εσπρέσο , Largo Κάντε κλικ στο εικονίδιο μια πινελιά από τον καφέ που θέλετε να ετοιμάσετε.
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο άγγιγμα έντασης καφέ για να επιλέξετε ανάμεσα σε ήπια , κανονική και έντονη γεύση .
6. Το εικονίδιο αγγίξτε τον τύπο καφέ και η λυχνία εξόδου καφέ θα ανάψει και ότι το εικόνισμα απτός x2 θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η συσκευή αυτό προετοιμασία των δύο φλιτζανιών . Θα παρασκευαστούν δύο φλιτζάνια καφέ .
7. Η προετοιμασία θα σταματήσει αυτόματα . Αν θέλετε σταματήστε τη ροή του καφέ Κατά τη λειτουργία , πατήστε ξανά το εικονίδιο άγγιγμα τύπου καφέ .

Προετοιμασία αφρώδους γάλακτος για καφέ

1. Καθώς η θερμοκρασία του ατμού είναι υψηλότερη από αυτή του εσπρέσο , ο τελευταίος πρέπει να προετοιμάστε πριν φτιάξετε αφρόγαλα . Διαφορετικά, ο εσπρέσο έχουν γεύση καμένου .
2. Ετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο πατώντας το εικονίδιο απτός Εσπρέσο , χρησιμοποιήστε ένα φλιτζάνι περαιτέρω μεγάλος .
3. Γυρίστε τον ατμομάγειρα στο δίσκο συλλογής υγρών .
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Άφηση ατμού . Το εικονίδιο απτός θα ανοιγοκλείσει υποδεικνύοντας ότι η καφετιέρα είναι προθέρμανση .
5. Όταν προθερμαίνομαι αυτό Έτοιμο , το εικονίδιο Άφησε τον ατμό θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σε .
6. Ετοιμάστε ένα δοχείο με γάλα . Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από τον ατμομάγειρα και βυθίστε τον ατμομάγειρα περίπου 5-8 cm πάνω από τη στάθμη του γάλακτος .
7. Πατήστε ξανά το εικονίδιο Άγγιγμα ατμού . Όταν αφήστε τον ατμό να βγει, γείρετε ελαφρά το δοχείο δημιουργώντας μια δίνη, με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ο ιδανικός αφρός που σχηματίζεται από μικρο φυσαλίδες .
8. Όταν το γάλα αυτό αρκετά ζεστό , πατήστε το εικονίδιο Αγγίξτε τον ατμό για να σταματήσετε τη διαδικασία . Απομακρύνετε το δοχείο γάλακτος από το ακροφύσιο ατμού .
9. Το εικονίδιο άγγιγμα καθαρισμού ατμοποιητή θα αναβοσβήνει για να υπενθυμίσει στον χρήστη να Καθαρίστε τον ατμοποιητή . Πατήστε το εικονίδιο απτός καθαρισμός ατμοποιητή με λάμψη και χρήση πετσέτας βρέξτε για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα γάλακτος από τον αφροποιητή . (Δείτε « Καθαρισμός ») «ημερήσια καφετιέρα»).
10. Ρίξτε το ζεστό αφρόγαλα στο ποτήρι εσπρέσο . κουτί απόλαυσε το δικό σου καφές .

Προετοιμασία ζεστού νερού

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από την έξοδο καφέ.
2. Πατήστε το εικονίδιο αφής Ζεστού Νερού . Τόσο το εικονίδιο Ζεστού Νερού όσο και η λυχνία εξόδου καφέ θα ανάψουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνει νερό.
3. Η προετοιμασία θα σταματήσει αυτόματα. Εάν θέλετε να διακόψετε τη ροή ζεστού νερού κατά τη λειτουργία, πατήστε ξανά το εικονίδιο αφής Ζεστό νερό .

Καθημερινός καθαρισμός της καφετιέρας

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε και να συντηρείτε την καφετιέρα σας τακτικά για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

Καθαρισμός του δίσκου συλλογής υγρών και του δοχείου συλλογής καταλοίπων καφέ (Εικ. 15)

1. Αδειάστε και καθαρίστε το δίσκο συλλογής υγρών κάθε μέρα .
2. Αφαιρέστε τον εξωτερικό δίσκο συλλογής υγρών από την καφετιέρα. Αδειάστε το υπόλοιπο νερό από τον δίσκο συλλογής υγρών και ξεπλύνετέ τον με καθαρό νερό . Στεγνώστε τον. μετά .

3. Ανοίξτε τον εσωτερικό δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ αλεσμένος καφές . Αδειάστε το δοχείο με τα κατακάθια του καφέ. τρίψτε το και ξεπλύνετε με καθαρό νερό . Στεγνώστε το μετά .
4. Αντικαταστήστε το δοχείο για τους κόκκους καφέ αλέστε το στον εσωτερικό δίσκο συλλογής υγρών .
5. Συνδέστε τον εξωτερικό δίσκο συλλογής υγρών στο αρχική θέση .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν παρασκευαστούν 10 καφέδες , η ένδειξη γεμάτου δοχείου καταλοίπων καφέ θα ανάψει , υποδεικνύοντας ότι το δοχείο καταλοίπων καφέ πρέπει να αδειάσει.

Αφού αφαιρέσετε το δοχείο αλεσμένου καφέ για λίγα δευτερόλεπτα, το εικονίδιο θα ανάψει και η μέτρηση του καφέ θα ξεκινήσει ξανά. Όταν φτάσει ξανά τους 10 καφέδες, η ειδοποίηση θα εμφανιστεί ξανά.

Καθαρισμός της μονάδας επεξεργασίας (Εικ. 16)

1. Τύπος Τραβήξτε ελαφρά το κάτω μέρος της πλευρικής πόρτας για να την ανοίξετε .
2. Αφαιρέστε την πλαϊνή πόρτα από το μηχάνημα .
3. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης στη μονάδα επεξεργασίας και αφαιρέστε την . Ξεπλύνετε την . κάτω από τη βρύση.
4. Τοποθετήστε ξανά τη μονάδα επεξεργασίας στη θέση της . αρχική θέση .
5. Τοποθετήστε την πλαϊνή πόρτα στο μηχάνημα .

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

Όταν το εικονίδιο ειδοποίησης ανάβει σταθερά , υποδεικνύει ότι η καφετιέρα δεν είναι εγκατεστημένο σωστά .

Οταν Το εικονίδιο ειδοποίησης που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η πόρτα επισκευής δεν είναι εγκατεστημένο σωστά .

Καθαρισμός του ατμοποιητή

Ο ατμοποιητής πρέπει να εκκαθάριση πάντοτε μετά αφρίστε το γάλα .

1. Μετά από κάθε κύκλο αφρισμού , πατήστε το εικονίδιο άγγιγμα καθαρισμού ατμοποιητή για 5 δευτερόλεπτα και καθαρίστε τον ατμομάγειρα με ένα πανί υγρό . Έχω να είστε προσεκτικοί με την έξοδο ζεστού ατμού ενώ χειρίζεστε τον ατμοποιητή . (Εικ. 17)
2. Εάν ο ατμομάγειρας φαίνεται φραγμένος, χρησιμοποιήστε τη βελόνα που συνοδεύει τη μηχανή για να καθαρίσετε το άνοιγμα.
3. Εάν ο ατμοποιητής παραμένει μπλοκαρισμένος, ξεβιδώστε το άκρο του ατμοποιητή. (Εικ. 18)
4. Βυθίστε την άκρη του ατμομάγειρα σε ζεστό νερό πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο καθαρισμού για να την ξεβουλώσετε. Επανατοποθετήστε την άκρη στον ατμομάγειρα.

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από το πλυντήριο και ξεπλύνετέ την με καθαρό νερό .

2. Γεμίστε το με πόσιμο νερό μέχρι το επίπεδο μέγιστο . Τοποθετήστε το πίσω στη μηχανή .

Απενεργοποίηση του μηχανήματος

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα πατώντας το κουμπί On / Off . .

Μακριά από αυτόματο

Η συσκευή αυτό εξοπλισμένο με σύστημα απενεργοποίησης αυτόματο . Ανάλογα με τη λειτουργία που έχετε επιλεγμένη , η συσκευή θα έχει διαφορετικός ώρες διακοπής λειτουργίας αυτόματο (βλ. « Επιλογή λειτουργίας »).

Προσαρμογή μενού και ποτών

1. Ρύθμιση της έντασης του καφέ / ζεστού νερού

1. Ρύθμιση της έντασης του καφέ / ζεστού νερού
2. Η μηχανή κουτί απομνημονεύστε την ένταση του ήχου επιθυμητός εσπρέσο , μακρύς, διπλός εσπρέσο , Αμερικάνο και ζεστό νερό .
3. Οταν προετοιμάζω του καφές (ήδη) θάλασσα εσπρέσο , μακρύς καφές, διπλός εσπρέσο , Αμερικάνο) ή παροχή ζεστού νερού , κρατήστε πάτησα το εικονίδιο αγγίξτε ότι υπάρχει επιλεγμένο . Η συσκευή θα συνεχίσει προετοιμασία του φλιτζανιού καφέ ή ζεστού νερού .
4. Όταν η ποσότητα του καφέ ή του ζεστού νερού μειωθεί είναι το επιθυμητό , αφήστε το εικονίδιο αγγίξτε . Δύο ηχητικά σήματα υποδεικνύουν ότι η ποσότητα του καφέ έχει μειωθεί απομνημονευμένος

2. Ρύθμιση λείανσης (Εικ. 19)

1. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον μύλο για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα καβουρδίσματος καφέ περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης στο δοχείο κόκκων καφέ . Οι κουκκίδες στο κουμπί ρύθμισης υποδεικνύουν την λεπτότητα άλεσης .
2. Όταν ο μύλος αυτό Όταν αλέθετε κόκκους καφέ , μπορείτε να περιστρέψετε το κουμπί ρύθμισης για να αλλάξετε την λεπτότητα .
   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης του μύλου όταν δεν χρησιμοποιείται . Θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στον μύλο .

3. Επιλογή λειτουργίας

Η μηχανή Διαθέτει τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις : εργοστασιακή ρύθμιση , λειτουργία ECO και γρήγορη λειτουργία. Στη λειτουργία ECO, η καφετιέρα βοηθά στην εξοικονόμηση περαιτέρω ενέργεια ενώ βρίσκεται σε γρήγορη λειτουργία , η καφετιέρα χρησιμοποιεί όλοι του ενέργεια για να δώσει μεγαλύτερη οφέλη .

	Γρήγορη λειτουργία	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	Λειτουργία ECO
Φως εξόδου καφέ	Πιρούνια	Πιρούνια	Οχι
Προέγχυση	Οχι	Πιρούνια	Πιρούνια
Χρόνος αυτόματου τερματισμού λειτουργίας	30 λεπτά	20 λεπτά	10 λεπτά
Μνήμη τόμου	Πιρούνια	Πιρούνια	Πιρούνια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία προέγχυσης υγραίνει τους κόκκους αλεσμένο στην καφετιέρα με ένα μικρό ποσότητα νερού πριν από την πλήρη εκχύλιση . Αυτό Υγραίνει τον αλεσμένο καφέ και βελτιώνει την ισορροπία της γεύσης , ειδικά στους εσπρέσο πιο έντονοι καφέδες ή καφέδες προέλευσης με περισσότερα προφίλ λεπτός .

1. Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, κρατήστε πατημένο το πατημένο το κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα .
2. Τα εικονίδια απτός θα δείξει τα εξής ενδείξεις ανάλογα με τις διαφορετικές ρυθμίσεις:

	Εικόνισμα απτός Μακρύς εσπρέσο	Εικονίδιο American Touch	Εικονίδιο αφής ζεστού νερού
Γρήγορη λειτουργία	Φως αναμμένο	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	Αναβοσβήνει	Φως αναμμένο	Αναβοσβήνει
Λειτουργία ECO	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Φως αναμμένο

3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Espresso Largo αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη λειτουργία , το εικονίδιο Αμερικανική πινελιά για να ενεργοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και το εικονίδιο Ζεστό νερό αφής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO. Ένα ηχητικό σήμα σήματα υποδεικνύουν ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. επιλέγοντας τη λειτουργία.
4. Αν επιθυμείτε διατηρώ τη φόρμα μου χωρίς αλλαγές , πατήστε ξανά ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για το μηχάνημα επιστροφή σε λειτουργία αναμονής.

4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΑΛΥΜΑ
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.	- Συνδέστε το και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης . - Ελέγξτε το καλώδιο και το φις .
Δεν υπάρχει απόκριση μετά από αρκετές προσπάθειες πατήματος των κουμπιών λειτουργιών στον πίνακα ελέγχου.	Η συσκευή υπόκειται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Βρωμιά στο πάνελ.	- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα . Επανεκκινήστε μετά από μερικά λεπτά . - Καθαρίστε το πάνελ με ένα πανί υγρός .
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν προθερμανθεί.	- Ξεπλύνετε τη συσκευή τουλάχιστον 3 φορές πριν από την παρασκευή καφέ .
Ο καφές δεν μπορεί να βγει από την έξοδο καφέ.	Η λειτουργία αποστράγγισης συστήματος ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.	- Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ζεστό νερό αφής μέχρι να βγει νερό από την πρίζα .
Το πρώτο φλιτζάνι καφέ είναι κακής ποιότητας.	Η πρώτη άλεση από τον μύλο δεν ρίχνει αρκετό καφέ στη μονάδα επεξεργασίας.	- Πετάξτε τον καφέ . Τα υπόλοιπα καφετέριες πάντοτε θα είναι καλοί ποιότητα .
Ο καφές δεν έχει κρέμα γάλακτος.	Οι κόκκοι καφέ δεν είναι φρέσκοι.	- Αλλάξτε ή χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μάρκα κόκκων καφέ .
Τα εικονίδια αφής δεν είναι ευαίσθητα.	Δεν είναι δυνατό το πάτημα εικονιδίων αφής από το μπροστινό μέρος της συσκευής.	- Κάντε κλικ στο κάτω μέρος του εικονιδίου απτός από το μπροστινό μέρος της συσκευής .

Η συσκευή χρειάζεται πολύ χρόνο για να ζεσταθεί.	Έχει συσσωρευτεί υπερβολική ποσότητα αλάτων.	- Αφαλατώστε τη συσκευή .
Το εικονίδιο έλλειψης νερού/ χαμένης δεξαμενής αναβοσβήνει	Η δεξαμενή νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Η στάθμη του νερού στη δεξαμενή είναι πολύ χαμηλή. Η περιοχή κοντά στον αισθητήρα της δεξαμενής νερού είναι υγρή.	- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού . - Σκουπίστε τυχόν νερό γύρω από τον αισθητήρα της δεξαμενής νερού .
Ο εσωτερικός δίσκος συλλογής υγρών γεμίζει με πολύ νερό κατά την παρασκευή καφέ.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός και εμποδίζει την έξοδο του νερού από την έξοδο του καφέ.	- Ρυθμίστε την άλεση του καφέ σε ένα επίπεδο περαιτέρω πυκνός κατά τη λειτουργία του μύλου .
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός και εμποδίζει την έξοδο του νερού από την έξοδο του καφέ.	- Ρυθμίστε την άλεση του καφέ σε ένα επίπεδο περαιτέρω πυκνός κατά τη λειτουργία του μύλου .
Η ένδειξη χαμηλής στάθμης κόκκων καφέ αναβοσβήνει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κόκκοι καφέ.	Η εσωτερική έξοδος αλεσμένου καφέ είναι φραγμένη.	- Ακολουθήστε τα βήματα περιγράφεται στην ενότητα « Καθαρισμός της εξόδου καφέ» έδαφος ».
Η ένδειξη αφαλάτωσης συνεχίζει να αναβοσβήνει ακόμα και μετά τη διαδικασία αφαλάτωσης.	Η διαδικασία αφαλάτωσης δεν έχει ολοκληρωθεί.	- Εχω Παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί και να περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία . Το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί. αυτόματα . Μην απενεργοποιείτε τη μηχανή χειροκίνητα .
Το γάλα δεν αφρίζει	Ο αφροποιητής είναι βρώμικος και τα υπολείμματα γάλακτος έχουν φράξει την έξοδο του αφροποιητή.	- Ακολουθήστε τα βήματα περιγράφεται στην ενότητα « Καθαρισμός » « Καφετιέρα καθημερινής χρήσης » για τον καθαρισμό του ατμομάγειρα .

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαλάτωση

Όταν ανάψει η ένδειξη αφαλάτωσης μόνιμα , υποδεικνύει ότι η καφετιέρα χρειάζεται Η καφετιέρα θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση εάν αυτή η λειτουργία εκτελείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή συχνότερα . κανονικότητα ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται .

1. Προσθέστε το καθαριστικό προϊόν στη δεξαμενή νερού .
2. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό μέχρι τη στάθμη MAX .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε ξίδι ή άλλα προϊόντα καθαρισμού που δεν φεύγουν που προορίζεται για την αφαλάτωση της καφετιέρας, θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή .

3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα .
4. Τοποθετήστε ένα δοχείο αρκετά μεγάλος κάτω από την έξοδο καφέ .
5. Στην αρχική οθόνη (λειτουργία αναμονής), πατήστε παρατεταμένα το πάτησα το εικονίδιο καθαρισμός συστήματος με άγγιγμα για 5 δευτερόλεπτα . . Θα ακούσετε ένα μπιπ , το εικονίδιο αφαλάτωσης θα ανάψει και το εικονίδιο Η ένδειξη καθαρισμού συστήματος θα αναβοσβήνει .
6. Πατήστε ξανά το εικονίδιο Αγγίξτε το σύστημα καθαρισμού για να επιβεβαιώσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης . Για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη (λειτουργία αναμονής) , πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης .
7. Το εικονίδιο αφής αφαλάτωσης θα αναβοσβήνει και το εικονίδιο Η λυχνία αφής καθαρισμού συστήματος θα ανάψει για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι βρίσκεται σε διαδικασία αφαλάτωσης .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε να είστε ενήμεροι προσοχή με το ζεστό νερό .

8. Όταν ολοκληρωθεί κένωση όλο το νερό στη δεξαμενή νερού , το εικονίδιο εικονίδιο αφής καθαρισμού συστήματος αφής αφαλάτωσης και το εικονίδιο απτή έλλειψη νερού θα αναβοσβήνει . Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό βρύσης μέχρι τη στάθμη MAX . Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη γεμάτο , το εικονίδιο Η οθόνη αφής έλλειψης νερού θα απενεργοποιηθεί . Η συσκευή Η διαδικασία αφαλάτωσης θα συνεχιστεί .
9. Μια φορά Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης , το εικονίδιο αφής αφαλάτωσης θα απενεργοποιηθεί και η συσκευή θα αποσυνδεθεί αυτόματα .

Λειτουργία εκκένωσης συστήματος

Συνιστάται Εκτελέστε τη λειτουργία εκκένωσης του συστήματος πριν αποθηκεύσετε την καφετιέρα .

1. Στην κύρια οθόνη (λειτουργία αναμονής), πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά λειτουργίας και έντασης ήχου για 5 δευτερόλεπτα.
2. Στη συνέχεια, το εικονίδιο θα αναβοσβήνει.
3. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη συσκευή. Το στόμιο καφέ θα βγάλει μια μικρή ποσότητα νερού.

4. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία εκκένωσης του συστήματος, η καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Αφού εκτελέσετε τη λειτουργία εκκένωσης του συστήματος , όταν χρησιμοποιήστε ξανά το μηχάνημα , πατήστε το εικονίδιο άγγιγμα ή καθαρισμός με ζεστό νερό μέχρι να βγει νερό από τον ατμομάγειρα και την έξοδο καφέ .

Χειροκίνητο ξέβγαλμα

Κουτί εκτελέστε έναν χειροκίνητο κύκλο ξεβγάλματος για να καθαρίσετε την έξοδο καφέ μετά από κάθε χρήση ή αφού η συσκευή δεν έχει μεταχειρισμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα .

1. Στην κύρια οθόνη (λειτουργία αναμονής), πατήστε το εικονίδιο μία φορά άγγιγμα καθαρισμού συστήματος✦✦.
2. Το εικόνισμα καθαρισμός συστήματος ✦✦με άγγιγμα θα αναβοσβήνει . Η έξοδος καφέ θα διανείμει ένα μικρό ποσότητα νερού.

Ζεστό νερό θα βγει από την έξοδο του καφέ στον εξωτερικό δίσκο συλλογής υγρών .

3. Μετά το ξέπλυμα , η συσκευή θα επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής.

Καθαρισμός της καφετιέρας

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αδειάστε όλο το νερό από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς δίσκους συλλογής υγρών.
3. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή ένα αντιχαρακτικό καθαριστικό για να καθαρίσετε τους λεκέδες από νερό από τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, ξύδι ή αφαλατωτικά που δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία για τον καθαρισμό της συσκευής.

Καθαρισμός της εξόδου αλεσμένου καφέ

Ο αλεσμένος καφές μπορεί να κολλήσει στο τοίχωμα της εξόδου καφέ της συσκευής μετά από παρατεταμένη χρήση. Συνιστάται να καθαρίσετε την έξοδο ακολουθώντας αυτά τα βήματα για να διασφαλίσετε ότι ο αλεσμένος καφές μπορεί να φτάσει στην καφετιέρα.

1. Πιέστε την εσοχή της πόρτας επισκευής . (Εικ. 20)
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα . (Εικ. 21)
3. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της καφετιέρας. (Εικ . 22)
4. Αφαιρέστε την καφετιέρα. (Εικ. 23)
5. Ξεπλύνετε την καφετιέρα με τρεχούμενο νερό . Αφήστε την ξηρός πλήρως πριν το επανασυναρμολογήσετε στο μηχάνημα . (Εικ. 24)
6. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να καθαρίσετε την έξοδο σκόνης και να αφαιρέσετε τυχόν κατακάθια καφέ ή υπολείμματα σκόνης από τη μηχανή . (Εικ . 25)
7. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε καλά το εσωτερικό της μηχανής . Αφήστε ξηρός εντελώς πριν κλείσετε την πλαϊνή πόρτα . (Εικ. 26)

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς , το προϊόν ή/και η μπαταρία πρέπει απορρίπτεται ξεχωριστά από τα απόβλητα εγχώρια . Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του , πρέπει αφαιρέστε τις μπαταρίες και μεταφέρετέ τες σε ένα σημείο συλλογής διορισμένοι από τις αρχές ντόπιοι .

Για να αποκτήσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα πιο σωστή απόρριψη τους συσκευές ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ή/και τα αντίστοιχα μπαταρίες , ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρχές ντόπιοι .

Συμμόρφωση με τις οδηγίες προηγούμενος θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος ατμόσφαιρα .

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας Η πνευματική ιδιοκτησία των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκει στην CECOTEC INNOVACIONES, SL Ρεζερβέ όλα τα δικαιώματα . Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί , εν μέρει ή στο σύνολό του . ολότητα , αναπαραγωγή , αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης , μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο μέσα (ηλεκτρονικά , μηχανικά , φωτοτυπικά, ηχογραφητικά ή παρόμοια) χωρίς προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, SL

8. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με το παρόν , Cecotec H Innovations δηλώνει ότι αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις απαραίτητα και άλλα προμήθειες τους σχετικούς κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το προϊόν έχει Σχεδιασμένο , κατασκευασμένο και δοκιμασμένο ώστε να πληροί τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας απαιτείται . Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση στο διαδίκτυο : https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PECES I COMPONENTS

Figura 1
1. Safata de degoteig externa
2. Reixeta safata de degoteig
3. Safata de degoteig interna
4. Dipòsit de pòsits
5. Vaporitzador metàl·lic
6. Sortida de cafè ajustable
7. Panell de control
8. Selector ajustable del nivell de mòlta
9. Tapa del dipòsit de cafè en gra
10. Dipòsit d'aigua
11. Unitat de processament
12. Porta lateral
13. Raspall de neteja
14. Cable d' alimentació
15. Agulla

Panell de control.

	Icona Lluminós	Descripció
1		Botó d'encesa/apagada
2		Parpelleja: Nivell baix d'aigua/falta el dipòsit d'aigua
3		Parpelleja: Falta cafè en gra
4		S'encén de manera estable: El dipòsit de pòsits de cafè és ple. Intermitent: Manca la safata de degoteig interna/el dipòsit de pòsits de cafè

5		S'encén de forma estable: Manca la unitat de processament / instal·lada incorrectament Parpelleja: Porta lateral oberta / instal·lada incorrectament
6		S'encén de manera estable: Necessita descalcificació Parpelleja: Descalcificació en curs
7		Funció de buidatge del sistema en marxa
8		Icona tàctil d'intensitat del cafè
9		Icona tàctil Espresso
10		Icona tàctil Espresso Llarg
11		Icona tàctil Espresso Doble
12		Icona tàctil Americà

13		Icona tàctil Aigua calenta
14		Icona tàctil Vaporitzador
15		Icona tàctil neteja vaporitzador
16	x2	Icona tàctil quantitat de cafè doble
17		Icona tàctil neteja ràpida/neteja del sistema

NOTA:
Els gràfics d'aquest manual són representacions esquemàtiques i potser no coincideixen exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aquest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant la seva transport . Traieu l' aparell del vostre caixa i retiri tot el material d' embalatge . Podeu desar la caixa original i altres elements de l'embalatge en un lloc segur per prevenir danys a l' aparell si necessiteu transportar-lo en el futur . Si voleu desfer-se de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament .
- Assegureu -vos que totes les peces i components estan inclosos i en bon estat . Si faltés algun o no estigués en bon estat , contacteu de forma immediata amb el Servei d' Atenció Tècnica Oficial de Cecotec .

Contingut de la caixa
- Cafetera superautomàtica
- Aquest manual d' instruccions

- No traieu el número de sèrie del producte , per mantenir una traçabilitat correcta del vostre equip en cas de sol · licitar assistència .

3. FUNCIONAMENT

Instal·lació
1. Traieu les pel·lícules protectores , adhesius i altres materials d' embalatge de l' aparell . (Fig. 2)
2. Trieu una superfície segura i estable amb una font dalimentació fàcilment accessible . Deixeu una distància mínima als costats de la màquina . (Fig. 3)
3. Introdueix la safata de degoteig externa a la màquina fins que quedi bé subjecta . (Fig. 4)
4. Ompliu el dipòsit d'aigua amb aigua (consulteu « Omplit del dipòsit d'aigua»). (Fig. 5)
5. Ompliu el recipient amb cafè en gra (vegeu « Omplit del recipient de cafè en gra») (Fig. 6).
6. Desenrotlleu i estireu el cable d' alimentació . Inseriu l' endoll a la presa situada a la part posterior de la màquina , mentre que l' altre extrem del cable d' alimentació a la presa de paret amb el voltatge correcte . (Fig. 7)

Nota: Feu clic a la icona tàctil de neteja del sistema (vegeu « Esbandida manual») per netejar l'interior de la cafetera abans del primer ús.

Ompliment del dipòsit d'aigua (Fig. 8)
Quan parpelleja la icona , el nivell del dipòsit d'aigua és baix i és necessari omplir-lo .
1. Aixequeu el dipòsit d'aigua utilitzant la tapa com nansa .
2. Esbandiu el dipòsit d'aigua amb aigua neta .
3. Ompliu el dipòsit fins al nivell màxim i torneu a col · locar a la màquina . Assegureu -vos que està correctament instal·lat .

NOTA: Per evitar el desbordament del dipòsit d'aigua, no afegiu aigua directament a l' aparell . (Fig. 9)
IMPORTANT: Mai ompli el dipòsit d'aigua amb aigua tèbia , calenta , amb gas o altres líquids que puguin danyar el dipòsit d'aigua i la màquina .

Ompliment del dipòsit de cafè en gra
Quan parpelleja , és necessari omplir l' aparell amb cafè en gra:
1. Traieu la tapa del recipient de cafè en gra. (Fig. 10)
2. Ompliu el dipòsit de cafè en gra amb grans de cafè.
3. Instal·leu la tapa del dipòsit. (Fig. 11)

IMPORTANT: Ompliu el recipient de cafè en gra només amb cafè en gra. mòlt , instantani , caramel·litzat o altres objectes poden danyar la màquina .

Preparació del cafè

1. Enceneu l'aparell prement el botó Encès/apagat . Assegureu - vos que la safata recollidorgotes estigui situada sota la sortida de cafè i el dipòsit daigua tingui aigua al seu interior. L'aparell realitzarà una esbandida automàtica al vaporitzador i després a la sortida de cafè.
2. L'aparell passarà a la pantalla principal (manera d'espera).
3. Col·loqueu una tassa sota la sortida de cafè i ajusteu l'alçada de la sortida per adaptar-la a la tassa. Depenent de la mida de la tassa (massa alta o massa ampla), la safata recolligotes pot retirar-se o ajustar-se la posició. (Fig. 12)
4. Feu clic a la icona tàctil d'intensitat del cafè per triar entre sabor suau, normal i fort.
5. Trieu un cafè prement la icona tàctil Espresso , Llarg , Doble Espresso o Americà .
6. S'encendrà la llum de sota la sortida de cafè, i la icona tàctil seleccionada s'il·luminarà indicant que la cafetera està preparant la tassa de cafè. Podeu aturar la sortida del cafè prement novament la icona tàctil.
7. Quan la cafetera torni a la pantalla principal (manera d'espera).

CONSELL: La icona tàctil Espresso té més intensitat de cafè. El volum de tots els tipus de cafè esmentats pot ser ajustat (vegeu "Ajust del volum de cafè/aigua calenta").

NOTA: Utilitzeu la funció Neteja Ràpida per netejar l'interior de la cafetera abans del primer ús.

Preparació de dues tasses de cafè (Fig. 13)

1. Enceneu l' aparell prement el botó d' encesa / apagat . Assegureu - vos que la safata recollidorgotes estigui situada sota la sortida de cafè i el dipòsit daigua tingui aigua al seu interior. L' aparell realitzarà una esbandida automàtic al vaporitzador i després a la sortida de cafè .
2. L' aparell passarà a la pantalla principal (manera d'espera).
3. Col · loqueu dues tasses sota la sortida de cafè i ajusteu l'alçada de la sortida per adaptar-la a les tasses . Depenent de la mida de les tasses (massa altes o massa amples), la safata recollidor pot retirar-se o ajustar-se la posició . (Fig. 14)
4. Feu clic a la icona tàctil x2. S'encén la icona . tàctil Espresso , Llarg. Premeu la icona tàctil del cafè que vulgueu preparar.
5. Feu clic a la icona tàctil d' intensitat del cafè per triar entre sabor suau , normal i fort .
6. La icona tàctil del tipus de cafè , i la llum de la sortida de cafè s'il · luminen , i que el icona tàctil x2iparpellejarà per indicar que l' aparell està preparant les dues tasses . Es dispensaran dues tasses de cafè .
7. La preparació s'aturarà automàticament . Si voleu aturar la sortida de cafè durant el funcionament , premi novament la icona tàctil del tipus de cafè .

Preparació de la llet escumosa per al cafè

1. Com que la temperatura del vapor és superior a la de l' espresso , aquest últim deu preparar -se abans d' escumar la llet ; altrament, l' espresso tenir gust de cremat .
2. Prepareu el cafè espresso prement la icona tàctil Espresso , utilitzeu una tassa més gran .
3. Gireu el vaporitzador cap a la safata de degoteig .
4. Feu clic a la icona tàctil de Vapor . La icona tàctil parpellejarà indicant que la cafetera s'hi està escalfant .
5. Quan l' escalfament estigui llest , la icona tàctil de Vapor deixarà de parpellejar i romandrà encès .
6. Prepareu un recipient amb llet . Col·loca el recipient sota el vaporitzador i submergeix el vaporitzador a uns 5-8 cm de profunditat sobre el nivell de la llet .
7. Torna a prémer la icona tàctil de Vapor . surti el vapor, incline lleument el recipient generant un remolí, així es generarà l'escuma ideal formada de micro bombolles .
8. Quan la llet estigui prou calenta , premi la icona tàctil de Vapor per aturar el procés . Allunya el recipient de llet del filtre de vapor.
9. La icona tàctil de neteja del vaporitzador parpellejarà per recordar l' usuari que ha de netejar el vaporitzador . Feu clic a la icona tàctil parpellejant de neteja del vaporitzador i utilitzeu una tovallola humida per netejar les restes de llet del vaporitzador . (Consulteu « Neteja diària de la cafetera»).
10. Aboqui la llet escumosa calenta al got de l' espresso . Ja pot gaudir de la seva cafè .

Preparació de l'aigua calenta

1. Col·loca una tassa sota la sortida de cafè.
2. Feu clic a la icona tàctil d'Aigua calenta . Tant la icona d'aigua calenta com la llum de la sortida de cafè s'il·luminen indicant que l'aparell està escalfant aigua.
3. La preparació s'atura automàticament. Si voleu aturar la sortida d'aigua calenta durant el funcionament, premeu de nou icona tàctil d'Aigua calenta

Neteja diària de la cafetera

És essencial fer la neteja i el manteniment oportuns de la cafetera per prolongar la seva vida útil.

Neteja de la safata recolligotetes i del dipòsit de pòsits de cafè (Fig. 15)

1. Buideu i netegeu la safata recolligotetes cada dia .
2. Traieu la safata de degoteig externa de la cafetera. Buideu l'aigua que queda a la safata recolligotes i esbandiu- la amb aigua neta . Assequeu-la després .
3. Obriu la safata recolligotes interna i el dipòsit de pòsits de cafè mòlt . Buideu el dipòsit de pòsits de cafè mòlt i esbandida'l amb aigua neta . Assequeu-ho després .
4. Torneu a col·locar el dipòsit de pòsits de cafè mòlt a la safata de degoteig interna.
5. Fixeu la safata recollidorgotes externa a la seva posició original.

NOTA: Quan es realitzen 10 cafès, s'encendrà l'indicador de dipòsit de pòsits ple , cosa que indica que cal buidar el dipòsit de pòsits de cafè.

Després de treure el dipòsit de pòsits de cafè mòlt durant uns segons, s'encendrà la icona i començarà de nou el recompte de cafès, quan es torni a comptabilitzar 10 cafès, l'alerta tornarà a aparèixer.

Neteja de la unitat de processament (Fig. 16)

1. Premeu lleugerament la part inferior de la porta lateral per obrir-la .
2. Traieu la porta lateral de la màquina .
3. Premeu el botó d' alliberament de la unitat de processament i traieu-lo . Esbandiu-la sota l'aixeta.
4. Torneu a col·locar la unitat de processat a la seva posició original.
5. Col · loqueu la porta lateral a la màquina .

NOTA:

Quan s'il·lumina la icona d'alerta de manera estable, indica que la cafetera no hi és instal·lada correctament .

Quan parpelleja la icona d'alerta indica que la porta de servei no està instal·lada correctament .

Neteja del vaporitzador

El vaporitzador deu netejar-se sempre després realitzar un escumat de la llet .

1. Després de cada cicle d' escumat , feu clic a la icona tàctil de neteja del vaporitzador durant 5 segons i netegeu el vaporitzador amb un drap humit . compte amb la sortida de vapor calent mentre manipula el vaporitzador . (Fig. 17)
2. Si el vaporitzador sembla bloquejat, utilitzeu l'agulla que ve amb la màquina per aclarir l'obertura.
3. Si el vaporitzador continua bloquejat, descargoleu la punta del vaporitzador. (Fig. 18)
4. Submergiu la punta del vaporitzador en aigua calenta abans d'utilitzar l'eina de neteja per desembussar-la. Torneu a col·locar la punta al vaporitzador.

Neteja del dipòsit daigua

1. Aixequeu el dipòsit d'aigua per treure'l de la màquina i esbandiu-lo amb aigua neta .
2. -lo d'aigua potable fins al nivell màxim . Torneu a col · locar a la màquina .

Apagat de la màquina

Apagueu la cafetera prement el botó Encès / apagat .

Apagat automàtic

L' aparell està equipat amb un sistema d' apagat automàtic . Depenent de la manera que hi hagi seleccionat , l' aparell tindrà diferents temps d' apagat automàtic (consulteu « Selecció de mode»).

Menús i personalització de begudes

1. Ajust del volum de cafè /aigua calenta

1. Ajust del volum de cafè /aigua calenta
2. La màquina pot memoritzar el volum desitjat d' espresso , llarg, espresso doble, americà i aigua calenta .
3. Quan prepareu la seva cafè (ja sigui espresso , llarg , doble espresso , americà) o dispens aigua calenta , mantingui premuda la icona tàctil que hi hagi seleccionat . L' aparell continuarà preparant la tassa de cafè o aigua calenta .
4. Quan el volum de cafè o aigua calenta sigui el desitjat , deixeu anar la icona tàctil . Dos xiulets indiquen que el volum de cafè ha estat memoritzat

2. Ajustament del mòlt (Fig. 19)

1. Podeu ajustar el molinet per triar diferents nivells de torrat del cafè girant el comandament d' ajust del recipient de grans . Els punts del comandament d' ajust indiquen la finor del mòlt .
2. Quan el molinet està molent els grans de cafè , pot girar el botó d' ajust per canviar la finor .
   ADVERTIMENT: Mai ajusteu el comandament d' ajust del molinet quan no estigui en funcionament . danyar l' esmoladora .

3. Selecció de manera

La màquina disposa de tres ajustaments diferents : ajustament de fàbrica , mode ECO i mode ràpid . més energia mentre que en la manera ràpida , la cafetera empra tota la seva energia per donar grans prestacions .

	Mode ràpid	Ajustaments de fàbrica	Mode ECO
Llum de sortida de cafè	Yes	Yes	No
Preinfusió	No	Yes	Yes
Temps d'apagat automàtic	30 mins	20 mins	10 minuts
Memòria de volum	Yes	Yes	Yes

NOTA: La funció de preinfusió humiteja els grans mòlts a la cafetera amb una petita quantitat daigua abans de lextracció total. Això humiteja els pòsits de cafè i millora l' equilibri de sabors , sobretot en espressos més intensos o cafès d'origen amb perfils més delicats .

1. Quan la màquina estigui en mode d'espera, mantingui premut el botó d' encesa / apagat durant 5 segons .
2. Les icones tàctils mostraran les següents indicacions segons els diferents ajustaments:

	Icona tàctil Espresso Llarg	Icona tàctil Americà	Icona tàctil Aigua Calenta
Mode ràpid	Llum ON	Parpellejant	Parpellejant
Ajustaments de fàbrica	Parpellejant	Llum ON	Parpellejant
Mode ECO	Parpellejant	Parpellejant	Llum ON

3. Feu clic a la icona tàctil de Espresso Llarg per activar el mode ràpid , la icona tàctil d' Americà per activar la configuració de fàbrica i la icona tàctil d'Aigua calenta per activar el mode ECO. Un xiulet indiquen que s'hi està seleccionant el mode.
4. Si voleu mantenir l' ajust sense canvis , premeu de nou o espereu 5 segons perquè la màquina torneu al mode despera.

4. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓ
L'aparell no funciona.	L'aparell no està connectat a la xarxa elèctrica.	- Endolleu -lo i premeu el botó d' encesa / apagada . - Comproveu el cable i l' endoll .
No hi ha resposta en diversos intents de prémer els botons de funció del panell.	L'aparell està sotmès a interferències electromagnètiques. Brutícia sobre el panell.	- Desendolleu l' aparell . Reinicieu després d' uns minuts . - Netegeu el panell amb el drap humit .
El cafè no és prou calent.	Les tasses no s'han escalfat.	- Esbandiu l' aparell almenys 3 vegades abans de preparar el cafè .
El cafè no pot sortir per la sortida del cafè.	Potser s'ha utilitzat abans la funció de buidatge del sistema.	- Feu clic a la icona tàctil d'Aigua calenta fins que surti aigua per la sortida .

La primera tassa de cafè és de mala qualitat.	La primera mòlta del molinet no aboca suficient quantitat de cafè a la unitat de processat.	- Rebutgi el cafè . Els altres cafès sempre seran de bona qualitat .
El cafè no té crema.	El cafè a gra no és fresc.	- Canvieu o utilitzeu la marca de cafè en gra adequada .
Les icones tàctils no tenen sensibilitat.	No s'han de prémer les icones tàctils des de la part frontal de l'aparell.	- Feu clic a la part inferior de la icona tàctil des de la part frontal de l' aparell .
L'aparell triga massa a escalfar-se.	S'ha acumulat massa calç.	- Descalcifiqueu l' aparell .
La icona de manca d'aigua/ dipòsit mal col·locat parpelleja	Dipòsit daigua mal col·locat. El nivell d"aigua del dipòsit és molt baix. La zona propera al sensor del dipòsit daigua és humida.	- Ompliu el dipòsit d'aigua. - Netegeu l'aigua al voltant del sensor del dipòsit d'aigua.
La safata de degoteig interna s'omple de molta aigua en fer un cafè.	El cafè mòlt és massa fi i impedeix la sortida de laigua per la sortida de cafè.	- Ajusteu la mòlta del cafè a un nivell més gruix durant el funcionament del molinet .
El cafè surt massa a poc a poc.	El cafè mòlt és massa fi i impedeix la sortida de laigua per la sortida de cafè.	- Ajusteu la mòlta del cafè a un nivell més gruix durant el funcionament del molinet .
Lindicador de manca de grans parpelleja però encara hi ha grans de cafè.	La sortida interna de cafè mòlt està bloquejada.	- Seguiu els passos descrits a « Neteja de la sortida de cafè mòlt ».
L'indicador de descalcificació continua parpellejant fins i tot després del procés de descalcificació.	El procés de descalcificació no s'ha acabat.	- Tingueu paciència i espereu que finalitzi el procés . La màquina s'apagarà automàticament . No apagueu la màquina manualment .

La llet no s'escuma	El vaporitzador és brut i els residus de llet han bloquejat la sortida del vaporitzador.	- Seguiu els passos descrits a « Neteja diària de la cafetera» per netejar el vaporitzador .

5. NETEJA I MANTENIMENT

Descalcificació

Quan s'encén l' indicador de descalcificació de forma permanent , indica que la cafetera necessita sotmetre's a una descalcificació . La cafetera es mantindrà en les millors condicions si aquesta funció es realitza almenys una vegada al mes o amb més regularitat depenent de la duresa de l'aigua utilitzada .

1. Afegiu el producte de neteja al dipòsit d'aigua.
2. Ompliu el dipòsit d'aigua amb aigua fins al nivell MAX.

IMPORTANT: No utilitzeu vinagre ni altres productes de neteja que no vagin destinats a la descalcificació de la cafetera, podria danyar l' aparell .

3. Endolleu l' aparell .
4. Col·loqueu un recipient prou gran sota la sortida de cafè .
5. A la pantalla principal (manera d'espera), mantingueu premuda la icona tàctil de neteja del sistema durant 5 segons . Se sentiran un xiulet , la icona de descalcificació s'encendrà i la icona tàctil de neteja del sistema parpellejarà .
6. Torneu a prémer la icona tàctil de neteja del sistema per confirmar el procés de descalcificació . Per tornar a la pantalla principal (manera d'espera) premeu el botó Encès / Apagat .
7. La icona tàctil de descalcificació parpellejarà i la icona tàctil de neteja del sistema s'encendrà per indicar que l' aparell està en procés de descalcificació .

ADVERTIMENT: Tingueu precaució amb l'aigua calenta .

8. Quan s'hagi buidatge tota l'aigua del dipòsit d'aigua, la icona tàctil de neteja del sistema , la icona tàctil de descalcificació i la icona tàctil de manca d'aigua parpellejarà . Ompliu el dipòsit amb aigua de l'aixeta fins al nivell MAX. Quan el dipòsit daigua estigui ple , la icona tàctil de manca d' aigua s'apagarà . L' aparell continuarà el procés de descalcificació .
9. Un cop finalitzat el procés de descalcificació , la icona tàctil de descalcificació s'apagarà i l' aparell es desconnectarà automàticament .

Funció de buidatge del sistema

Es recomana realitzar la funció de buidatge del sistema abans de desar la cafetera.

1. A la pantalla principal (manera d'espera), premeu el botó Encès/Apagat i Americà durant 5 segons.
2. A continuació, la icona parpellejarà.
3. Traieu el dipòsit d'aigua de l'aparell. La sortida del cafè dispensarà una petita quantitat d'aigua.

4. Un cop finalitzada la funció de buidatge del sistema, la cafetera s'apagarà automàticament.

IMPORTANT: Després de realitzar la funció de buidatge del sistema, quan torneu a utilitzar la màquina , premeu la icona tàctil d'aigua calenta o de neteja fins que surti aigua pel vaporitzador i per la sortida de cafè .

Esbandida manual

Pot realitzar un cicle d' esbandida manual per netejar la sortida de cafè després de cada ús, o després que l' aparell no s'hagi utilitzat durant un llarg període de temps .

1. A la pantalla principal (mode d'espera), feu clic una vegada la icona tàctil de neteja del sistema .
2. El el icona tàctil de neteja del sistema parpellejarà . La sortida de cafè dispensarà una petita quantitat daigua.

ADVERTIMENT: L'aigua calenta sortirà per la sortida de cafè cap a la safata de degoteig externa.

3. Després de l' esbandida , l' aparell tornareu al mode d'espera.

Neteja de la cafetera

1. Desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent.
2. Buideu tota l'aigua de les safates de degoteig interna i externa.
3. Utilitzeu un drap humitejat o un netejador que no ratlli per netejar les taques daigua de laparell.

IMPORTANT: No utilitzeu mai productes abrasius, vinagre o desincrustants no inclosos a la caixa per netejar l'aparell.

Neteja de la sortida de cafè mòlt

El cafè mòlt es pot adherir a la paret de la sortida de cafè de laparell després dun ús prolongat. Es recomana netejar la sortida seguint aquests passos per garantir que el cafè mòlt pugui arribar a la cafetera.

1. Empenyeu la zona de rebaix de la porta de servei . (Fig. 20)
2. Traieu la porta de servei . (Fig. 21)
3. Premeu el botó d' alliberament de la cafetera. (Fig. 22)
4. Traieu la cafetera. (Fig. 23)
5. Esbandiu la cafetera amb aigua corrent . Deixeu-la assecar completament abans de tornar a muntar-la a la màquina . (Fig. 24)
6. Utilitzeu el raspall de neteja per netejar la sortida de pols i eliminar els pòsits de cafè o residus de pols de la màquina . (Fig. 25)
7. Utilitzeu un drap per netejar a fons l'interior de la màquina . assecar completament abans de tancar la porta lateral (Fig. 26)

6. RECICLATGE D' APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

Aquest símbol indica que, segons les normatives aplicables, el producte i/o la bateria hauran rebutjar- se de manera independent dels residus domèstics . Quan aquest producte arribi al final de la seva vida útil, hauràs extreure les piles / bateries /acumuladors i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals .

Per obtenir informació detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els seus aparells elèctrics i electrònics i/o les corresponents bateries , el consumidor haurà de contactar amb les autoritats locals .

El compliment de les pautes anteriors ajudarà a protegir el medi ambient .

7. COPYRIGHT

Els drets de propietat intel·lectual sobre els textos d'aquest manual pertanyen a CECOTEC INNOVACIONES, SL Queden reservats tots els drets . El contingut d'aquesta publicació no podrà , ni en part ni a la seva totalitat , reproduir-se , emmagatzemar-se en un sistema de recuperació , transmetre's o distribuir-se per cap mitjà (electrònic , mecànic , fotocòpia, enregistrament o similar) sense la prèvia autorització de CECOTEC INNOVACIONS, SL

8. DECLARACIÓ UE DE CONFORMITAT SIMPLIFICADA

Per la present , Cecotec Innovacions declara que aquest producte compleix els requisits essencials i altres disposicions rellevants de les normatives aplicables a la Unió Europea. dissenyat , fabricat i provat amb el compliment dels estàndards de seguretat i qualitat requerits . El text complet de la Declaració de Conformitat de la UE es pot trobar a la següent adreça web: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 11

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 12

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 13

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 14

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 15

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 16

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 17

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 18

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 19

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 20

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 21

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 22

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 23

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 24

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 25

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 26

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain